INDUSTRIEWASCHMASCHINEN

HOCHTOURIGE PROFI-WASCHMASCHINEN:

7,5 kg

6 kg

7 kg

HOCHTOURIGE PROFI-WASCHMASCHINEN MIT SCHLEUDERVORGANG:

6 kg 16 kg

7 kg 22 kg

10 kg


FEST VERANKERTE WASCHMASCHINEN MIT SCHLEUDERVORGANG:

6 kg 18 kg

7 kg 22 kg

10 kg 27 kg

13 kg 35 kg



PROGRAMMIERHANDBUCH EASY CONTROL

503825 G

Ausgabedatum: 14 Jan 2008

1. INHALT

Ausgabedatum: 14.1.2008 Seite:

1. INHALT	1
2. WARNUNGEN UND SYMBOLE	3
2.1. WARNUNGEN	
2.2. VERWENDETE SYMBOLE	
2.3. AUSFÜHRUNG	
3. GRUNDBESCHREIBUNG DER STEUERUNG	
3.1. SPEZIFIKATION DER STEUERUNG	7
4. MASCHINENINITIALISIERUNG	
4.1. INITIALISIERUNGSMENÜ	
4.2. KONFIGURATIONSMENÜ	
4.3. INSTALLATION NEUE SOFTWARE	32
5. BETRIEBSMENÜ	33
5.1. START	
5.2. EINSCHALTEN EINSPEISUNG	
5.3. EINFÜLLEN DER WASCHMASCHINE	
5.4. BEHÄLTER MIT WASCHMITTEL FÜLLEN	
5.5. AUSWAHL WASCHPROGRAMM	
5.6. AUSWAHL DER FUNKTIONSTASTE "F"	
5.7. START WASCHPROGRAMM	
5.8. AUSWAHL NEUES PROGRAMM NACH DEM START DES URSPRÜNGLICHEN PROGRAMME	
5.9. BESCHLEUNIGUNG WASCHPROGRAMM	
5.10. WASCHZEIT	
5.11. PROGRAMMENDE	
5.12. PROZEß WASSEREINLAß	
5.13. WIRTSCHAFTLICHE NIVEAUS	
5.15. FUNKTION ABKÜHLEN	
5.16. FUNKTION ABKUHLEN	
5.17. UNWUCHT	
5.18. ABWARTEZUSTAND	
5.19. VORGANG BEI FEHLERMELDUNGEN	
5.20. VORGANG BEI STROMAUSFALL	
5.21. PROGRAMM- ODER MÜNZGERÄTZÄHLER	
6. STANDARTE WASCHPROGRAMME	37
6.1. LEGENDE	
6.2. TABELLEN WASCHPROGRAMME SÄTZE EU1 - EU2	
6.3. TABELLEN WASCHPROGRAMME SÄTZE US1	
7. IHRE EINSTELLUNG	53
7.1. ANFANGSEINSTELLUNG	
8. ANLAGE: NETZ	
8.1. ALLGEMEIN	54

9. ANLAGE: UBERSICHT FEHLERCODES, FEHLERMELDUNGEN UND	
FEHLERBESEITIGUNG	55
9.1. FEHLERBESEITIGUNG	55
9.2. LISTE PROBLEMKONTROLLE	55
9.3. FEHLERMELDUNGEN	
9.4. WIE WERDEN FEHLERMELDUNGEN GELÖST	56
9.5. STROMAB- UND EINSCHALTUNG	57
9.6. ÜBERSICHT	58
9.7. ERLÄUTERUNG FEHLERMELDUNGEN	
9.8. DIAGNOSTISCHES HILFSPROGRAM	75
9.9. RS6-RS7-RS10, MASCHINEN OHNE TÜRGRIFF WDH A WDHC – PROBLEME	77
10. ANLAGE	78
10.1. MÜNZENGERÄT	78

2. WARNUNGEN UND SYMBOLE

2.1. WARNUNGEN

Der Hersteller behaltet sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Mitteilung Spezifikationen, in diesem Handbuch angeführt, zu ändern.

Sämtliche hier angeführte Informationen sind lediglich informativ, da es nicht möglich ist, alle spezifischen Maschinendetails anzugeben.

Dieses Handbuch der Programmierhinweise ist eine Übersetzung der englischen Version. Für eine andere als englische Version ist es erforderlich, auch die englische Version vorzulegen, was zusammen komplette Hinweise bildet. Falls Ihnen diese Version nicht zur Verfügung steht, fordern Sie beim Fachhändler eine Kopie an.

∧ ACHTUNG – WICHTIG!

SORGFÄLTIG DIESES HANDBUCH NOCH VOR DER MASCHINENANWENDUNG LESEN. EINE NICHT ORDNUNGSMÄßIGE ANWENDUNG DES PROGRAMMATORS "EASY CONTROL" UND DER MASCHINE KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN, ZUR BESCHÄDIGUNG VON ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN. SOWIE DER MASCHINE SELBST FÜHREN.

⚠ GEFAHR!
VORGÄNGE, WELCHE DAS ÖFFNEN DER MASCHINE ERFORDERN, MÜSSEN DURCH QUALIFIZIERTE FACHLEUTE VORGENOMMEN WERDEN, DIE SÄMTLICHE UNVERMEIDLICHE MAßNAHMEN ZUR SICHERHEIT SONSTIGER MITARBEITER ZUSICHERN. NACH ABSCHLUß SOLCHER VORGÄNGE MUß DIE MASCHINE IN DEN URZUSTAND GEBRACHT WERDEN.

ACHTUNG!

JEDE SCHALTPLATINE HAT IHRE HERSTELL_ UND CODENUMMER (SIEHE ABB.). AN DEM MIKROPROZESSOR DER SCHALT PLATINE IST EIN SCHILD ANGEKLEBT, WELCHES DIE SOFTWARE-NR., VERSION UND/ODER DAS SOFTWAREDATUM SPEZIFIZIERT (SIEHE ABB.).

DIESE ANGABEN. SOWIE DAS HERSTELLNUMMER UND NUMMER DES MASCHINENMODELLS MÜSSEN BEI DER SÄMTLICHEN KORRESPONDENZ ODER BEI RÜCKFRAGEN AN DEN FACHHÄNDLER ODER HERSTELLER ANGEFÜHRT WERDEN.

DER PROGRAMMATOR "EASY CONTROL" IST BEI BEFESTIGTEN, ABGEFEDERTEN MASCHINEN, UND BEI ABGEFEDERTEN MASCHINEN, DURCH EINEN MOTOR MIT UMFORMER ANGETRIEBEN, **VERWENDET. IM TEXT BEDEUTET:**

"R" BESTIMMT FÜR NICHT ABGEFEDERTE,

"RF/RS" BESTIMMT FÜR NICHT ABGEFEDERTE MASCHINEN MIT FREQUENZANTRIEB.

"F" BESTIMMT FÜR ABGEFEDERTE,

"FF/FS" BESTIMMT FÜR ABGEFEDERTE MASCHINEN MIT FREQUENZANTRIEB;

"WDH" IST BESTIMMT FÜR ABGEFEDERTE MASCHINEN OHNE TÜRGRIFF UND OHNE MÜNZENGERÄT, OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DER MODELLBEZEICHNUNG.

"WDHC" IST BESTIMMT FÜR ABGEFEDERTE MASCHINEN OHNE TÜRGRIFF MIT MÜNZENGERÄT, OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DER MODELLBEZEICHNUNG.

BESCHRÄNKTE VERSION DES "EASY CONTROL"-PROGRAMMATORS WIRD LEDIGLICH BEI DER "WDH"- MASCHINE VERWENDET.

ACHTUNG!!!

IM ANWEISUNGSHANDBUCH SIND MANCHE ABSÄTZE LEDIGLICH FÜR MASCHINEN MIT FREQUENZSTEUERUNG BESTIMMT. DIE SIND DADURCH ZU ERKENNEN. DAß SIE MIT KURSIVE AUF HELLGRAUEM UNTERGRUND AUSGEDRUCKT SIND. FALLS IHRE MASCHINE KEINE FREQUENZSTEUERUNG BESITZT, WIDMEN SIE DIESEN ABSÄTZEN KEINE AUFMERKSAMKEIT.


FUNKTIONEN, ZUGÄNGLICH LEDIGLICH MITTELS PC-NETWORK-SOFTWARE: SIEHE HANDBUCH PC-NETWORK COMMUNICATION SOFTWARE.

FÜR DIE "WDH"-MASCHINEN SIND PC-NETWORK-FUNKTIONEN DANN ZUGÄNGLICH. FALLS SIE VOM FULL WASH-COMPUTER IN DEN PROGRAMMATOR INSTALLIERT WURDEN.

2.2. VERWENDETE SYMBOLE

□ ANZEIGE FRONTTAFEL

- Kontrolleuchte LED 1 Vorwäsche
- Kontrolleuchte LED 2 Hauptwäsche
- Kontrolleuchte LED 3 Spülen 1
- Kontrolleuchte LED 4 Spülen 2
- Kontrolleuchte LED 5 Spülen 3
- Kontrolleuchte LED 6 Endschleudern
- Kontrolleuchte LED 7 Entriegelung Tür
- Kontrolleuchte LED 8 Störung



504 395

Abb. 2.2. 8 LED-Kontrolleuchten und 6 Digitelanzeigen

Einige Programme haben 2 Vorwäschen und 2 Hauptwäschen.

Anzeige der zweiten Vorwäsche oder der zweiten Hauptwäsche: die Kontrolleuchte unter dem gewähltem Schritt blinkt.


A = Oberanzeige B und C = Mittelanzeige E und F = Unteranzeige

□ TASTEN START




START

- -für Programmstart
- -für Beschleunigung Waschprogramm



AUSWAHL

- -für Auswahl Waschprogramm
- -für Auswahl Modifikation Softwareeinstellung





EINSTELLUNG

- -für Modifikation Softwareeinstellung
- -die "SET"-Taste wird mit einem Schlüßelschalter aktiviert ("PROGRAM" Programmodus = aktiviert, "RUN" Betriebsmodus = deaktiviert)



TÜRENTRIEGELUNG (NUR BEI WDH)

- -für das Türöffnen an Zyklusende
- Taste Türentriegelung ist nur dann funktionsfähig, falls die LED der Türentriegelungstaste leuchtet



F- TASTEN

-Funktionsauswahl der F-Taste

□ SCHLÜßELSCHALTER



-,,RUN" Betriebsmodus: Waschzyklus



-,,Program" Programmiermodus: Änderung Waschprogramm und Maschineneinstellung

an der Fronttafel oder im Inneren der Maschine montiert

-aktiviert oder deaktiviert die "SET"-Taste ("PROGRAM" Programmmodus = aktiviert, "RUN" Betriebsmodus = deaktiviert)

HINWEIS:

FÜR MASCHINEN MIT INFRAROTEN KOMMUNIKATION DIE "SET"-TASTE KANN MIT HILFE DES INFRAROTEN SIGNALS AUS DER INFRAROTEN STEUERUNG AKTIVIERT ODER DEAKTIVIERT WERDEN.

□ SCHILDER

beinhalten Waschprogramme und Erläuterungen des Waschmaschinenbetriebes

2.3. AUSFÜHRUNG

Die vorhandene Programmatorausführung stellt eine elektronische Platine mit sämtlichen Funktionen vor.:

- die vollständige Version ist als MCB EC bezeichnet
- reduzierte Version, als MCB RD oder MCB P6 genannt, verwendet bei Maschinen ohne Türgriff
- Version für elektromechanische Tasten, als MCB 6B genannt

Die alte Programmatorausführung stellt zwei elektronische Platinen mit aufgeteilten Funktionen vor.

- MCB LC-Karte: Microcontroller- Karte für LC-Maschinen
- MCB RD-Karte: Microcontroller- Karte für Maschinen ohne Türgriff
- PWR LC-Karte: Versorgungsplatte für LC-Maschinen
- PWR RD-Karte: Versorgungsplatte für Maschinen ohne Türgriff

Für die MCB EC- und MCB RD-Programmatoren wird eine unterschiedliche Softwareversion verwendet.

3. GRUNDBESCHREIBUNG DER STEUERUNG

□ DIE STEUERUNG ERMÖGLICHT:

- 15 Programme, die eine breite Skala an Waschtechnologien bieten (lediglich 5 für MCB 6B)
- einfache Tastenhandhabung
- Standarte Waschprogramme, die ein wirtschaftliches und normales Wasserniveau beinhalten
- Waschprogramme können auf Bestellung zusammengestellt werden (Zeit, Temperatur, Wasch- und Schleudergeschwindigkeit, Wasserniveaus)
- OPL Version: Programmbeschleunigung durch die "START"-Taste
- COIN Münzversion: frei programmierbares Programm von Preisen und Münzwerten
- diagnostische Meldungen

□ WÄHREND DES WASCHZYKLES WERDEN AUF DEM DISPLAY FOLGENDE ANGABEN ANGEZEIGT:

- der ausgewählte Zyklus,
- Zeitbis zum Waschzyklusabschluß
- Anzeige Wartezeit und Aufwärmung
- Kontrolleuchten, die den verlaufenden Schritt des Waschzykles anzeigen
- bei Maschinen mit Münzgerät den Preis des ausgewählten Zykles und Angaben über eingelegte Münzen
- Münzenanzahl im Münzgerät kann in der Anzeige dargestellt werden

☐ HARDWARE UND SOFTWARE DES "EASY CONTROL"-PROGRAMMATORS:

- Die Software ist im EPROM- Speicher implementiert, welcher im IC-Halter an der MCB EC-Platine untergebracht ist.
- Schlüßelschalter für Modusauswahl RUN (Betrieb) oder PROGRAM (Programmieren)
- Direktsteuerung der Waschmittelpumpen
- Infrarote Kommunikation / Netzverdrahtung

□ BETRIEBSMENÜ ODER BETRIEBSMODUS:

- Auswahl Waschprogramm
- Start Waschprogramm
- Beschleunigung Waschprogramm
- Entriegelung des Türöffnens (nur bei WDH)
- Wechselwirkung auf Störungsmeldungen

☐ INSTALLATIONSMENÜ:

- Waschprogrammverriegelung und -entriegelung (nicht gültig für MCB 6B)
- Einstellung von Programmprozessen
- Funktionsauswahl der F-Taste (nicht g
 ültig f
 ür MCB 6B)
- Einstellung Programmpreise
- Einstellung Signale Waschmittel
- zeigt die Softwareversion an

☐ KONFIGURATIONSMENÜ:

- Auswahl spezifischer Möglichkeiten, wie Temperatur in der Anzeige, Abkühlungsfunktionen
- Auswahl Maschinentyp
- Auswahl Münzwert
- Übersicht des Vorkommens der letzten 8 diagnostischer Meldungen
- Start diagnostisches Programm.
- Auswahl Kommunikationsverbindung

□ NUR BEI WDH:

 Diese Maschinen besitzen keine Münzgerät-Innenfunktion, aber können an ein externes Münzgerät angeschlossen werden.

(WDHC - Maschinen können die Ausführung mit Münzengerät haben)

3.1. SPEZIFIKATION DER STEUERUNG

∧ ACHTUNG!

ÄNSCHLUß AN FALSCHE SPANNUNG KANN PERSONENVERLETZUNG, SOWIE BESCHÄDIGUNG VON ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN UND DER MASCHINE SELBST VERURSACHEN.

- Spannung: 200-240 Ws, 50/60 Hz

- Leistungsbedarf: max. 16 VA

Speicher: EPROM (beinhaltet die Software),

EEPROM (beinhaltet Programme auf Bestellung)

Ausgänge: 19 Relais

- Serienverdrahtung: infrarote Kommunikation oder Netzkommunikation

- (wenn verwendet): RS485 (2-Leiterverdrahtung) oder infrarote Kommunikation zwischen dem

Programmator und der Externanlage)

- Anzeigeeinheiten: 8 LED-Leuchten und sechs 7-Segment-Anzeigen

□ SCHAUGLAS FÜR INFRAROTE KOMMUNIKATION

Nicht bei Maschinen ohne Türhandgriff. Infrarotes Signal geht durch das schwarze Schauglas der Steuertafel durch.

□ SOFTWAREVERSION UND –DATUM

SCHILD MIT DER SW-KENNZEICHNUNG: XXX-V.VV

XXX-VVV

VV V = Version-Nr.

Die vorhandene Programmatorausführung ist durch eine elektronische Platine gebildet:

MCB EC & MCB 6B: **XXX = 524**

MCB RD: XXX = 513 (WDH- Maschine)

(MCB EC: XXX = 502 (lediglich die WDHC-Maschine))

Die alte Programmatorausführung ist durch zwei elektronische Platinen gebildet:

MCB LC: XXX = 261

MCB P6 für Maschinen ohne Türhandgriff: XXX = 272

MCB 6B: **XXX = 524**




Abb. 3.1. Platine des MCB EC-Programmators ist durch eine elektronische Platine, als "easy control" genannt, gebildet.

4. MASCHINENINITIALISIERUNG

4.1. INITIALISIERUNGSMENÜ

ACHTUNG!!!

VOR DEM DURCHFÜHREN VON ÄNDERUNGEN IM INITIALISIERUNGSMENÜ LESEN SIE, BITTE, SORGFÄLTIG DIESES HANDBUCH DURCH. ÄNDERUNGEN, DURCH SIE DURCHGEFÜHRT, WERDEN DIE WASCHPROGRAMMPROZESSE UND PREISEINSTELLUNGEN BEEINFLUSSEN. VOR DEM DURCHFÜHREN VON ÄNDERUNGEN EMPFEHLEN WIR, GENAU DIE WERTE VORHERIGER EINSTELLUNGEN FESTZUHALTEN.

□ WIE STEIGT MAN IN DAS INITIALISIERUNGSMENÜ

Das Initialisierungsmenü ist nur dann ereichbar, wenn sich die Maschine im Modus, sg. "Standby" befindet (die Maschine steht unter Spannung, aber das Programm wurde nicht gestartet).

- 1. Zuerst muß die "SET"-Taste aktiviert werden. Den Schlüßelschalter in den Programmmodus drehen. Danach die "SET"-Taste drücken, festhalten und die "SELECT"-Taste für 2 Sekunden drücken. (Tastatur beständig gegen Vandalismus: "SET" drücken und gleichzeitig in einer Sekunde die "SELECT"-Taste). Erscheint in der A-Anzeige der Buchstabe "n", beide Tasten loslasen.
 - Jetzt kann die entsprechende Initialisierung-Menüsuntegruppe ausgewählt werden.
- 2. Die "SET"-Taste zum Umschalten zwischen verschiedenen Untergruppen von Initialisierungsmenu drücken.
 - Die Symbole " \mathbf{a} ", " \mathbf{P} ", " \mathbf{c} ", " \mathbf{d} " und " \mathbf{o} " erscheinen nacheinander nach dem Drücken der "SET"-Taste.
- 3. "SELECT" drücken zur Auswahl einer bestimmten Initialisierungs-Menüuntergruppe.

Jetzt sehen Sie die erste Menüposition der ausgewählten Menüuntergruppe.

Die Menüuntergruppen sind in weiteren Absätzen beschrieben.

Zuerst das Teil "Wie man Werte und Einstellungen ändert" und "Anwendung der "SELECT"- und "SET"-Tasten lesen.

Wünschen Sie das Initialisierungsmenü verlassen: die Untergruppe "o" durch Drücken von "SELECT" auswählen.

Jetzt sind Sie wieder im Programmmenü.

□ WIE WERTE UND EINSTELLUNGEN GEÄNDERT WERDEN

WERTE:

- Nummer, die modifiziert werden kann
- Erhöhen durch Anwendung von 1, 2 oder 3 Anzeigeeinheiten
- Beispiel: Zeitwert

EINSTELLUNG:

- Auswahl, die "ON" (eingeschaltet) oder "OFF" (ausgeschaltet) sein kann
- Beispiel: Temperatur in der Anzeige "ON" / "OFF"

WICHTIG:

EIN WERT ODER EINSTELLUNG KANN NUR DANN KORRIGIERT WERDEN, WENN DER ENTSPRECHENDE WERT ODER EINSTELLUNG <u>BLINKT!</u> DA ES MÖGLICH IST, DEN WERT IN DREI ANZEIGEEINHEITEN ZU ERHÖHEN, MÜSSEN SIE DIE EINHEITEN NACHEINANDER MODIFIZIEREN.

☐ ANWENDUNG DER "SELECT" UND "SET"-TASTEN

Es gibt lediglich 4 verschieden Fälle, die zu Beherrschen sind:

I: KEIN ANZEIGESEGMENT BLINKT + "SET" -TASTE GEDRÜCKT:

- es ist die folgende Menüposition dargestellt

II: KEIN ANZEIGESEGMENT BLINKT + "SELECT" -TASTE GEDRÜCKT:

- das Anzeigesegment beginnt zu blinken an


III: DAS ANZEIGESEGMENT BLINKT + "SET" -TASTE GEDRÜCKT:

- es werden Angaben an der entsprechenden Anzeigeeinheit modifiziert

IV: DAS ANZEIGESEGMENT BLINKT + "SELECT" -TASTE GEDRÜCKT:

- das Anzeigesegment hört auf zu blinken, bzw. beginnt ein anderes Segment zu blinken an

Falls Sie sich jedesmal nach diesen 4 logischen Schritten richten werden, können Sie mit der Modifikation von Werten und Einstellungen beginnen.



□ WIE FÜHRT MAN EINE KORRIEIGERUNG DURCH

Nach Änderung einer Menüposition hört das Anzeigesegment durch Drücken von "SELECT" zu blinken. Falls Sie ermitteln, daß Sie einen falschen Wert eingegeben haben, können Sie die Änderung nochmals durchführen durch Drücken der "SELECT"-Taste. Anzeige beginnt zu blinken an.

□ EINTRAGUNG DER MODIFIKATIONEN IN EEPROM

Ist die Software im EEPROM eingetragen, erscheinen in der Anzeige Gedankenstriche. Das geschieht automatisch, wenn Sie die Menüuntergruppe verlassen.

☐ RÜCKKEHR ZUM HAUPTMENÜ

Falls Sie den letzten Schritt der Menüuntergruppe vorgenommen haben, "SET" drücken, und Sie gelangen wieder zurück in das Hauptmenü. Dann können Sie eine andere Initialisierungs-Menüuntergruppe auswählen, oder Sie können das Initialisierungsmenü durch die Untergruppe "u" verlassen.

☐ "N" VERRIEGELUNG MENÜ-UNTERGRUPPE (nicht gültig für MCB 6B)

Das Ver- und Entriegeln von Programmnummern ermöglicht dem Anwender, auf dem Display nur die Programmnummern aufzurufen, die er verwenden kann. Programmnummern, die verriegelt sind, erscheinen auf dem Display im normalen Programmmodus nicht. Der Kunde kann zwischen 15 Programmen von 1 bis F wählen.

- 1. Umschalten zwischen "on" und "oFF": zuerst "SELECT" drücken. Auf dem Display beginnen die "on" oder "oFF" zu blinken, und "on" oder "oFF" können durch den Druck der SET-Taste geändert werden. Falls Sie die Auswahl für das Programm 1 vorgenommen haben, kann die Auswahl durch Drücken der "SELECT"-Taste bestätigt werden.
- In ein weiteres Programm können Sie durch SET-Drücken weitergehen.
 Falls Sie die Programmnummer F (PF) erreicht haben, können Sie durch Drücken von "SET"zurück in das Hauptmenü gehen.

\ | / **PREWASH** MAIN WASH \11/ RINSE 1 1 🚟 RINSE 2 2 👑 \bigcirc RINSE 3 3 ₩ **FINAL SPIN** (O) **UNLOAD** \bigcirc \triangle

on: Programm nicht verriegeltoFF: Programm verriegelt

50440

In Selbstbedienungswäschereien verwenden einige Eigentümer manche weitere Waschzyklen, die für die bezahlenden Anwender nicht zugänglich sind. Für diese Eigentümer ist es möglich, ebenfalls gesperrte Waschzyklen auszuwählen, in denen sich der Umschalter im Programmiermodus befindet. Mittels IR-Steuerschalter kann auch in den Programmiermodus umgeschaltet werden, ohne das die Waschmaschine "geöffnet" wird.

☐ "P" PROGRAMMPROZEß DER MENÜUNTERGRUPPE

ZUERST DAS PROGRAMM AUSWÄHLEN, WELCHES SIE ÄNDERN WÜNSCHEN.

Durch Drücken von "SELECT" kann das Programm ausgewählt werden, welches Sie ändern wünschen. Nach Durchführung der Auswahl "SET" drücken.

Änderung Geschwindigkeitswert (lediglich verwendet bei Maschinen mit einstellbarer Drehzahl).

Es existieren 3 Motorgeschwindigkeiten, die man einstellen kann:

Wert in der Anzeige entspricht den Trommelumdrehungen. Zum Bsp.: 42 = 42 U/min.

Der Geschwindigkeitswert kann in Schritten von 1 U/min erhuht oder vermindert werden.

S1: Waschgeschwindigkeit

S2: niedrige Schleudergeschindigkeit

S3: hohe Schleudergeschwindigkeit

42: Trommelgeschwindigkeit 42 U/min

Diese Werte können lediglich in bestimmten Bereichen geändert werden, damit es zu keiner falschen Maschinenfunktion kommt.

Diese Bereiche sind abhängig von der Maschinengröße (siehe Tab. 4.1.A).

WDH und WDHC nur: falls 999 programmiert wurde, wird der Motor die letzten 30" auf 1200 RPM beschleunigen.

PREWASH MAIN WASH \ 11 / \bigcirc **RINSE 1** 1 👑 RINSE 2 2 | === \bigcirc **RINSE 3** 3 ₩ \bigcirc **FINAL SPIN** (O) \bigcirc UNLOAD \circ \triangle

	Waschdrehzahl S1				enschleu hzahl S2		Endschleuderdrehzahl S 3		hzahl
Maschi- nentyp	einge-stellt U/min	min U/min	max U/min	einge-stellt U/min	min U/min	max U/min	einge-stellt U/min	min U/min	max U/min
WDH 6	050	010	060	350	95	700	980	95	999
WDH 7	050	010	060	350	95	700	980	95	999
WDHC 6	050	010	060	350	95	700	980	95	999
WDHC 8	050	010	060	350	95	700	980	95	999
FF/FS6	050	010	060	350	95	700	980	95	999
FF/FS7	050	010	060	350	95	700	980	95	999
FF/FS10	050	010	060	350	95	700	980	95	999
FF/FS16	045	010	055	350	85	700	950	85	980
FF/FS22	042	010	050	350	80	600	800	80	860
FF/FS23	042	010	050	350	80	600	800	80	860
RF/RS6	050	010	060	350	95	450	570	95	580
RF/RS7	050	010	060	350	95	450	570	95	580
RF/RS10	050	010	060	350	95	450	570	95	580
RF/RS13	045	010	055	350	85	450	515	85	525
RF/RS16	044	010	050	350	85	400	440	85	450
RF/RS18	044	010	050	350	85	450	495	85	505
RF/RS22	044	010	050	350	85	400	440	85	450
RF/RS27	042	010	050	350	75	450	480	75	490
RF/RS35	038	010	045	350	75	450	500	75	510

FF & RF = Maschinen mit Freuquenzwandler

WDH = Maschinen ohne Türgriff

WDHC = Maschinen ohne Türgriff mit Münzengerät

Tab. 4.1.A Drehzahlbereiche bei Maschinen mit einstellbarer Drehzahl

ÄNDERUNG HÖHENEINSTELLUNG WASSERNIVEAU

Bei Durchlesen von Tabellen der Waschprogramme sehen Sie, daß nach einem bestimmten Schritt die Trommel mit einem niedrigen oder hohen Wasserniveau aufgefüllt wird.

Wenn Sie das "LL"-Niveau vorgeben, dann werden sämtliche Schritte mit normalen niedrigem oder wirtschaftlich niedrigem Wasserniveau im gleichen Programm vorgegeben. Für EU1-und EU2-Programmsätze LL=Vorwäsche und Waschschritt. Wenn Sie das "hL"-Niveau vorgeben, dann werden sämtliche Schritte mit normalem hohen oder wirtschaftlich hohem Wasserniveau im gleichen Programm vorgegeben. Für EU1-und EU2-Programmsätze HL=Schweifen 1., 2. und 3.Schritt Mehr Informationen über Wasserniveaus für jeden Arbeitsschritt können Sie in den Tabellen Waschen, Kapitel 6, finden.

PREWASH MAIN WASH RINSE 1 RINSE 2 RINSE 3 FINAL SPIN UNLOAD O D E F

504405

LL: niedriges Wasserniveau (Low Level) **HL**: hohes Wasserniveau (high Level)

30: Wasserniveau in Einheiten

Das Wasserniveau, auf dem Display dargestellt, wird in Einheiten gemessen.

Das Wasserniveau kann in Schritten 1 Einheit erhöht oder vermindert werden. Es ist nicht möglich, ein Wasserniveau zu programmieren, welches niedriger als das wirtschaftliche niedrige Wasserniveau der Waschmaschine ist.

Maschi- nentyp	Programmier- bares Mindest- niveau	Wirtschaftli- ches niedriges Niveau	Wirtschaftlic hes hohes Niveau	Normales niedriges Niveau	Normales hohes Niveau	Programmierba- res Maximal- niveau
WDH 6	14	17	19	20	23	35
WDH 7	14	17	19	20	23	35
WDHC6	14	17	19	20	23	35
WDHC8	14	17	19	20	23	35
R/RF 6	19	21	23	24	27	40
R/RF 7	19	21	24	25	28	40
R/RF 10	19	21	24	25	28	40
R/RF 13	19	23	26	27	31	45
R/RF 16	23	27	31	32	37	60
R/RF 18	24	26	30	31	35	50
R/RF 22	24	26	30	31	35	60
R/RF 27	26	26	30	31	36	60
R/RF 35	24	25	30	31	36	50
F/FF 6	18	21	23	24	27	40
F/FF 7	18	21	24	25	28	40
F/FF 10	18	21	25	26	29	40
F/FF 16	20	24	29	30	35	52
F/FF 22	28	31	36	37	42	60
F/FF 23	22	25	30	31	36	55

WDH = Maschinen ohne Türgriff

FF & RF = Maschinen mit Freuquenzwandler

WDHC = Maschinen ohne Türgriff mit Münzengerät

Tab. 4.1.B. Programmierbare Wasserniveaus

Programmierbare Einheiten Wasserstand hängen zusammen mit Wassermenge in der Trommel

N4	. la !	1	Jammi		1		ige iii t			1
Maso nenty	ур	RF6	RF7	RF10	RF13	RF16	RF18	RF22	RF27	RF35
)	Punkt									
<u></u>	18									
te	19	(6) 12 ℓ	(6) 13 <i>l</i>	(6) 14 <i>l</i>	(6) 19 ℓ					
¥	20	(5) 13 ℓ	(5) 14 ℓ	(5) 16 ℓ	(5) 21 ℓ					
-	21	① (4) 14 ℓ	⊕ (4) 15ℓ	⊕ (4) 19ℓ	(4) 23 ℓ					
Punkten)	22	15 ℓ	16 ℓ	22 ℓ	25 ℓ					
	23	② 17ℓ	18 ℓ	25 ℓ	⊕ 28 ℓ	(6) 21 <i>l</i>				
<u></u>	24	3 18 l	② 20 ℓ	② 28ℓ	31 ℓ	(5) 24 ℓ	(6) 31 ℓ	(4) 39 ℓ		(6) 61 ℓ
ס	25	19 ℓ	3 22 ℓ	3 31 ℓ	34 ℓ	(4) 27 ℓ	(5) 35 ℓ	43 ℓ		① (5) 67 ℓ
	26	21 ℓ	24 ℓ	34 ℓ	② 37 ℓ	30 ℓ	① (4) 38 ℓ	① 47 ℓ	① (4) 55	(4) 73 ℓ
<u>ta</u>	27	④ 23 ℓ	26 ℓ	36 ℓ	3 40 ℓ	⊕ 32 ℓ	41 <i>l</i>	51 ℓ	60 ℓ	78 ℓ
S	28	25 ℓ	④ 29 ℓ	④ 38 ℓ	43 ℓ	35 ℓ	44 ℓ	55 ℓ	65 l	83 ℓ
e	29	27 ℓ	32 ℓ	41 ℓ	46 ℓ	39 ℓ	48 ℓ	60 ℓ	70 ℓ	89 ℓ
Wasserstand	30	28 ℓ	34 ℓ	43 ℓ	49 ℓ	42 <i>ℓ</i>	② 52 ℓ	② 64 ℓ	② 76ℓ	② 95 ℓ
38	31	30 ℓ	36 ℓ	45 ℓ	④ 52 ℓ	② 45 ℓ	3 56 ℓ	③ 68 ℓ	③ 81 ℓ	③ 101 ℓ
Š	32	32 ℓ	38 ℓ	48 ℓ	55 ℓ	③ 48ℓ	60 ℓ	72 ℓ	86 ℓ	107 ℓ
	33	33 ℓ	40 ℓ	51 ℓ	58 ℓ	50 ℓ	63 ℓ	76 ℓ	91 ℓ	113 ℓ
<u>e</u>	34	35 ℓ	42 ℓ	54 ℓ	60 ℓ	53 ℓ	67 ℓ	81 ℓ	96 ℓ	119 ℓ
	35	37 ℓ	45 ℓ	57 ℓ	63 ℓ	56 ℓ	④ 71 ℓ	④ 86 ℓ	101 ℓ	125 ℓ
Ϋ́	36	39 ℓ	47 ℓ	59 ℓ	66 ℓ	59 ℓ	75 ℓ	91 ℓ	④ 106 ℓ	④ 131 ℓ
	37	41 <i>l</i>	49 ℓ	61 ℓ	69 ℓ	④ 63 ℓ	79 ℓ	96 ℓ	111 ℓ	137 ℓ
	38	43 ℓ	51 ℓ	64 ℓ	72 ℓ	67 ℓ	83 ℓ	101 ℓ	116 ℓ	144 ℓ
Z	39	45 ℓ	53 ℓ	66 ℓ	76 ℓ	70 ℓ	87 ℓ	106 ℓ	121 ℓ	150 ℓ
4	40	47 ℓ	55 ℓ	68 ℓ	79 ℓ	73 ℓ	91 ℓ	111 ℓ	127 ℓ	157 ℓ
	41				83 ℓ	77 <i>l</i>	96 ℓ	116 ℓ	132 ℓ	164 ℓ
8	42				86 ℓ	80 ℓ	100 ℓ	121 ℓ	137 ℓ	170 ℓ
K	43				89 ℓ	83 ℓ	104 ℓ	126 ℓ	142 ℓ	177 ℓ
%	44				92 ℓ	87 ℓ	108 ℓ	131 ℓ	148 ℓ	184 ℓ
S	45				95 ℓ	90 ℓ	113 ℓ	136 ℓ	153 ℓ	192 ℓ
4	46					94 ℓ	117 ℓ	141 ℓ	159 ℓ	198 ℓ
WASSERSTAND (Höhe	47					98 ℓ	121 ℓ	146 ℓ	164 ℓ	204 ℓ
	48					101 ℓ	125 ℓ	151 ℓ	170 ℓ	210 ℓ
e	49					104 ℓ	129 ℓ	156 ℓ	175 ℓ	216 ℓ
barer	50					107 ℓ	133 ℓ	161 ℓ	181 ℓ	223 ℓ
ğ	51					110 ℓ		166 ℓ	187 ℓ	
7	52					113 ℓ		170 ℓ	192 ℓ	
ij.	53					117 ℓ		175 ℓ	198 ℓ	
Programmier	54					120 ℓ		179 ℓ	203 ℓ	
E	55					124 ℓ		184 ℓ	208 ℓ	
<u>a</u>	56					128 ℓ		189 ℓ	214 ℓ	
g	57					131 ℓ		194 ℓ	220 ℓ	
ŏ	58					134 ℓ		199 ℓ	225 ℓ	
7	59					138 ℓ		204 ℓ	231 ℓ	
4	60					142 <i>l</i>		209 ℓ	236 ℓ	
	nternna.					142 ℓ		209 ℓ	230 ℓ	

Erläuterung:

① wirtschaftlich niedriger Stand ② wirtschaftlich hoher Stand

③ normaler niedriger Stand
④ normaler hoher Stand

((4): Abschaltzeit = 4" Einschaltzeit = 11" (5): Abschaltzeit = 5" Einschaltzeit = 10" (6): Abschaltzeit = 6" On- Zeit = 9"

Tab. 4.1.C Wasserniveau in Punkten und Wasserverbrauch in Liter

Programmierbare Einheiten Wasserstand hängen zusammen mit Wassermenge in der Trommel

Ma	schinen	WDH6	WDH7	F6	F7	F10	F16	F22	F23
typ									
		WDHC6	WDHC8	FF6	FF7	FF10	FF16	FF22	FF23
	Punkt	(6) 10 #	(6) 12 #						
	14 15	(6) 10 <i>l</i>	(6) 13 <i>l</i>						
7		(5) 11 ℓ	(5) 14 ℓ						
e e	16	(4) 12 ℓ	(4) 15 <i>l</i>						
¥	17	• 13 ℓ	• 16 ℓ	(6) 11 /	(6) 12 #	(6) 12 #			
	18 19	14 ℓ	18 ℓ • 20 ℓ	(6) 11 <i>l</i>	(6) 12 ℓ	(6) 13 <i>l</i>			
Punkten	20	• 16 ℓ	• 20 ℓ • 22 ℓ	(5) 12 <i>l</i>	(5) 13 ℓ	(5) 14 ℓ	(6) 19 <i>l</i>		
┖	21	• 17 ℓ 18 ℓ	• 22 ℓ 24 ℓ	(4) 13 <i>l</i>	(4) 14 <i>l</i>	(4) 15 <i>l</i>			
₽.	22	18 ℓ 20 ℓ		• 14 ℓ 16 ℓ	• 15 ℓ 17 ℓ	• 17 ℓ 20 ℓ	(5) 22 ℓ		30 ℓ
ll ì	23		26 l		17 ℓ 18 ℓ	20 ℓ 23 ℓ	(4) 25 <i>l</i> 28 <i>l</i>		30 <i>ℓ</i> 34 <i>ℓ</i>
)	23 24	• 22 ℓ 24 ℓ	• 28 ℓ 31 ℓ	• 17 ℓ		25 ℓ			34 ℓ 37 ℓ
a	25			• 18 ℓ	• 20 ℓ		• 31 ℓ		
St	25 26	26 ℓ 28 ℓ	33 ℓ 35 ℓ	20 ℓ 22 ℓ	• 22 <i>l</i> 24 <i>l</i>	• 28 ℓ	34 ℓ 37 ℓ		• 41 ℓ 45 ℓ
Wasserstand	26 27	28 ℓ 30 ℓ	35 ℓ 37 ℓ			• 31 ℓ 33 ℓ	37 ℓ 40 ℓ		45 <i>ℓ</i> 49 <i>ℓ</i>
Se	28	30 ℓ 32 ℓ	37 ℓ 39 ℓ	• 24 <i>l</i> 26 <i>l</i>	26 ℓ • 28 ℓ	35 ℓ 36 ℓ	40 <i>ℓ</i> 43 <i>ℓ</i>	29 ℓ	49 <i>ℓ</i> 53 <i>ℓ</i>
S	<u> 28</u> 29	33 ℓ	39 ℓ 42 ℓ	28 ℓ				33 ℓ	53 ℓ 57 ℓ
a	30	35 ℓ 35 ℓ	42 ℓ 45 ℓ	30 ℓ	31 <i>l</i> 33 <i>l</i>	• 38 ℓ 40 ℓ	• 46 ℓ	33 ℓ 37 ℓ	
<	31	33 ℓ 37 ℓ	43 ℓ 47 ℓ	30 ℓ 32 ℓ	35 ℓ	40 ℓ 43 ℓ	• 49 ℓ 53 ℓ		• 61 ℓ
a	32	38 ℓ	50 ℓ	33 ℓ	35 ℓ 37 ℓ	45 ℓ 46 ℓ	57 ℓ	• 41 ℓ 45 ℓ	• 65 ℓ 69 ℓ
ک	33	36 ℓ 40 ℓ	50 ℓ 52 ℓ	35 ℓ 35 ℓ	37 ℓ 39 ℓ	46 <i>ℓ</i> 48 <i>ℓ</i>	60 l	43 <i>ℓ</i> 49 <i>ℓ</i>	73 ℓ
: <u>0</u>	33	40 ℓ 42 ℓ	55 ℓ	33 ℓ 37 ℓ	39 <i>ℓ</i> 41 <i>ℓ</i>	50 ℓ		53 ℓ	73 ℓ 78 ℓ
上	35	42 ℓ 43 ℓ		37 ℓ 38 ℓ	41 ℓ 44 ℓ		63 l	53 ℓ 57 ℓ	83 ℓ
	36	43 ℓ	57 ℓ		44 <i>ℓ</i> 46 <i>ℓ</i>	53 <i>ℓ</i> 55 <i>ℓ</i>	• 67 ℓ 70 ℓ		
ᄫ	37			40 ℓ 42 ℓ	48 ℓ	58 ℓ	70 <i>t</i>	• 61 ℓ • 66 ℓ	• 88 ℓ 92 ℓ
4	38			42 ℓ 43 ℓ	51 l	61 l	74 ℓ 78 ℓ	71 ℓ	92 ℓ 96 ℓ
-	39			45 ℓ	53 ℓ	63 ℓ	81 ℓ	75 ℓ	101 ℓ
S	40			43 £	55 ℓ	65 ℓ	84 ℓ	79 ℓ	101 ℓ 106 ℓ
2	41				33 %	υσ κ	88 ℓ	83 <i>l</i>	111 ℓ
WASSERSTAND (Höhe	42						91 ℓ	• 87 ℓ	115 ℓ
က်	43						95 ℓ	91 l	119 ℓ
(0)	44						99 ℓ	95 ℓ	124 <i>l</i>
	45						103 ℓ	100 ℓ	129 ℓ
>	46						107 ℓ	105 ℓ	134 ℓ
7	47						111 ℓ	110 ℓ	139 ℓ
3	48						114 ℓ	114 ℓ	144 <i>l</i>
ă	49						118 ℓ	119 ℓ	149 ℓ
Ĭ	50						122 ℓ	124 ℓ	153 ℓ
<u>e</u> .	51						124 ℓ	129 ℓ	157 ℓ
E	52						127 ℓ	134 ℓ	162 ℓ
Ī	53							140 ℓ	167 ℓ
ar	<u> </u>							145 ℓ	172 ℓ
Яľ	55							150 ℓ	176 ℓ
C	<u>56</u>							155 ℓ	
Programmierbare	57							160 ℓ	
	<u> 57</u> 58							165 ℓ	
	<u>50</u>							170 ℓ	
	60							175 ℓ	
	läuterund	<u> </u>			I .	I .	1	1.5 %	

Erläuterung:

① wirtschaftlich niedriger Stand

2 wirtschaftlich hoher Stand

3 normaler niedriger Stand

normaler hoher Stand

((4): Abschaltzeit = 4" Einschaltzeit = 11" (5): Abschaltzeit = 5" Einschaltzeit = 10" (6): Abschaltzeit = 6" On- Zeit = 9"

Tab. 4.1.C (Fortsetzung) Wasserniveau in Punkten und Wasserverbrauch in Liter

ÄNDERUNG WASCHZEITEN UND TEMPERATUREN DER WASCHSCHRITTEN

Sämtliche Waschprogramme sind ähnlich zusammengestellt.

LED-Kontroll-leuchte Nr.:		Mittlere Anzeige	Untere Anzeige
	Waschschritt	B, C:	D, E, F:
* LED 1	Vorwäsche 1	Zeit	Temperatur
* LED 1 u. 2 (blinkt)	Vorwäsche 2	Zeit	Temperatur
* LED 2	Hauptwäsche 1	Zeit	Temperatur
* LED 2 und 3 (blinkt)	Hauptwäsche 2	Zeit	Temperatur
* LED 3	Spülen 1	Zeit	
* LED 4	Spülen 2	Zeit	
* LED 5	Spülen 3	Zeit	
* LED 6	Endspülen	Zeit	
	Lilaspaicii	2011	

Den Waschschritt der entsprechenden Kontrolleuchte können Sie ändern.

Die programmierte Zeit aller Schritte können Sie modifizieren (die Zeit Ablaß und Zwischenschleudern kann nicht geändert werden).

PREWASH

RINSE 1

RINSE 2

RINSE 3

FINAL SPIN

UNLOAD

MAIN WASH

\ 1 /

1 ₩

2 🚟

3 ₩

(O)

 \triangle

Die Temperatur der Vorwäsche- und Hauptwäscheschritte kann modifiziert werden.

Die Temperatur der Schritte Spülen 1, 2 und 3 kann nicht gesteuert werden.

Wird die Zeit = 0 programmiert, wird dieser Schritt im Verlauf des aktiven Waschzykles weggelassen.

ven Waschzykles weggelassen.

Anzeige B und C: 0**0** bis **99 -**

Waschschrittzeit

Anzeige D, E und F: 01 bis 92 -

Temperatur

Die Zeit kann lediglich in 1-min-Schritten verlängert oder verkürzt werden.

Die Zeit für den Schritt des Endschleuderns kann in 0,5min-Schritten angepasst werden.


Es ist möglich, die Temperatur von 1°C bis 92°C und von 33°F bis 197°F zu programmieren.

Die Temperaturen können lediglich im Rahmen

vorgegebener Bereiche programmiert werden. Diese

Bereiche werden durch die Auswahl von Eingansventilen des Kalt- und Warmwassers bestimmt.

Temperaturbereiche finden Sie in den Tabellen Waschen im Kapitel 6.



Als Zweck dieses Submenüs ist es, einige Funktionen darüber hinaus mit manueller Steuerung zu ergänzen.

Listenfunktion auswählen: Taste **Select** drücken. Leuchtet die untere Anzeige, werden durch Drücken der **SET**-Taste einzelne Listenelemente dargestellt. Als Bestätigung der Auswahl nochmals die Taste **Select** drücken. Die untere Anzeige hört zu leuchten/blinken auf.

Wählbare Funktionen:

PREWASH noF : Keine Funktion, sämtliche Funktionen der MAIN WASH \ 11 / F-Taste nicht zugänglich Funktion Vorwäsche PrE : RINSE 1 1 ₩ SoA: Funktion **Einweichen** RINSE 2 2 烂 dEL : Funktion Zeitschalter **Economy-**Funktion RINSE 3 Eco 3 ₩₩ nSP : kein Schleudern **FINAL SPIN** (O) aEn : feines Waschen **UNLOAD** schonender Waschvorgang qEn Pau Funktion **Pause** (letztes Schweifen) \triangle Vor Waschzyklusbeginn kann durch Drücken der F-Taste eine Funktion im F-Menü ausgewählt werden.

Es leuchtet ebenfalls die entsprechende LED der F-Taste auf

Durch erneutes Drücken der F-Taste wird die ausgewählte Funktion der F-Taste wieder ausgeschaltet. Bis 10 s muß die START-Taste gedrückt werden, sonst wird die Funktion wieder ausgeschaltet. (falls ein zentrales Zahlungssystem vorhanden ist (EP = REL), dauert das Funktion-RESET der F-Taste 2 min)

O Vorwäsche

- schaltet die Standardsequenz der Vorwäsche ein und aus
 - → ist möglich: Vorwäsche wird durchgeführt
 - → ist nicht möglich: Vorwäsche wird nicht durchgeführt
- der Zeitwert muß im P-Menü für eine der beiden Vorwäschesequenzen programmiert werden

Einweichen

- Die Einweichsequenz wird durchgeführt:
 - wenn der Zeitwert 1 der beiden Vorwäschesequenzen höher als > 0 minut ist (siehe P-Menü)
 - → ist möglich: die Einweichsequenz wird durchgeführt
 - → ist nicht möglich: die Einweichsequenz wird nicht durchgeführt
 - vor der Sequenz Vorwäsche
 - mit dem Sequenz-Temperaturwert der ersten Vorwäsche
 - mit niedrigem Wasserniveau
- Die programmierte Einweichzeit: 1H, 2H, 3H, ..., 9H, 10, 11, ...24 entspricht den Stunden.
- Maximale Einweichdauer beträgt 24 Stunden. Die Zeit kann auch während des Prozesses erhöht werden.
- Sobald die Einweichsequenz durchgeführt ist, verringert sich die Zeit in der Mittelanzeige in 10-Minuten-Schritten.
- In der mittleren Anzeige ist ein Punkt zwischen der ersten und zweiten Ziffer zu sehen. Beispiel: 5.3 Die Einweichrestzeit beträgt 5 Stunden und 30 Minuten.
- Die Einweichzeit wurde nicht zur Zeit des Waschprogrammes zugegeben, sei denn, falls die Einweichzeit beendet wurde und die Restzeit des Waschzykles angezeigt wird.

O Funktion Verweilzeit

- Funktion der Verweilzeit ermöglicht es, einen verzögerten Start des ausgewählten Waschzykles vorzunehmen.
 - → ist möglich: Verweilzeitsequenz wird durchgeführt
 - → ist nicht möglich: Verweilzeitsequenz wird nicht durchgeführt
- Der programmierte Verweilzeitwert: 1H, 2H, 3H, ..., 9H, 10, 11, ...24 entspricht den Stunden.
- Maximaler Zeitverzug beträgt 24 Stunden.
- Sobald die Funktion der Verweilzeit durchgeführt ist, verringert sich die Zeit in der Mittelanzeige in 10-Minuten-Schritten.
- In der mittleren Anzeige ist ein Punkt zwischen der ersten und zweiten Ziffer zu sehen. Beispiel: 5.3. Die restliche Verweilzeit beträgt 5 Stunden und 30 Minuten.
- Die Verweilzeit wurde in die Waschprogrammzeit nicht geliefert, sei denn, falls die Verweilzeit beendet wurde, und die restliche Waschzykluszeit angezeigt wird.

O Economy-Funktion

- Die Economy-Funktion ermöglicht es, einen Waschzyklus mit wirtschaftlichem niedrigeren und höheren Wasserniveau durchzuführen.
 - → ist möglich: die Economy-Funktion wird durchgeführt
 - → ist nicht möglich: die Economy-Funktion wird nicht durchgeführt
- Wird diese Funktion ermöglicht, sinkt das Wasserniveau auf den Wert, welcher den 20% Einheiten weniger als programmierter Wert entspricht, ab.
- Die Economy-Niveaus sollten lediglich für leicht verschmutzte und/oder kleine Wäschemengen verwendet werden. In sonstigen Fällen weisen diese Programme eine niedrigere Waschqualität auf.

O Funktion Kein Schleudern

- Die Economy-Funktion eyrmöglicht es, des Waschzyklus ohne Sequenz Schleudern durchzuführen.
 - → ist möglich: es wird lediglich der Ablaßteil der Sequenz Schleudern durchgeführt
 - → ist nicht möglich: die Sequenz Schleudern wird vollständig durchgeführt

O Funktion Pause

- Die Funktion Pause ermöglicht es, das Waschprogramm zwecks Weichmittelzugabe für das letzte Schweifen zu stoppen.
 - → ist möglich: Funktion Pause wird ausgeführt
 - → ist nicht möglich: Funktion Pause wird nicht ausgeführt

Wird die Funktion Pause vor dem Waschzyklusstart gewählt. bleibt die Maschine vor dem letzten Schweifen stehen.

- Jetzt kann der Bediener Weichmittel zugeben.
- Meldeleuchte der "START"- Taste blinkt. Durch Drücken der "START"- Taste wird das letzte Schweifen gestartet und der Waschzyklus setzt fort.

O Funktion Feines Waschen

- Funktion Feines Waschen ermöglicht einen Waschzyklus mit minimaler Motorleistung. (3" eingeschaltet -12" ausgeschaltet)
 - → ist möglich: feine Wäsche
 - → ist nicht möglich: programmierter Waschvorgang

□ "C" PREIS DER MENÜ/UNTERGRUPPE (NICHT BEI WDH VERWENDET)

NUR FÜR MASCHINEN MIT MÜNZGERÄT


Als Zweck ist es, Preise für jedes Waschprogramm zu programmieren.


Diese Werte können nur dann geändert werden, wenn Sie "cn" = "on" in der Untergruppe "t" des Menü ausgewählt haben.

Das heißt, daß die Maschine als eine Maschine mit Münzgerät arbeiten wird. Nach dem Programmieren von Preisen für jedes Programm können Spezialpreise für jedes Programm programmiert werden.

Diese Werte können lediglich nur dann geändert werden, falls Sie in der Untergruppe "t" als "SP" = "on" ausgewählt haben.

PP a **SP**: Mehrpreis für die Vorwaschsequenz, falls die Vorwäsche in der Untergruppe der Funktion der F-Taste ausgewählt wurde.





504408

P1 bis PF: Programmnummern

100: Programmpreis

ACHTUNG!

S1 bis **SF**: Programm-Nr. für Spezialpreise **100**: Programmpreis

SPEZIALPREISE SIND LEDIGLICH BEI MASCHINEN MIT LEDIGLICH BEI MASCHINEN MIT EINER REALZEITUHR ODER MIT EINER AUßENUHR (EXTERNUHR)

☐ "D" MENÜ EXTERNE WASCHMITTELDOSIERUNG (NICHT BEI WOH VERWENDET)

Als Zweck der Menüuntergruppe "d" ist es, dem Kunden zu ermöglichen, Waschmitelsignale zu programmieren. Falls die Zeit im Waschmittelmenü programmiert ist, dann wird die entsprechende externe Waschmittelpumpe für die programmierte Zeit aktiviert.

1. Wählen Sie das Programm aus, welches Sie modifizieren wünschen.

Durch Drücken der "SELECT"-Taste kann ein Programm ausgewählt werden, welches korrigiert werden muß. Nach Wahldurchführung die "SET"-Taste drücken.

2. Waschschritt auswählen.

Auswahl mit der "SET"-Taste vornehmen.

3. Waschmittelpumpe auswählen.

"SELECT"-Taste drücken (blinkender Display).

Waschmittelpumpe durch "SET"-Taste auswählen.

Bis 7 Waschmittelpumpen können für jeden Waschschritt programmiert werden (laut Maschinentyp). Zuerst müssen 7 Pumpen für die 1.Vorwäsche programmiert werden, dann 7 Pumpen für die 2.Vorwäsche, dann 7 Pumpen für die 1.Hauptwäsche, usw.

4. Programmierte Zeit für die entsprechende Pumpe einstellen.

Die Zeit kann für jede Pumpe vorgegeben werden.


"SELECT" drücken, die Zeiteinheit beginnt in der Anzeige zu blinken. "SET" für die Änderung des Zeitwertes drücken.

LED-Leuchte Nr.:	Waschschritt	Mittlerer Display B, C:	Unterer Display D,E,F:
LED 1	Vorwäsche 1	Signal Dosierpumpen S1 – S7	Zeit t00 – t99
LED 1 u.2 (blinkt)	Vorwäsche 2	Signal Dosierpumpen S1 – S7	Zeit t00 – t99
LED 2	Hauptwäsche 1	Signal Dosierpumpen S1 – S7	Zeit t00 – t99
LED 2 u.3 (blinkt)	Hauptwäsche 2	Signal Dosierpumpen S1 – S7	Zeit t00 – t99
LED 3	Spülen 1	Signal Dosierpumpen S1 – S7	Zeit t00 – t99
LED 4	Spülen 2	Signal Dosierpumpen S1 – S7	Zeit t00 – t99
LED 5	Spülen 3	Signal Dosierpumpen S1 – S7	Zeit t00 – t99

Der Zeitwert kann in 1-sec-Schritten programmiert werden. Ist ein Zeitwert von 0 programmiert, wird kein Waschmittelsignal aktiviert.

Für das Einstellen von Werten siehe Abs.: "Wie Werte und Einstellungen geändert werden".

S1 bis **S7**: Signale der externen Waschmitteldosierung 1-7 **t00** bis **t99**: Programmieren externe Waschmitteldosierung von 0 sec bis 99 sec



504410

RAT!

VOR DEM PROGRAMMIERBEGINN EINSTELLUNGEN, DIE SIE VORNEHMEN WÜNSCHEN, FESTSCHREIBEN.




Abb. 4.1.B Programmieren "d" – Menü

□ "O" MENÜ DER SOFTWAREVERSION

Als Zweck dieser Untergruppe ist das Verlassen des Initialisierungsmenü. Falls Sie die Untergruppe "o" auswählen, sehen Sie in der Anzeige die Softwareversion über eine Zeit von 5 sec. Das ermöglicht Ihnen nachzuprüfen, ob die vorgegebene Software die richtige Softwareversion ist. Nach diesen 5 sec kehren Sie wieder in das Programm-Menü zurück und ein neues Programm kann durch Umschalten aus dem Programm- in den Betriebsmodus und durch Drücken der "START"- Taste gestartet werden. Ist die Softwareversion auf dem Display angezeigt, können Sie das Konfigurarionsmenü vorgeben. Gehen Sie weiter ins Kapitel "Konfigurationsmenü".



4.2. KONFIGURATIONSMENÜ

ACHTUNG!

VOR DEM DURCHFÜHREN VON ÄNDERUNGEN IM KONFIGURATIONSMENÜ LESEN SIE, BITTE, SORGFÄLTIG DIESES HANDBUCH DURCH. ÄNDERUNGEN; DIE SIE VORGENOMMEN HABEN, WERDEN PROZESSE DER WASCHPROGRAMME UND EINSTELLUNG VON PREISEN BEEINFLUSSEN. ES WIRD EMPFOHLEN, DIE VORHERIGEN EINSTELLUNGEN NOCH VOR DEM DURCHFÜHREN DER ÄNDERUNGEN FESTZUHALTEN.

Bevor Sie in das Konfigurationsmenü steigen, müssen Sie zuerst in das Initialisierungsmenü gehen (siehe das vorherige Kapitel).

Danach muß die Menüuntergruppe "o" ausgewählt werden. "SELECT" drücken, wenn in der Anzeige "o" ist. In diesem Augenblick sehen Sie die Nummer der Softwareversion.

Jetztt 3x "**SELECT**" drücken. In der Anzeige erscheint die Kennzeichnung t für die Menüuntergruppe "t". (Falls sie eine Initialisierungs-Menüuntergruppe auswählen wünschen, gehen Sie in das Kapitel über Initialisierungsmenü über.)

WARNUNG!

DURCH AUSWAHL EINES ANDEREN STANDART-WASCHPROGRAMMES DIE UNTERGRUPPE "S"AUSWÄHLEN, DIE MENÜPOSITIONEN IN DER MENÜUNTERGRUPPE "T" ÄNDERN SICH. FALLS EIN NEUER EASY CONTROL-PROGRAMMATOR INSTALLIERT WIRD, ZUERST DEN SOFTWAREUMBAU IN DER UNTERGRUPPE "S" BEGINNEN, UND DANN IN DER UNTERGRUPPE "T".




Abb. 4.2. Diagramm Konfigurationsmenü

☐ AUSWAHL UNTEGRUPPE "T"

Als Zweck der Untergruppe "Auswahl" ist die Feststellung der Art, in welcher die Maschine infolge einiger Spezialeinstellungen arbeiten wird.

6 ELEKTROMECHANISCHE TASTEN

 Falls die Maschine 6 elektromechanische Tasten für die Auswahl von Waschprogrammen und eine Start-Funktion besitzt, dann muß die Einstellung "on" gewählt werden.
 Ist die Maschine mit einer Membrantastatur für die Auswahl von Waschprogrammen und mit Start-Funktion ausgestattet, dann muß die Einstellung "off" gewählt werden.

off = Membrantastatur
on = 6 Tastenabschalter


PREWASH 1/ \bigcirc **MAIN WASH** \coprod \bigcirc RINSE 1 1 ₩ \bigcirc RINSE 2 2 🚟 0 RINSE 3 3 ₩ **FINAL SPIN** (O) \bigcirc **UNLOAD** 0 \triangle 516390

MÜNZGERÄT / OPL – STEUERUNG MITTELS TASTEN

- Maschine mit Münzgerät:
- Die Maschine kann mit der "START"-Taste lediglich nach Einlegen der richtigen Anzahl von Münzen oder Marken gestartet werden.
- OPL-Maschine:

Die Maschine wird mit der "START"-Taste gestartet.

oFF = OPL-Version
on = Maschine mit
Münzgerät




AUFWÄRMUNGSTEMPERATUR (BOILER)

Es kann die Heißwassertemperatur eingegeben werden.

Der eingestellte Wert muß lediglich dann korrigiert werden, falls das Heißwasser eine hohe Temperatur aufweist (um 80°C). In Abhängigkeit von diesem Wert korrigiert der Rechner das Wasser während des Einlaßprozesses. Der dargestellte Wert ist die Temperatur in Celsius-Graden. (Dieser Wert ist zugänglich lediglich in °C, und keineswegs in °F)


60 = Heißwasserlieferung 60°C



TEMPERATUR AM DISPLAY

Sie können auswählen, ob die Temperatur in der Anzeige dargestellt wird.

oFF = Temperatur nicht in der Anzeigeon = Temperatur in der Anzeige




FAHRENHEIT ODER CELSIUS

Sie können auswählen, ob die Temperatur in der Anzeige in °F oder °C.

> oFF = °C on = °F

PREWASH
MAIN WASH
RINSE 1
RINSE 2
RINSE 3
FINAL SPIN
UNLOAD



WARTEN AUF AUFWÄRMUNG


- Warten auf Aufwärmung ausgewählt:
 Beim Waschprozeß wird die Zeit in der Anzeige während der Maschinenaufwärmung gestoppt. In der C-Anzeige leuchtet ein Punkt. Das Programm wird lediglich nach Erreichen der programmierte Temperatur fortgesetzt.
- Nicht warten auf die Aufwärmung ausgewählt:
 Beim Waschprozeß wird die Zeit bis zum Abschluß der programmierten Zeit gezählt.

Auch wenn die programmierte Temperatur nicht erreicht wurde, setzt das Programm fort mit weiterem Schritt.

oFF = nicht warten auf Aufwärmung

on = warten auf Aufwärmung

PREWASH
MAIN WASH
RINSE 1
RINSE 2
RINSE 3
FINAL SPIN
UNLOAD



504415

VOLLE ANWÄRMUNG

Volle Anwärmung 0 -100 (%)

Falls bei der Anwärmung die programmierte Zieltemperatur erreicht wurde, kommt es zum wiederholten Starten der Anwärmung, falls die Badtemperatur unter die Hysterese-Temperatur sinkt.

- FH 100 (%) Anwärmung wird bis Ende der Anwärmungssequenz wiederholt gestartet.
- FH 0 (%) Sobald die Zieltemperatur erreicht wird, wird die Anwärmung nicht wiederholt gestartet.
- Für das hygienische FH- Waschprogramm sollte der Wert 100 betragen.

FH = 0 (%) keine programmierte Anwärmungszeit darüber hinaus

FH = 67 (%) keine Anwärmung darüber hinaus im letzten Drittel der programmierten Zeit

FH = 100 (%) volle Anwärmung

PREWASH MAIN WASH RINSE 1 RINSE 2 RINSE 3 FINAL SPIN UNLOAD DEF 508831A

HELLIGKEIT DER ANZEIGE

 Es kann die Helligkeit der Anzeige eingestellt werden.
 Wird die Maschine in einer Umgebung mit hohem
 Sonnenschein aufgestellt, kann für bessere Lesbarkeit der Anzeige die Helligkeit der Anzeige erhöht werden.

> Lb = 1 Mindestwert Lb = 7 Maximalwert

Lb = 4 Standardeinstellung

PREWASH MAIN WASH \ 11 / RINSE 1 1 ₩ RINSE 2 2 === **RINSE 3** 3 ₩ **FINAL SPIN** (O) UNLOAD \triangle D


ZWEITES ABLAGVENTIL

Das zweite Ablaßventil kann lediglich durch die PC-Network Communication-Software programmiert werden.

Es kann auch diese Funktion ausgeschaltet werden, auch wenn die PC-Network Communication-Software zugänglich ist.

- wenn d2 = bei allen Ablaßsequenzen ausgeschaltet, wird das Wasser durch das erste Ablaßventil abgelassen
- wenn d2 = eingeschaltet, wird das Wasser durch das zweite Ventil abgelassen, für die Sequenzen, wo das zweite Ablaßventil mittels PC-Software ausgewählt wurde

ausgeschaltet = ohne zweites Ablaßventil
eingeschaltet = zweites Ablaßventil



RÜCKSETZEN AUF DAS PROGRAMM 0 (nicht gültig für MCB 6B)

Der Bediener ist dazu gezwungen, Nummer des richtigen Waschprogramms bei jedem neu begonnenen Waschzyklus auszuwählen. Nicht bei WDH- und WDHC- Waschmaschinen verwendet. Immer dann, wenn das Programm abgeschlossen ist und der Bediener die Tür öffnet, springt die Programmnummer in der oberen Anzeige zurück auf 0. Da eine Null keine Wertziffer ist, ist der Bediener noch vor dem Drücken der START-Taste dazu gezwungen, die gewünschte Programmnummer auszuwählen.

Falls r0 = off, dann gilt die vorangehende Waschzyklusnummer.

 Falls r0 = on, dann wird die vorangehende Waschzyklusnummer auf 0 zurückgesetzt.

OFF = ist nicht zurückgesetzt auf Programm 0 **on** = ist zurückgesetzt auf Programm 0

PREWASH MAIN WASH 111 **RINSE 1** 1 🚟 RINSE 2 2 🚟 \bigcirc RINSE 3 3 ₩₩ **FINAL SPIN** (O) UNLOAD \triangle 508832

STARTNIVEAU FLÜSSIGES WASCHMITTEL

- Niveau des flüssigen Waschmittels ist gleich dem Wasserniveau, bei welchem die Zufuhr des flüssigen Waschmittels gestartet wird
- Standardmäßig = 0 Einheiten
- Niveau ist programmierbar zwischen 0 und programmierbarem Mindestwasserniveau (siehe Tabelle Wasserverbrauch)
- Niveau ist programmierbar aus diesem Grunde, damit die Zufuhr des flüssigen Waschmittels in die Trommel lediglich gleichzeitig mit ausreichender Wassermenge stattfindet (Verhinderung einer zu hohen Konzentration)

Wert = 0 Maschine startet sofort die externe Zufuhr des flüssigen Waschmittels

PREWASH MAIN WASH \ 11 / RINSE 1 1 👑 \bigcirc RINSE 2 2 烂 RINSE 3 3 ₩ **FINAL SPIN** (O) UNLOAD \triangle D

Wert > 0 Maschine wartet mit dem Beginn des Zufuhr des flüssigen Waschmittels bis zu dem Zeitraum, wann der Wert des programmierten flüssigen Waschmittelniveaus erreicht wird


Es wird empfohlen, einen Referenzwert von = 0 aufrechterhalten.

ABKÜHLEN

Die Funktion Abkühlen wird am Ende des Schrittes Hauptwäsche aktiviert.

Das Abkühlen wird lediglich bei einer programmierten Temperatur über 65°C aktiviert.


oFF = ohne Funktion Abkühlenon = mit Funktion Abkühlen



ADV - BESCHLEUNIGUNG

Das aktive Waschprogramm kann schrittweise mit Hilfe der "START"-Taste beschleunigt, (übersprungen) werden.

oFF = ohne ADV-Funktion
on = mit ADV-Funktion



EINLASSZEIT

Die Fehlermeldung Einlass (Err 11) wird ausgeneriert, falls der Programmator während der Sequenz Wassereinlass nicht in der Lage ist, das programmierte Wasserniveau in X Minuten zu erreichen.

Manche Kunden bevorzugen eine längere Ermittlungszeit der Fehlermeldung Err11 aufgrund einer schwächeren Wasserzufuhr, z.B. in Campingplätzen.

Einstellwerte:

WDH, WDHC, R6-R13, F6-F10: **10 min**

R16-R27, F16, F22, F23: **15 min**

R35: **20 min**

PREWASH MAIN WASH \11/ **RINSE 1** 1 ₩ RINSE 2 2 🚟 RINSE 3 3 ₩ **FINAL SPIN** (O) **UNLOAD** \triangle

Max. programmierbarer Zeitwert: 99 min.

Bei einem Wert von 99 min werden keine Warnungsmeldungen ausgeneriert.

Min. programierbarer Zeitwert: 10 min.

SPEZIALPREISE


Lediglich für Maschinen, an das Signal der "Spezialpreise"-Uhr angeschlossen.

Wird das Eingangssignal der Spezialpreise nicht aktiviert, werden die Normalpreise lediglich am Anfang von P1, P2, ... PF angezeigt. Siehe das C-Menü.

Wird das Eingangssignal der Spezialpreise aktiviert, werden die Spezialpreise lediglich am Anfang von S1, S2, ... SF angezeigt. Siehe das C-Menü.

oFF = Spezialpreise können im C-Menü nicht programmiert werden

on = Spezialpreise können im C-Menü programmiert werden



EXTERNES ZAHLUNGSSYSTEM

Wird der Rechner der Waschmaschine an ein externes Zahlungssystem angeschlossen, muß die EP-Auswahl auf REL eingestellt werden.


Die Kontrolleuchte der "Start"-Taste beginnt zu blinken an, falls der Waschprogrammpreis in der zentralen

Zahlungseinheit bezahlt wurde.

(Start Release Input Signal = High)

Durch Drücken der Start-Taste ist das Programm gestartet. Lediglich für die REL-Auswahl

Das Besetzungssignal ist hoch, falls die Tür geschlossen ist. Das Besetzungssignal ist ausgeschaltet, falls die Tür am Programmende geöffnet wird.



ausgeschaltet = keine externe Zahlungseinheit mit dem Programmator Easy control verbunden

REL = externe Zahlungseinheit, die mittels potentialfreier Kontakte (Relais) funktionsfähig ist

COM = externe Zahlungseinheit, die direkt über Network Communication funktioniert Siehe Handbuch PC-NETWORK

SEL = (lediglich WDH) in Funktion mit dem Münzenselektor (lediglich Wertscheibe)

crd = Zentrales Kartenzahlungssystem, an den Programmator mittels freier Kontakte angeschlossen.

Ecb = elektronisches Münzgerät, ausgestattet mit Sperrfunktion

Die "crd"-Wahl ermöglicht den Anschluss eines zentralen Kartenzahlungssystems an den Programmator. Dies ist eine spezielle Applikation und hier ist eine Rücksprache mit dem Hersteller unentbehrlich.

Die "Ecb"- Auswahl ist für den Anschluss des Sperrvorganges der Spule des elektronischen Münzgerätes an den Programmator der Waschmaschine vorgesehen. Falls das Waschprogramm startet oder wenn sich die Maschine im Störzustand befindet, "nimmt" das Münzgerät keine Münze an.

□ "S" SYSTEMMENÜ

Als Zweck des Systemmenüs ist die Wahl des richtigen Maschinentyps und Initialisierung der Maschine mit standarter Einstellung vom Hersteller.

WARNUNG!

FALLS DIE STANDARTWERKSEINSTELLUNG EINGEFÜHRT WIRD, GEHEN SÄMTLICHE EINSTELLUNGEN, DURCH DEN KUNDEN VORGENOMMEN, VERLOREN.

ACHTUNG!

DIE WASSERNIVEAUS WERDEN UMINITIALISIERT DURCH AUSWAHL EINES ANDEREN SATZES VON WASCHPROGRAMMEN ("STANDARD WASH PROGRAM-SET"), UND NICHT DURCH AUSWAHL EINES ANDEREN MASCHINENTYPS.

MASCHINENTYP

Zuerst muß der richtige Maschinentyp ausgewählt werden. Den richtigen Maschinentyp finden Sie auf dem Typenschild auf dem Hinterpaneel der Waschmaschine.

Beispiel:

F6 - F23, R6 - R35: Maschinentypauswahl



WICHTIG!

VERGEWISSERN SIE SICH, BITTE, DAß SIE DEN RICHTIGEN MASCHINENTYP VORGEGEBEN HABEN! AUSWAHL EINES FALSCHEN MASCHINENTYPS KANN EINE WASCHMASCHINENBESCHÄDIGUNG VERURSACHEN UND VERLETZUNG VON PERSONEN ODER TIEREN HERVORRUFEN!

HANDELT ES SICH UM EINE WASCHMASCHINE MIT EINEM, MITTELS FREQUENZWANDLER GESTEUERTEN MOTOR, MUß EINE ZWEITE AUSWAHL GETROFFEN WERDEN:


MASCHINE MIT MOTOR, DURCH EINEN FREQUENZWANDLER GESTEUERT

on = Waschmaschine mit Motor, durch einen Frequenzwandler gesteuert

oFF = Waschmaschine ohne Motor, durch einen Frequenzwandler gesteuert

WICHTIG!

VERGEWISSERN SIE SICH, BITTE, OB SIE DIE RICHTIGE AUSWAHL GETROFFEN HABEN. AUSWAHL EINES FALSCHEN MASCHINENTYPS KANN DIE WASCHMASCHINE BESCHÄDIGEN, UND VERLETZUNG VON PERSONEN UND TIEREN HERVORRUFEN.



STANDARD-PROGRAMM-WASCHSATZ "EU1"/ "EU2"/ "US1"

Eine weitere Meldung in der Anzeige ermöglicht die Initialisierung von Standart-Waschprogrammen (siehe Tabellen Waschprogramme im Kapitel 6).

Sie können zwischen EU1, EU2 und US1 wählen. EU1 und EU2 sind Programme, für Europa eingestellt. Der Unterschied zwischen EU1 und EU2 ist die Nummer und Art der Wasserzuleitungen.

EU1: hartes Kaltwasser, weiches Warm- und Kaltwasser

EU2: weiches Warm- und kaltwasser US1: Programmsatz für Amerika

MAIN WASH
RINSE 1
RINSE 2
RINSE 3
FINAL SPIN
UNLOAD

UNLOAD

PREWASH



EU1, EU2 oder US1

ACHTUNG!

EINFÜGEN IN STANDARTPROGRAMME LÖSCHT SÄMTLICHE EINSTELLUNGEN, DURCH DEN KUNDEN DURCHGEFÜHRT. EBENFALLS DIE EINSTELLUNG IN DER MENÜUNTERGRUPPE "T" SCHALTET ZURÜCK IN STANDARTEINSTELLUNGEN DES HERSTELLERS.

ACHTUNG!

WIRD EINE UNKOMPATIBILE SOFTWAREVERSION EINGEFÜGT, ERSCHEINT DER FEHLER NR.35.

Im Fall der Fehlermeldung **35**: Das Standard-Waschprogramm ordnungsgemäß installieren, das Waschprogramm muß im Submenü geändert werden. EU1 – EU2 – US1 Dieser fehler nr. 35 kann lediglich duch stromabschaltung und –wiedereinschaltung gelöscht werden.

KUNDENPROGRAMM

Die Position Custom Programm aus dem Menü zeigt, ob das Waschprogramm oder Einstellung der Initialisierung/Konfiguration in Easy Control wash computer über die External communication (externe Kommunikation) (= PC-Software) eingestellt wurden.

ausgeschaltet = keine Änderungen, durch die PC-Software durchgeführt **eingeschaltet** = Änderungen, durch die PC-Software durchgeführt






PUMPE ODER ABLAGVENTIL

Nur für Maschinen ohne Türhandgriff

oFF = Ablaßventil
on = Ablaßpumpe



LEDIGLICH FÜR WASCHMASCHINEN MIT MOTOR, DURCH EINEN MITSUBISHIFREQUENZWANDLER GESTEUERT


AUSWAHL KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL DER "MITSUBISHI"-WANDLER

Serie der E500 Mitsubishi-Wandler arbeiten lediglich mit dem Kommunikations- RS485-Protokoll.

Zur Absicherung einer Software-Rückkompatibilität mit FR A024 und Wandlerserie A044 Mitsubishi kann das Kommunikations-TTL-Protokoll im **Pr**(otokol)-Menü gewählt werden.

485 Wert der Einstellung

485: RS485-Kommunikationsprotokoll **ttL**: TTL-Kommunikationsprotokoll



AUSWAHL DER MOTORZULEITUNGSSPANNUNG

Für Waschmaschinen mit dem Easy Control- Programmator, laut Maschinentyp, können für den Frequenzwandler bis 3 verschiedene Parameter-Indextypen ausgewählt werden.

Die vorgewählten Indexparameter werden automatisch in den Steuerfrequenzwandler eingegeben (siehe weitere Menuposition).

Index bezieht sich auf P(ower) S(supply).

Prüfen der Spannungszuleitung im Werksschild, welches an der Hinterseite der Waschmaschine angebracht ist.

Aus der folgenden Tabelle ist ersichtlich, welcher Index ausgewählt werden muß.

<u>Liste</u>	Typ Wandler
1	E520S
2	E520S
3	F540

PREWASH MAIN WASH \ II / **RINSE 1** 1 👑 \bigcirc RINSE 2 2 👑 RINSE 3 3 烂 **FINAL SPIN** (O) **UNLOAD** \bigcirc \triangle D E

(Die Liste 1 ist identisch mit der alten Auswahl 220. Die Liste 2 ist identisch mit der alten Auswahl 208).

Diese Auswahl garantiert, dass der Motor mit richtigen Parametern des Mitsubishi-Wandlers funktionieren wird.

	SPEISESPANNUNG						
	1x220-240V 3x220-240V 3x380-415V+N	1x208-240V 3x208-240V 3x380-415+N	3x380-480 (ohne N)				
RF/RS16							
RF/RS22							
RF/RS35							
FF/FS6	AUF	Liste 2 (PS2)					
FF/FS7			Liste 3 (PS3)				
FF/FS10							
FF/FS16							
FF/FS22	Liste (PS1)	AUF					
FF/FS23	Liste (FOT)	Au					

EINFÜGEN UND NACHPRÜFEN VON EINSTELLUNGEN DER WANDLERPARAMETER

Die Software fügt die Wandlerparameter automatisch ein, falls "Lo" = "on".


Die Tür muß zu sein. Danach wird die Tür automatisch geschlossen, damit es nicht zu ihrem Öffnen über den Zeitraum der Parametereingabe kommt.

Die Software prüft immer die Parameter im Wandler nach. Am Ende dieses Programmes wird die Tür wieder aufgeschlossen.

on : automatische Parametereingabe in den

Frequenzwandler

oFF: keine Parametereingabe in den Frequenzwandler



☐ "U" MENÜUNTERGRUPPE – MÜNZEN (NICHT VERWENDET BEI WDH)

Als Zweck der "u"-Untergruppe ist es, dem Kunden das Programmieren von Münzwerten zu ermöglichen, und die Position des Dezimalpunktes auszuwählen. Diese Werte können lediglich nur dann geändert


werden, wenn Sie "cn" = "on" im Vorgang "t" gewählt haben.

Das heißt, daß die Maschine als Waschmaschine mit Münzgerät arbeiten wird.

Danach können Sie Münzenwerte programmieren. Da lediglich 2 Münzbuchsen installiert werden können, können nur 2 Münzwerte programmiert sein.

DEZIMALPUNKT


0.00: Einstellung Dezimalpunkt



MÜNZENWERT 1

c1: münzenwert 1 c2: münzenwert 2 c3: münzenwert 3 c4: münzenwert 4 1.50: Münzenpreis

RINSE 1 **RINSE 2** RINSE 3 **FINAL SPIN** UNLOAD



(Münzenwert 3 und 4 ist für spätere Erweiterung vorgesehen)

Das Münzengerät ermöglicht einen Umgang mit verschieden Münzen.

EMP 500.12 v4 Code 516782

kann 0,10,-0,20,-0,50,-1,00, und 2,00 EUR- Münzen unterscheiden.

Das Münzengerät sendet eine Impulsreihe, die der Impulsanzahl gleich dem Wert eingelegter Münzen, entspricht, dividiert durch den kleinsten zulässigen Münzenwert (kleinster zulässiger Münzenwert = 0,10 EUR)

Münze 0,10 EUR => 1 Impuls

Münze 0,20 EUR => 2 Impulse

Münze 0,50 EUR => 5 Impulse

Münze 1,00 EUR => 10 Impulse

Münze 2,00 EUR => 20 Impulse

Da jeder Impuls einem Wert von 0,10 EUR entspricht, muss der Münzenwert 1 "C1" auf 0,10 EUR eingestellt werden.

☐ FEHLERLISTE MENÜUNTERGRUPPE "E"

Als Zweck dieser Untergruppe ist die Prüfung, ob während der Waschmaschinentätigkeit diagnostische Meldungen erschienen sind.


Im Speicher sind bis 8 Meldungen beinhaltet.

Die letzte Fehlermeldung erscheint am Display zuerst. Punkt in der Anzeige bedeutet, daß die letzte diagnostische

Meldung zu sehen ist.

1.: Fehlermeldung 1 ist die letzte Fehlermeldung, die aktiviert


Nummer der Fehlermeldung befindet sich in der unteren Anzeige.



FEHLER LÖSCHEN

Wenn alle Meldungen gelöscht sind: die liste wird 8x die "0" beinhalten.

> oFF = Fehlermeldungen sind nicht gelöscht on = Fehlermeldungen sind gelöscht



☐ "H" DIAGNOSTISCHES HILFSMENÜ

Das diagnostische Programm auswählen. Die "START"-Taste zum Start des diagnostischen

Programmes drücken.

Übersicht der Testsequenz des diagnostischen Hilfsprogrammes entnehmen Sie aus dem Kap.8.

oFF = diagnostisches Programm nicht ausgewählton = diagnostisches Programm ausgewählt

PREWASH MAIN WASH RINSE 1 RINSE 2 RINSE 3 FINAL SPIN UNLOAD

\'/ ()

\^{||}/

1 ₩ (

2 🚟 🔘

3 ₩ (

\ \ /

\<u>I</u>I/

1 🚟


2 🚟

3 ₩₩

(O)

 \triangle

(a) (



504740

□ "I" WANDLER – MENÜ-EINGANGSUNTERGRUPPE (LEDIGLICH VERWENDET BEI MASCHINEN MIT MITSUBISHI-WANDLER)

EINSPEISUNG FREQUENZWANDLER

Nur für Maschinen mit Frequenzwandler, durch einen Motor aesteuert.

Wird eine Techniker den Wandler mit Hilfe einer Parameter-Kopiereinheit untersuchen, kann der Wandler durch Einstellung von "Po" = "**on**" aktiviert werden.

Die Tür muß geschlossen sein.

ACHTUNG!

LEDIGLICH FÜR ERFAHRENE SERVICETECHNIKER!

oFF = Wandler nicht mit Strom eingespeiston = Wandler eingespeist

PREWASH MAIN WASH RINSE 1 RINSE 2 RINSE 3 FINAL SPIN UNLOAD





504428

EINGÄNGE

Der Techniker kann schrittweise die Eingangssignale des "Easy Control"-Programmators prüfen.

oFF = kein Eingangssignalon = Eingangssignal





504429

□ "L" UNTERGRUPPE MENÜ "KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG" (NICHT BEI WDH VERWENDET)

FÜR MEHR INFORMATIONEN: SIEHE HANDBUCH PC-NETWORKING COMMUNICATION SOFTWARE

Im "L"-Menü : kann der richtige Kommunikationsport ausgewählt werden

ADRESSE

1 : Adresse 1 ausgewählt


Netz: jeder Maschinentyp muß seine eigene eindeutige Adresse besitzen



INFRAROTE KOMMUNIKATION

Auswahl zwischen infraroten Kommunikation oder dem Kommunikationsnetz RS 485.

oFF = Kommunikationsnetz RS 485on = infrarote Kommunikation




KOMMUNIKATIONSFEHLER

0: keine Kommunikations-Fehlermeldungen

Dieser Posten, aus dem Menü gewählt, kann für das Netz-Monitoring verwendet werden.

Mehr Informationen siehe Handbuch PC-Network (Hersteller)



4.3. INSTALLATION NEUE SOFTWARE

■ WARUM EINE NEUE SOFTWARE INSTALLIEREN

Zum Einfügen neuer Möglichkeiten der Software und zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Waschmaschine gibt der Hersteller neue Software heraus.

□ VORGANG INSTALLATION NEUE SOFTWARE

- 1. Die Stromhauptzuleitung abschalten.
- 2. Die Waschmaschinenabdeckung öffnen.
- 3. EPROM mit der Software ist der einzige IC an der elektronischen Platine, der herausnembar ist.
- 4. EPROM aus dem IC-Halter herausnehmen und durch neue ersetzen. Vergewissern Sie sich, bitte, daß Sie den Schraubenzieher zwischen EPROM und Fassung gesteckt haben (siehe Abb.).
- 5. Vergewissern Sie sich, daß Sie den neuen Chip in die richtige Position gebracht haben (siehe Abb.3.1)
- 6. Die Stromhauptzuleitung einschalten.
- 7. Die Anzeige sollte aufleuchten.
- 8. Ist die Software kompatibel: neue Software kann ohne Reinitialisierung verwendet werden.
- 9. Im Systemmenü können sämtliche Fehlermeldungen gelöscht werden, was eine richtige Bestimmung der Implementation der neuen Software ermöglicht.
- 10. Ist die Software nicht 100%-ig kompatibel mit der vorherigen Softwareversion:

Die neue Software wird den diagnostischen Fehler 35 aufweisen.

Erscheint die Fehlermeldung 35, müssen erneut standarte Waschprogramme in die Menüuntergruppe "S" eingegeben werden (Achtung: sämtliche Einstellungen durch den Kunden werden gelöscht). Nach Eingabe des standarten Waschprogrammes den diagnostischen Fehler 35 durch Stromabschaltung und –einschaltung löschen.

Laden der Standard-Waschprogramme:

Die Auswahl EU1 auf EU2, EU2 auf US1 oder US1 auf EU1 ändern. Durch diese Änderung erfolgt das Laden eines neuen Datensatzes von Waschprogrammen. Werden diese Programmdatensätze nicht geändert oder wird wieder der vorangehende Datensatz ausgewählt, erfolgt kein Laden der voreingestellten Programme (beim Laden der Daten erscheinen in der Anzeige Gedankenstriche). Nach dem Laden von Standardprogrammen wird durch Ab- und Einschalten der Waschmaschine die Fehlermeldung 35 gelöscht.

11. Danach kann der neue Waschzyklus gestartet werden.

RAT:

Aus praktischen Gründen Vorgang bei dem EPROM-Austausch: die Elektronikplatte kann leicht aus der Maschine über das Vorderpaneel herausgenommen werden. Siehe Installationshandbuch.

5. BETRIEBSMENÜ

5.1. START

- Vor dem ersten Start: Vergewissern Sie sich, ob die Maschine richtig installiert wurde siehe Installationsmenü.
- Vergewissern Sie sich, daß richtige Einstellungen vorgenommen wurden: siehe Initialisierungs- und Konfigurationsmenü. Fordern Sie die Hilfe eines Technikers an.
- Vergewissern Sie sich, daß der Schlüßelschalter im Betriebsmodus "RUN" steht.
 Waschprogramm können nicht gestartet werden, falls der Schlüßelschalter immer in dem "PROGRAM"-Modus steht.

5.2. EINSCHALTEN EINSPEISUNG

Anzeige leuchtet auf, wenn die Stromzuleitung eingeschaltet wird.

5.3. EINFÜLLEN DER WASCHMASCHINE

Tür öffnen und die Trommel mit Wäsche füllen. Nach Auffüllen Tür schließen.

Maschinen ohne Türhandgriff:

Tür durch Drücken der Taste "Türöffnen" dann öffnen, wenn die Kontrolleuchte der Taste "Türöffnen" leuchtet.

5.4. BEHÄLTER MIT WASCHMITTEL FÜLLEN

Den Behälter mit richtiger Menge von Waschmitteln füllen.

5.5. AUSWAHL WASCHPROGRAMM

Die Taste "SELECT" drücken, bis in der oberen Anzeige eine Nummer erscheint, die dem Nummer des Waschprogrammes, daß Sie starten wünschen, entspricht. Siehe Schild an der Maschinenfronttafel oder Tabellen Waschen im Kapitel 6. (Die Programmnummer 0 ist keine gültige Ziffer, es muß eine Ziffer zwischen 1 und F gewählt werden).

5.6. AUSWAHL DER FUNKTIONSTASTE "F"

In der Liste des F-Menüs können 6 Funktionen mittels Tasten ausgewählt werden:

VORWÄSCHE, EINWEICHEN, ZEITSCHALTER, ÖKONOMISCHE FUNKTION, FUNKTION OHNE SCHLEUDERN, FEINWÄSCHE.

Durch Drücken der F-Taste wird die gewünschte Funktion ermöglicht, und die Kontroll-LED-Leuchte der F-Taste leuchtet auf.

Bis 10 s muß die START-Taste gedrückt werden. Anderfalls wird die Funktion der F-Taste wieder ausgeschaltet. (CP-System = 2 min)

Für die Funktion EINWEICHEN und VERWEILZEIT wird der Wert in Stunden dargestellt. Immer, wenn die Taste F gedrückt wird, erhöht sich der Zeitwert um 1 Stunde.

5.7. START WASCHPROGRAMM

- OPL-Version:
- die Taste "START" drücken
- Münzenversion und MCB 6B:

Entsprechende Münzenanzahl einlegen. Nach Einlegen jeder Münze wird deren Wert an der unteren Anzeige abgerechnet.

- Externe Zahlungseinheit: In die externe Zahlungseinheit richtige Münzenanzahl einlegen. LED der "START"- Taste wird durch Blinken bekannt geben, dass die "START"- Taste der Waschmaschine gedrückt werden kann.
- Maschinen ohne Türhandgriff mit externem Münzgerät: der Startimpuls wird dem elektronischen Zeitgeber gegeben, falls die richtige Münzenanzahl in das externe Münzgerät eingeworfen ist.
- Für alle Münzensysteme: Falls in der unteren Anzeige "00" erscheint und die Anzeige leuchtet: Start-Taste für den Waschprogrammstart drücken. Falls die Tür auch nach Bezahlung des Betrages immer noch offen bleibt: die Tür-Meldeleuchte beginnt zu blinken an, damit sie Sie aufmerksam macht, dass vor dem Programmstart die Tür geschlossen werden muß. Tür schließen und Start-Taste drücken.

Jetzt ist das Waschprogramm gestartet und es wird ein kompletter Waschprozeß durchgeführt. **HINWEIS:**

MASCHINENMÜNZVERSION: AUSWAHL EINER ANDEREN PROGRAMMNUMMER IN DEM MOMENT, WANN DIE MASCHINE ZUM START VORBEREITET IST (IN DER UNTEREN ANZEIGE IST DER PREISWERT = 00).

Hat das neu gewählte Programm einen höheren Preis:

- der Preisunterscheid erscheint in der unteren Anzeige

 es müssen weitere Münzen eingeworfen werden, damit sich der Unterschied zwischen dem ursprünglichen und neuen Programm ausgleicht.

In Abhängigkeit von der Maschineneinstellung kann der Preis durch Auswahl der Ergänzungssequenz VORWÄSCHE (F-Taste) erhöht werden

5.8. AUSWAHL NEUES PROGRAMM NACH DEM START DES URSPRÜNGLICHEN PROGRAMMES

Manchmal kommt es vor, daß Sie "START" gedrückt haben noch vor der Auswahl der richtigen Programmnummer. Es ist kein Problem: Sie können immer eine andere Programmnummer wählen.

Die Taste "SELECT" wieder drücken, bis das richtige Waschprogram erreicht ist.

HINWEIS:

ZEITDAUER FÜR WAHL EINES NEUEN PROGRAMMES IST BESCHRÄNKT.

- OPL- Version: Umschalten in ein anderes Programm kann lediglich wöhrend des ersten Schrittes vorgenommen werden.
- COIN- Münzenversion: zur Programmänderung stehen Ihnen lediglich 150 s zur Verfügung.
 Es ist möglich, daß das Programm den Einwurf weitere Münzen anfordert. Falls die geforderten Münzen nicht eingeworfen werden, kehrt das Programm zurück in die Programmnummer, bei welcher die "START"-Taste gedrückt wurde.

HINWEIS:

WENN SIE "SELECT" DRÜCKEN: DIE OBERE ANZEIGE BEGINNT ÜBER EINE ZEIT VON CA. 2 SEC ZU BLINKEN AN

Das neue Programm wird nur dann gestartet, wenn die obere Anzeige aufhört zu blinken.

Erläuterung: zwischen dem tastendrücken und Start des neuen Programmes ist eine kleine Verweilzeit. Diese Verweilzeit verhindert Zustandsänderungen der Eingangsventile und Schütze bei jedem Drücken der "SELECT"-Taste.

5.9. BESCHLEUNIGUNG WASCHPROGRAMM

BETRIEBSMODUS (RUN):

- OPL-Version: Die Funktion Beschleunigung muß für die Taste "START"= ON zum Aktivieren der Funktion ADV- Beschleunigung eingestellt werden.
- COIN-Münzenversion: ohne Funktion Beschleunigung

PROGRAMMODUS:

- Funktion Beschleunigung für die "START"-Taste wird automatisch aktiviert, wenn der Schlüßelschalterr auf den Programmodus eingestellt ist.
- "START" drücken zur Programmbeschleunigung (beschleunigt kann nur das Programm werden, welches gestartet wurde).

Jedesmal, wenn "START" gedrückt wird: geht das Programm auf den folgenden Waschschritt weiter.

Beispiel: Ist das "Spülen 1" aktiv, und Sie drücken "START", wird das Programm mit Zwischenschleudern fortsetzen. Wird "START" erneut gedrückt, setzt das Programm fort mit dem Programmschritt "Spülen 2", usw.

HINWEIS:

WENN SIE "START"DRÜCKEN: ANZEIGE BEGINNT ZU BLINKEN AN. DIE NEUE SEQUENZ STARTET BEREITS NACH 2 SEC, WANN DIE ANZEIGE NICHT MEHR BLINKT.

Zwischen dem Drücken von "START" und Start einer neuen Sequenz ist eine kleine Verweilzeit. Diese Verweilzeit verhindert Zustandänderungen von Eingangsventilen und Schützen bei jedem Drücken der "SELECT"-Taste.

5.10. WASCHZEIT

Nach Programmstart: die restliche Waschzeit ist in der mittleren Anzeige dargestellt.

Zeit in der Anzeige ist in Minuten dargestellt. Falls die Waschzeit 1 Stunde überschreitet, werden die Stunden von Minuten durch Eingabe eines Punktes abgetrennt. Über 10 Stunden wird lediglich die Zeit in Stunden dargestellt. Manchmal erscheint in der Anzeige ein Punkt, der mitteilt, daß die Zeit in der Anzeige nicht mehr abgezogen wird.

Die Zeit, wann in der Anzeige ein Punkt steht, ist eine Mehrzeit.

Die gesamte Waschzeit = programmierte Waschzeit (1) + Mehrzeit (2 + 3 + 4 + 5)

- 1. programmierte Prozeßzeit
- 2. Zeit für Wassereinlaß
- 3. Zeit für Ablaß (falls das Wasser nicht in 30 s abgelassen ist)
- 4. Zeit für Aufwärmung, falls "warten auf Aufwärmung" ausgewählt wurde
- 5. Endlaufzeit am Ende des Schleudervorganges

5.11. PROGRAMMENDE

Die Zeit in der Anzeige wird bis 0 heruntergerechnet. Wird die Null erreicht, ist der Programmzyklus abgeschlossen und die Tür kann geöffnet werden. Anweisung für das Türöffnen wird durch das Aufleuchten der Meldeleuchte signalisiert. Tür öffnen und Maschine leeren. Die Null in der Anzeige wird gelöscht und die Maschine ist für den Start eines neuen Programms vorbereitet.

Lediglich für WDH:

Die Tür kann durch Drücken der Taste "Türöffnen" nur dann geöffnet werden, falls die Meldeleuchte der Taste "Türöffnen" leuchtet.

5.12. PROZEß WASSEREINLAß

Nach der programmierten Wassertemperatur öffnen die richtigen Eingangsventils.

Welche Eingangsventils aktiviert werden, finden Sie in den Tabellen der Waschprogramme im Kapitel 6.

Das Wasserniveau wird mit elektronischer Einrichtung gemessen.

Das normale niedrige und normale hohe Waseerniveau zeigt standarte Wasserniveaus an.

Das wirtschaftliche niedrige und wirtschaftliche hohe Wasserniveau zeigt wirtschaftliche standarte Wasserniveaus an. Diese Niveaus können eingestellt werden.

Die Niveaus können lediglich in bestimmten Bereichen angepasst werden.

Untere Bereichsgrenze liegt über den Heizkörpern und tem Temperaturfühler.

Obere Bereichsgrenze liegt unter der Öffnung des Überfalles.

Bereiche für jeden Maschinentyp finden Sie in der Tabelle (siehe "P"-Menü).

5.13. WIRTSCHAFTLICHE NIVEAUS

In den Europäischen Programmsätzen EU1 und EU2 sind bestimmte Programme mit wirtschaflichen Niveaus ausgestattet (siehe Teil 4). Diese Programme können für wenig verschmutzte Wäsche oder für kleinere Wäschemenge verwendet werden. In sonstigen Fällen werden diese Programme eine schlechte Waschfähigkeit aufweisen. Diese Wahl ist in dem US1-Programmsatz nicht anwendbar.

5.14. AUFWÄRMUNGSPROZEß

In der Menüuntergruppe "t" kann das "warten auf die Aufwärmung" ausgewählt werden.

- wird das "warten auf die Aufwärmung" nicht ausgewählt:
 - Die Maschine wird bis zu dem Zeitpunkt aufgewärmt, wann der spezifische Waschschritt beendet ist oder wann die programmierte Temperatur erreicht wurde. Auch in dem Fall, daß die Zieltemperatur nicht erreicht wurde, startet das Programm eine weitere Sequenz.
- das "warten auf die Aufwärmung" wird ausgewählt:

Die Maschine wird aufgewärmt bis zum Zeitpunkt der Erreichung der programmierte Temperatur. Die programmierte Waschschrittzeit beginnt zu zählen an lediglich ab dem Moment, wann die Zieltemperatur erreicht wurde. Die Temperatur kann on / oFF an der unteren Anzeige durch Einstellung von "td" = on / oFF in der Untergruppe "t" bestimmt werden. Der Temperaturwert kann in °F oder °C durch Einstellung von "°F" = on / oFF in der Menüuntergruppe "t" dargestellt werden.

ACHTUNG!

FÜR MASCHINEN OHNE ELEKTRISCHE ODER DAMPFAUFWÄRMUNG SOLLTE IN DER UNTERGRUPPE DAS "WARTEN AUF AUFWÄRMUNG" = "ON" GEWÄHLT WERDEN.

5.15. FUNKTION ABKÜHLEN

Für manche Waschprogramme für Feinwäsche wird empfohlen, die Gefahr einer Wäschebeschädigung durch Wärmeschock zu vermeiden, der durch augenblicklichen Einlaß von Kaltwasser in die Trommel nach vorheriger Aufwärmung verursacht wird. Dies kann durch die Funktion Abkühlen gelöst werden.

Bei Programmen mit einer Temperatur, höher als 65°C kommt es am Schrittende der Hauptwäsche zum Einlaß von Kaltwasser in die Trommel über einen Zeitraum von 30 s. Dieses Kaltwasser wird mit Heißwasser vermischt, wodurch es zu einer langsamen Temepratursenkung kommt. Nach weiteren 30 s dringt in die Trommel das Kaltwasser ein, wieder über einen Zeitraum von 30 s. Sinkt die Temperartur unter 65°C, wird das Wasser abgelassen.

Die Funktion Abkühlen kann in der Menüuntergruppe "t" gewählt werden.

Standart: Funktion Abkühlen "oFF" – AUS.

5.16. FUNKTION DURCHSPÜLUNG (nicht gültig für MCB 6B)

Siehe Tabellen Waschprogramme - Programme D, E und F.

Die Funktion Ausspülen kann durch das Programmieren der Zeit für den Vorwäscheschritt mit Hilfe der Funktion Ausspülen aktiviert werden.

Das Wasser wird ausspülen über den programmierten Zeitraum des Ausspülschrittes.

(Für Maschinen ohne Türhandgriff: ohne Funktion Durchspülen).

5.17. UNWUCHT

Ist die Wäsche in der Maschine schlecht zerlegt, wird im Verlauf des Schleudervorganges ein Vibrationsschalter aktiviert. Das Schleudern wird unterbrochen und die Wäsche aufgelockert. Die Maschine probiert es, die Wäsche bis 10x aufzulockern.

5.18. ABWARTEZUSTAND

Es kann vorkommen, daß es zur Unterbrechung des normalen Maschinenbetriebes kommt und ues muß abgewartet werden, bis es die Maschine ermöglicht, fortzusetzen. Nach der Anzeige, die sekundenweise abzählen wird, wird der Abwartezustand erkannt.

Dies geschieht, wenn die Einspeisung ab- und eingeschaltet wurde. Da der Programmator nicht weiß, welche Drehzahl der Motor hatte, muß eine Verweilzeit vor dem erneutem Maschinenstart respektiert werden.

5.19. VORGANG BEI FEHLERMELDUNGEN

Die Fehlermeldung erscheint in der Anzeige bei aufgeleuchteter achten LED-Kontrolleuchte. Nummer an der mittleren Anzeige entspricht der konkreten Störung. An der unteren Anzeige blinkt "Err", was das Vorkommen einer Fehlermeldung bekanntgibt.

Die Fehlermeldung 99 meldet, daß aus Sicherheitsgründen die Tür nicht geöffnet werden kann.

Weiter in das Kapitel "Vorgänge bei der Beseitigung von Fehlerursachen" für ausführlichere Informationen.

5.20. VORGANG BEI STROMAUSFALL

Kommt es zu einem Stromausfall in dem Moment, wann die Maschine im Modus "vorbereitet" (Standby) steht, dann bleibt sie in diesem Modus auch weiterhin. Kommt es zu einem Stromausfall, während sich die Maschine im Waschprozeß befindet, prüft der Programmator nach Stromunterbrechung, ob die Tür immer noch mittels Bimetal geschlossen ist.

WIRD DIE EINSPEISUNG ERNEUERT, KOMMEN DREI FÄLLE IN BETRACHT:

1. Die Tür ist geschlossen:

Der Programmator setzt das Programm weiter.

2. Die Tür ist zu, aber bereits nicht mehr geschlossen

OPL-Version:

- Anzeige und Kontrolleuchte der "START"-Taste blinkt, wodurch die Unterbrechung der Stromlieferung gemeldet wird.
- Wird die Stromlieferung erneuert, wird die Tür nicht sofort geschlossen.
- "START" drücken wegen Programmfortsetzung

COIN-Münzenversion:

- Anzeige und Kontrolleuchte blinken, wodurch die Stromunterbrechung gemeldet wird.
- Wird die Stromlieferung erneuert, schließt die Tür sofort.
 - "START" drücken wegen Programmfortsetzung.

3. Die Tür ist infolge einer mechanischen Bewältigung offen.

Im Augenblick der Erneuerung der Einspeisung geht der Programmator in den Modus "vorbereitet" (Standby). **ACHTUNG!**

NACH STROMUNTERBRECHUNG LEUCHTET DIE LED-KONTROLLEUCHTE DES LETZTEN AKTIVEN SCHRITTES AUF.

Lediglich für WDH:

Ist die Tür nach Stromunterbrechung immer noch geschlossen, startet die Maschine automatisch nicht, es muß erneut die "START" -Taste gedrückt werden.

5.21. PROGRAMM- ODER MÜNZGERÄTZÄHLER

Den Schlüßelschalter in den Programmmodus stellen. Die "SET"-Taste drücken. In der unteren Anzeige erscheint:

- OPL-Version: der Programmzähler dargestellt
- COIN-Münzenversion: Münzgerätzähler dargestellt

Durch Drücken auf >5 s der "SET"-Taste wird der Zählerstand gelöscht. (Tastatur beständig gegen Vandalismus: 3 x die "SET"-Taste 5 sec lang drücken)

6. STANDARTE WASCHPROGRAMME

6.1. LEGENDE

□ PROGRAMMSÄTZE

- EU1: Europäischer Programmsatz mit Wasserzuleitung kalt/weich, heiß/weich, kalt/hart
- EU2: Europäischer Programmsatz mit Wasserzuleitung kalt/weich, heiß/weich
- US1: USA-Programmsatz mit Wasserzuleitung kalt/weich, heiß/weich

□ PROGRAMMIERBARE SEQUENZEN

- Programmierbare Sequenzen sind mit dem *-Symbol gekennzeichnet.

□ EINGÄNGE:

- 1. kaltes weiches (EU2) oder hartes kaltes (eu1), "C"-Behälter für das letzte Schweifen
- 2. kaltes weiches, "A"-Behälter für Vorwäsche
- 3. warmes weiches, Direkteingang
- 4. warmes weiches, "B"-Behälter für Hauptwäsche
- 5. kaltes weiches, "B"-Behälter für Hauptwäsche
- 6. kaltes weiches, Direkteingang

Lediglich für WDH und WDHC:

Maschinen ohne Türhandgriff besitzen keinen Eingang für hartes Kaltwasser. Dieser Maschinentyp hat lediglich 5 Eingangsventils, das Ventil 6 wird nicht verwendet. Letztes Schweifen EU1 und EU2: Ventile 1, 2 und 5 geöffnet.

□ TEMPERATUREINHEIT:

– EU1 → °C – US1 → °F

- EU2 -> °C

■ WASSERNIVEAU:

- E: offenes Ablaßventil

- EL: wirtschaftliches niedrige Niveau

- EH: wirtschaftliches hohes Niveau

- NL: normales niedrige Niveau

- NH: normales hohes Niveau

■ WASCHFUNKTIONEN:

normalfein(12 s Waschdrehzahl, 3 s Ruhe)fesin(3 s Waschdrahzahl, 12 s Ruhe)

□ U / MIN (UMDREHUNGEN / MINUTE)

- W: Typ F = WaschgeschwindigkeitTyp R = Waschgeschwindigkeit

Typ FF/RF/FS/ WDH/ WDHC = Waschgeschwindigkeit, Standart 38 und 50 U/min

– D: Typ F = Auflockerungsgeschwindigkeit

Typ R = Waschgeschwindigkeit

Typ FF/RF/FS/ WDH/ WDHC = Auflockern, unveränderliche niedrige Schleudergeschwindig keit

- L: Typ F = niedrige Schleudergeschwindigkeit

Typ R = Schleudergeschwindigkeit

Typ FF/RF/FS/ WDH/ WDHC = niedrige Schleudergeschwingkeit, Standart 350 U/min

- H: Typ F = 1,5 min. niedrige + Rest hohe Schleudergeschwindigkeit

Typ R = Schleudergeschwindigkeit

Typ FF/FS/ WDH/ WDHC = hohe Schleudergeschwindigkeit, Standart 980 U/min

Typ RF = hohe Schleudergeschwindigkeit, Standard 450 und 500 U/min

WDH= Maschine ohne Türhandgriff; WDHC = Maschinen ohne Türgriff mit Münzengerät

6.2. TABELLEN WASCHPROGRAMME SÄTZE EU1 - EU2

☐ WASCHPROGRAMM 1: AUSKOCHEN 90°C

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
* Vorwäsche 1	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	4 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Vorwäsche 2	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	0 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Hauptwäsche 1	5-4-3	_{1°} 90 ⁹² °C	LL=NL	normal	6 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Hauptwäsche 2	5-4-3	_{1°} 40 ⁹² °C	LL=NL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Schweifen 3	1(+6 EU2)	-	HL=NL	normal	2 min	W
Schleudern	-	-	E	-	5 min	Н
Verzögerung	-	-	E	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	Е	normal	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM 2: WARMWÄSCHE 60°C

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	4 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Vorwäsche 2	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	0 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Hauptwäsche 1	5-4-3	_{1°} 60 ⁹² °C	LL=NL	normal	8 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwäsche 2	5-4-3	_{1°} 40 ⁹² °C	LL=NL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Schweifen 3	1(+6 EU2)	-	HL=NL	normal	2 min	W
*Schleudern	-	-	Е	-	5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	Е	normal	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM 3: FARBWÄSCHE 40°C

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	4 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Vorwäsche 2	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	0 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Hauptwäsche 1	5-3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	7 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwäsche 2	5-3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 3	1(+6 EU2)	-	HL=NL	normal	2 min	W
*Schleudern	-	-	Е	-	4.5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	Е	normal	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM 4: HELLE FARBWÄSCHE 30°C

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	2-3-6	_{1°} 30 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Vorwäsche 2	2-3-6	_{1°} 30 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwäsche 1	3-5-6	_{1°} 30 ⁴⁵ °C	LL=NL	normální	7 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwäsche 2	3-5-6	_{1°} 30 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 3	1(+6 EU2)	-	HL=NL	normal	2 min	W
*Schleudern	-	-	Е	-	2.5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	Е	normal	30 s	W

□ WASCHPROGRAMM 5: WOLLE 15°C

	Eingang	Tempe-tur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	2-6	_{1°} 15 ⁴⁵ °C	HL=NH	fein	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Vorwäsche 2	2-6	_{1°} 15 ⁴⁵ °C	HL=NH	fein	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwäsche 1	5-6	_{1°} 15 ⁴⁵ °C	HL=NH	fein	6 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwäsche 2	5-6	_{1°} 15 ⁴⁵ °C	HL=NH	fein	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	fein	1.5 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	fein	1.5 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Schweifen 3	1(+6 EU2)	-	HL=NH	fein	2 min	W
*Schleuern	-	-	Е	-	1.5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	Е	fein	30 s	W

□ WASCHPROGRAMM 6: AUSKOCHEN 90°C – WIRTSCHAFTLICHE NIVEAUS

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=EL	normal	3 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Vorwäsche 2	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=EL	normal	0 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Hauptwäsche 1	5-4-3	_{1°} 90 ⁹² °C	LL=EL	normal	6 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Hauptwäsche 2	5-4-3	_{1°} 40 ⁹² °C	LL=EL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=EH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=EH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 3	1(+6 EU2)	-	HL=EL	normal	2 min	W
*Schleudern	-	-	Е	-	4.5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	Е	normal	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM 7: WASCHEN BEI 60°C – WIRTSCHAFTLICHE NIVEAUS

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=EL	normal	3 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Vorwäsche 2	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=EL	normal	0 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Hauptwäsche 1	5-4-3	_{1°} 60 ⁹² °C	LL=EL	normal	7 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Hauptwäsche 2	5-4-3	_{1°} 40 ⁹² °C	LL=EL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=EH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=EH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 3	1(+6 EU2)	-	HL=EL	normal	2 min	W
*Schleudern	-	-	E	-	4.5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	Е	normal	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM 8: FARBWÄSCHE 40°C – WIRTSCHAFTLICHES NIVEAU

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=EL	normal	3 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Vorwäsche 2	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=EL	normal	0 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Hauptwäsche 1	5-3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=EL	normal	7 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwäsche 2	5-3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=EL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=EH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=EH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 3	1(+6 EU2)	-	HL=EL	normal	2 min	W
*Schleudern	-	-	Е	-	4.5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	Е	normal	30 s	W

□ WASCHPROGRAMM 9: HELLE FARBWÄSCHE 30°C – WIRTSCHAFTLICHE **NIVEAUS**

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	2-6-3	_{1°} 30 ⁴⁵ °C	LL=EL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Vorwäsche 2	2-6-3	_{1°} 30 ⁴⁵ °C	LL=EL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwäsche 1	6-5-3	_{1°} 30 ⁴⁵ °C	LL=EL	normal	6 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwäsche 2	6-5-3	_{1°} 30 ⁴⁵ °C	LL=EL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=EH	normal	1.5 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=EH	normal	1.5 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 3	1(+6 EU2)	-	HL=EL	normal	2 min	W
*Schleudern	-	-	Е	-	2,5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	Е	normal	30 s	W

□ WASCHPROGRAMM A: WOLLE 15°C – WIRTSCHAFTLICHE NIVEAUS

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	2-6	_{1°} 15 ⁴⁵ °C	HL=EH	fein	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Vorwäsche 2	2-6	_{1°} 15 ⁴⁵ °C	HL=EH	fein	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwäsche 1	5-6	_{1°} 15 ⁴⁵ °C	HL=EH	fein	6 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwäsche 2	5-6	_{1°} 15 ⁴⁵ °C	HL=EH	fein	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=EH	fein	1.5 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=EH	fein	1.5 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 3	1(+6 EU2)	-	HL=EH	fein	2 min	W
*Schleudern	-	-	Е	-	1.5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	Е	fein	30 s	W

□ WASCHPROGRAMM B: AUSKOCHEN 90°C – FÜR STARK VERSCHMUTZTE WÄSCHE

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	6 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Vorwäsche 2	2-3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	6 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Hauptwäsche 1	5-4-3	_{1°} 90 ⁹² °C	LL=NL	normal	7 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwäsche 2	5-4-3	_{1°} 40 ⁹² °C	LL=NL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 3	1(+6 EU2)	-	HL=NL	normal	2 min	W
*Schleudern	-	-	Е	-	5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	Е	normal	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM C: WASCHEN BEI 60°C – FÜR STARK VERSCHMUTZTE WÄSCHE

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	6 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Vorwäsche 2	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	6 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Hauptwäsche 1	5-4-3	_{1°} 60 ⁹² °C	LL=NL	normal	6 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwäsche 2	5-4-3	_{1°} 40 ⁹² °C	LL=NL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normální	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 3	1(+6 EU2)	-	HL=NL	normal	2 min	W
*Schleudern	-	-	Е	-	5 min	Н
Verzögerung	-	-	E	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	Е	normal	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM D: WASCHZYKLUS - 65°C

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	6	₁° 1 ¹ °C	Flush	normal	0 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1.5 min	L
*Vorwäsche 2	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	6 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1.5 min	L
*Hauptwäsche 1	4-5-3	_{1°} 67 ⁹² °C	LL=NL	normal	6 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwäsche 2	5-4-3	_{1°} 40 ⁹² °C	LL=NL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1.5 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1.5 min	L
*Schweifen 3	1(+6 EU2)	-	HL=NL	normal	2 min	W
*Schleudern	-	-	Е	-	5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	Е	normal	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM D: WASCHZYKLUS - 71°C

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	6	₁° 1 ¹ °C	Flush	normal	0 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1.5 min	L
*Vorwäsche 2	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	4 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1.5 min	L
*Hauptwäsche 1	5-4-3	_{1°} 73 ⁹² °C	LL=NL	normal	3 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Hauptwäsche 2	5-4-3	_{1°} 40 ⁹² °C	LL=NL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1.5 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1.5 min	L
*Schweifen 3	1(+6 EU2)	-	HL=NL	normal	2 min	W
*Schleudern	-	-	Е	-	5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	E	normal	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM F: WASCHZYKLUS - 90°C

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	6	₁° 1 ¹ °C	Flush	normal	0 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1.5 min	L
*Vorwäsche 2	2- 3	_{1°} 40 ⁴⁵ °C	LL=NL	normal	4 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1.5 min	L
*Hauptwäsche 1	5-4-3	_{1°} 90 ⁹² °C	LL=NL	normal	8 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwäsche 2	5-4-3	_{1°} 40 ⁹² °C	LL=NL	normal	0 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1.5 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1.5 min	L
*Schweifen 3	1(+6 EU2)	-	HL=NL	normal	2 min	W
*Schleudern	-	-	Е	-	5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	Е	normal	30 s	W

6.3. TABELLEN WASCHPROGRAMME SÄTZE US1

☐ WASCHPROGRAMM 1: WEIßWÄSCHE

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche	2- 3	_{33°} 104 ¹¹³ °F	LL=NL	normal	3.5 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Hauptwä-sche	4-3	_{140°} 194 ¹⁹⁸ °F	LL=NL	normal	6 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	1	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	1	-	E	-	1 min	L
*Schweifen 3	1-6	-	HL=NL	normal	2 min	W
*Schleudern	•	-	E	-	5 min	Н
Verzögerung	1	ı	E	-	30 s	-
Auflocke-rung	-	-	Е	normal	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM 2: FARBWÄSCHE

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche	2- 3	_{33°} 104 ¹¹³ °F	LL=NL	normal	3.5 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Hauptwä-sche	4-5-3	_{33°} 140 ¹⁹⁸ °F	LL=NL	normal	6 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 3	1-6	-	HL=NL	normal	2 min	W
*Schleudern	-	-	E	-	5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflocke-rung	-	-	Е	normal	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM 3: HELLE FARBWÄSCHE

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwä-sche	2-6	-	LL=NL	normal	3.5 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Haupt-wäsche	5-6	-	LL=NL	normal	6 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Schweifen 3	1-6	-	HL=NL	normal	2 min	W
Schleudern	-	-	E	-	5 min	Н
Verzöge-rung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflocke-rung	-	-	E	normal	30 s	W

□ WASCHPROGRAMM 4: NYLON

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Hauptwä-sche	5-3	_{33°} 104 ¹¹³ °F	LL=NL	normal	6.5 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 3	1-6	-	HL=NL	normal	2 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	4 min	Н
Verzöge-rung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflocke-rung	-	-	Е	normal	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM 5: FEINWÄSCHE

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Hauptwä-sche	5-6	-	HL=NH	fein	6.5 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normalní	1.5 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 3	1-6	-	HL=NL	normal	2 min	W
*Ablaß	-	-	Е	-	3 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflocke-rung	-	-	Е	fein	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM 6: MÄßIG VERSCHMUTZTE WEIßWÄSCHE

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche	2- 3	_{33°} 104 ¹¹³ °F	LL=NL	normal	3 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Hauptwä-sche	4-3	_{140°} 194 ¹⁹⁸ °F	LL=NL	normal	5 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	2 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	2 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Schweifen 3	1-6	-	HL=NL	normal	3 min	W
*Schleudern	-	-	E	-	4.5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflocke-rung	-	-	Е	normal	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM 7: MÄßIG VERSCHMUTZTE FARBWÄSCHE

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche	2-6	-	HL=NH	normal	3 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Hauptwä-sche	4-3-5	33° 140 ¹⁹⁸ °F	LL=NL	normal	7 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweiefn 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	2 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	2 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 3	1-6	-	HL=NL	normal	3 min	W
*Schleudern	-	-	Е	-	3.5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflocke-rung	-	-	Е	normal	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM 8: SEHR VERSCHMUTZTE WEIßWÄSCHE

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	2- 3	_{33°} 104 ¹¹³ °F	LL=NL	normal	6 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Vorwäsche 2	4-3	_{140°} 194 ¹⁹⁸ °F	LL=NL	normal	6 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Hauptwä-sche	4-3	_{140°} 194 ¹⁹⁸ °F	LL=NL	normal	6 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	2 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	2 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 3	1-6	-	HL=NL	normal	3 min	W
*Schleudern	-	-	Е	-	4.5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflocke-rung	-	-	Е	normal	30 s	W

□ WASCHPROGRAMM 9: SEHR VERSCHMUTZTE FARBWÄSCHE

	Ein-gang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche	2- 3	_{33°} 104 ¹¹³ °F	LL=NL	normal	6 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Hauptwä-sche	5-4-3	33° 140 ¹⁹⁸ °F	LL=NL	normal	6 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	2 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	normal	2 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Schweifen 3	1-3	-	HL=NL	normal	3 min	W
*Schleudern	-	-	E	-	3.5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflocke-rung	-	-	Е	normal	30 s	W

□ WASCHPROGRAMM A: SEHR VERSCHMUTZTE NYLONWÄSCHE

	Ein-gang	Tem-peratur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche	2- 3	_{33°} 104 ¹¹³ °F	LL=NL	normal	3 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Hauptwä-sche	5-4-3	_{33°} 140 ¹⁹⁸ °F	LL=NL	normal	6 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	30 s	D
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	3 min	W
Schleudern	-	1	E	-	30 s	D
*Schweifen 2	2-5-6	1	HL=NH	normal	2 min	W
Schleudern	-	1	E	-	1 min	L
*Schweifen 3	1-3	-	HL=NL	normal	3 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflocke-rung	-	-	Е	normal	30 s	W

□ WASCHPROGRAMM B: FEINES WASCHEN

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Hauptwä-sche	5-6	-	LL=NL	fein	8 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	fein	2 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Schweifen 2	2-5-6	-	HL=NH	fein	2 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Schweifen 3	1-6	-	HL=NL	fein	3 min	W
Schleudern	-	-	E	-	2.5 min	L
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflocke-rung	-	-	Е	fein	30 s	W

□ WASCHPROGRAMM C: BEHANDLUNG VON FLECKEN

	Eingang	Temperatur	Niveau	Was-schen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	2- 3	_{33°} 104 ¹¹³ °F	HL=NH	normal	3 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Vorwäsche 2	4-3	_{140°} 194 ¹⁹⁸ °F	LL=NL	normal	6 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Hauptwä-sche	4-3	_{140°} 194 ¹⁹⁸ °F	HL=NH	normal	6 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Schweifen 1	2-6-3-4	-	HL=NH	normal	2 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-6-3-4	-	HL=NH	normal	2 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Schweifen 3	1-3	-	HL=NL	normal	3 min	W
*Schleudern	-	-	E	-	4.5 min	Н
Verzögerung	-	-	E	-	30 s	-
Auflocke-rung	-	-	Е	normal	30 s	W

□ WASCHPROGRAMM D: SEHR VERSCHMUTZTE WÄSCHE - DURCHSPÜLUNG

	Ein-gang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche 1	2- 3	_{33°} 104 ¹¹³ °F	Flush	normal	3 min	W
Ablaß	-	-	E	-	2 min	D
*Vorwäsche 2	4-3	_{140°} 194 ¹⁹⁸ °F	LL=NL	normal	6 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
*Hauptwäsche 1	4-3	_{140°} 194 ¹⁹⁸ °F	LL=NL	normal	6 min	W
°Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Hauptwäsche 2	4-3	_{140°} 194 ¹⁹⁸ °F	LL=NL	normal	6 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 1	2-6-3-4	-	HL=NH	normal	2 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Schweifen 2	2-6-3-4	-	HL=NH	normal	2 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
*Schweifen 3	1-3	-	HL=NL	normal	3 min	W
*Schleudern	-	-	Е	-	4.5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	Е	normal	30 s	W

□ WASCHPROGRAMM E: SCHWEIFEN UND SCHLEUDERN

	Eingang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Schweifen 3	1-3	-	HL=NH	normal	3 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1.5 min	L
Verzögerung	-	-	E	-	30 s	-
Auflocke-rung	-	-	Е	normal	30 s	W

☐ WASCHPROGRAMM F: GESTÄRKTE WÄSCHE

	Ein-gang	Temperatur	Niveau	Waschen	Zeit	U/min
*Vorwäsche	2- 3	33° 104 ¹¹³ °F	LL=NL	normal	6 min	W
Ablaß	-	-	Е	-	40 sec	D
*Hauptwä-sche	4-3	_{140°} 194 ¹⁹⁸ °F	LL=NL	normal	6 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 1	3-4	-	HL=NH	normal	3 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 2	2-6-3-4	-	HL=NH	normal	2 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	1 min	L
*Schweifen 3	1-3	-	HL=NL	normal	4 min	W
Schleudern	-	-	Е	-	3.5 min	Н
Verzögerung	-	-	Е	-	30 s	-
Auflocke-rung	-	-	Е	normal	30 s	W

7. IHRE EINSTELLUNG

7.1. ANFANGSEINSTELLUNG

IM "S" MENÜ					
– Maschinentyp:					
 nur für Maschinen ole Pumpe / Ablaßventil): 					
Programmsatz:	EU1 □ EU2 □	 US1 □			
IM "N" MENÜ (nicht gi					
	ie:1 2 3 4 !	5 6 7 8 9		пепеп	
IM "U" MENÜ	le. 1 L Z L J L 7 L 7	3000100031			
	t. 4.				
Münzenwerte für Einwi	urf: 1: 2:				
Dezimalstrich:	2	••••			
IM "C" MENÜ:					
5	WACCUPPO	NODMALED			
	WASCHPRO- GRAMM	NORMALER PREIS	SPEZIALPREIS		
		111210			
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	Α				
	В				
	С				
	D				
	E				
	F				
IM "T" MENÜ					
- Modus:	COIN□ OPL □	IF OPL			
- Aufwärmtemperatur:		- Advance:	ON □ OFF]	
- Temperatur am Disp	-	IF COIN			
- Fahrenheit oder Cels		Spezialpreise	e: ON 🗆 OFF	٦	
Warten auf Aufwärm	_	– Spezialpreise – Externe Zahl			
Volle Anwärmung: Startnivoor Flüssige	ON □ OFF □	- LAGING Zani	COM SEL		
 Startniveau Flüssige Waschmittel 	S ON □ OFF □			_	
Zweites Ablaßventil:					
 Rücksetzen auf das 	Programm 0 ON □ OF	F 🗆			

– Abkühlen:

ON □ OFF □

8. ANLAGE: NETZ

8.1. ALLGEMEIN

Mittels der PC-Software ist es möglich, einige außerordentliche Einstellungen des Waschprogrammes vorzunehmen.

Für ausführlichere Erläuterung: siehe Handbuch "PC – Networking Software".

- . Wasserzuleitungsventils können schrittweise separat programmiert werden.
- . Das zweite Ablaßventil für Wasserbehandlung kann in jeder Ablaß-/Schleudersequenz programmiert werden.
- . In jeder Waschsequenz kann niedriges oder hohes Wasserniveau ausgewählt werden.
- . Während der ersten Vorwäsche kann für jedes Waschprogramm ebenfalls a flush level (Durchflußschweifen) programmiert werden.
- . Die Sequenz Abkühlen kann für jedes Programm separat am Ende der Hauptwäsche gewählt werden
- . Gang Waschmaschinenmotor: normal / fein für jede Waschsequenz separat gewählt werden.
- . Bei jedem Ablaß/Mittelschleudern kann ausgewählt werden:
 - -ohne Schleudern
 - -Ablaß (30")
 - -Mittelschleudern 60 sec (30" Ablaß, 30" Schleudern)
 - -Mittelschleudern 90 sec (30" Ablaß, 60" Schleudern)
 - -Mittelschleudern 150 sec (30" Ablaß, 120" Schleudern)
- . Einweichzeit:

Tastatur der Waschmaschine ermöglicht keine folgenden Einstellungen:

9. ANLAGE: ÜBERSICHT FEHLERCODES, FEHLERMELDUNGEN UND FEHLERBESEITIGUNG

9.1. FEHLERBESEITIGUNG

Der Rechner "Easy Control" ermöglicht eine vollständige Waschmaschinensteuerung.

Erscheint ein Fehler, geht die Maschine automatisch in einen sicheren Zustand. Mit dem diagnostischen Programm kann der Fehler identifiziert werden. Dieses programm wird sämtliche Waschmaschinenfunktionen testen.

9.2. LISTE PROBLEMKONTROLLE

Problem	Ursache/Zustand	Problemlösung
Strom eingeschaltet: Anzeige leuchtet nicht auf. Hinweis: Die Anzeige leuchtet nur dann auf, wenn der Steckverbinder der Einspeisung an die elektronische Platine angeschlossen ist (EPROM mit der Software muss eingebaut sein)	 keine Stromzuleitung Taste CENTRALSTOP aktiviert Stromverbindungsstecker nicht an die platte angeschlossen Stromverbindungsstecker verkehrt verdrahtet Sicherung der Elektronikplatine "ist herausgesprungen" getrennter Eingangssteckverbinder ermitteln Sie, ob EPROM, der die Software beinhaltet, implementiert ist 	 Die Außeneinspeisung einschalten Maschinenaußenspannung prüfen Taste CENTRALSTOP dezaktivieren Stromverbindungsstecker anschließen el. Verdrahtung prüfen und Verbindungsstecker richtig anschließen ist das Trafo verformt, die elektronische Platine austauschen Spannung am Stromverbindungsstecker prüfen ist das Trafo i.O., Sicherung ersetzten Leuchtet die Anzeige auf: ermitteln, ob die Eingangssignale oder das +16 V-Signal nicht die Maschinenhaube berührt. falls EPROM nicht in der elektronischen Platine eingebaut ist, die richtige Software in den Sockel einschieben
Münzen eingeworfen, aber der Preis wird in der Anzeige nicht abgezählt	 Kontakt,an der Buchse montiert, funktioniert nicht optischer Fühler, an der Münzenbuchse montiert, funktioniert nicht die elektrische Buchsenverdrahtung prüfen ermitteln, ob der Münzenwert in der Untergruppe "u" für die entsprechende Buchse eingegeben wurde 	 richtige Funktion des Buchsenkontaktes prüfen, es sollen positive Impulse generiert werden Funktion des optischen Fühlers prüfen, es sollen positive Impulse generiert werden ist die elektrische Verdrahtung falsch, korrigieren in die Menüuntergruppe "u" den richtigen Münzenwert eingeben
Maschine startet nicht	Schlüßelschalter im Programmiermodus die richtige Münzenzahl eingeworfen	den Schlüßelschalter in Betriebsmodus stellen es muß die "START"-Taste gedrückt werden, falls in der unteren Anzeige 00 blinkt
Maschine reagiert auf das Drücken der Tasten auf der Tastatur nicht	 Schlüßelschalter funktioniert nicht (beim Einschalten des Programmiermoduses wird in der Anzeige kein Punkt angezeigt) die "START"-Taste funktioniert nicht (Schlüßelschalter im Modus Programm) die "SET"-Taste funktioniert nicht (Schlüßelschalter im Modus Betrieb) keine Taste funktioniert und der Schlüßelschalter steht in der richtigen Position 	 ermitteln, ob der Eingangsverbindungsstecker "A" richtig angeschlossen ist und die Verdrahtung zwischen dem Eingangsverbindungsstecker und dem Schlüßelschalter prüfen Schlüßelschalter in Modus "Betrieb" stellen Schlüßelschalter in Modus "Programm" stellen ermitteln, ob der Verbindungsstecker "K" richtig angeschlosen ist
Keine mögliche Aktivierung oder Deaktivierung des Punktes, der anzeigt, daß sich die Software im Modus "Programm" befindet	Schlüßelschalter funktioniert nicht infraroter Schlüßel funktioniert nicht (bei WDH nicht zur Verfügung)	Ermitteln, ob der Eingangsverbindungsstecker "A" richtig angeschlossen ist und die Schaltung zwischen dem Eingangsverbindungsstecker und dem Umschalter mit Schlüssel prüfen. Im "L"- Menü den Posten Ir = On einstellen Umschalter mit Schlüssel in einer Entfernung kleiner als 0,1 m verwenden Batterie prüfen (LED des IR-

Problem	Ursache/Zustand	Problemlösung
		Schlüssels wird beim Tastendrücken durchleuchtet)
Maschine arbeitet nicht so, wie sie soll	 Wurde ein falscher Maschinentyp ausgewählt, werden falasche Ausgänge aktiviert. 	 In der Menüuntergruppe "S" ermitteln, ob der richtige Maschinentyp ausgewählt wurde.
Programm gestartet, ale Ausgänge nicht aktiviert	 ermitteln, ob die "R" und "Q"- Verbindungsstecker angeschlossen sind prüfen, ob die "R" und "Q"- Verbindungsstecker nicht vertauscht wurden 	 den Verbindungsstecker an die richtige Position anschließen der "Q10"-Stift muß unter20 Vst- Spannung sein, wenn die Tür geschlosen ist
In der Anzeige erscheinen Striche, und in der unteren Anzeigezählt das Zählwerk ab	 Die ist der Wartezustand, durch Stromunterbrechung verursacht, oder Sicherheitsvorgang am Prozeßende 	 Abwarten, bis das Zählwerk 0 erreicht den Stromschalter OFF-ON (0/l) bei erneutem Zählwerkstart nicht wieder umschalten
Falsches Wasserniveau (der Wasserniveaugeber darf nicht kalibriert werden)	 ermitteln, ob die Wasserniveaus, in der Menüuntergruppe "P" programmiert, richtig sind ermitteln, ob der Maschinentyp, in der Menüuntergruppe "S" ausgewählt, richtig ist Sie haben den Maschinentyp geändert, aber die Wasserniveaus nicht 	 richtige Wasserniveaus einstellen in der Menüuntergruppe "S" den richtigen Maschinentyp auswählen Standartwasserniveaus können lediglich durch Änderung des Programmsatzes in der Untergruppe S initialisiert werden
Sie wünschen die Maschinentür öffnen, aber der Prozeß ist eingestellt, und in der Trommel befindet sich immer noch Wasser	 Sie können ein neues Programm starten, und dieses bis zum Schritt Auflockern beschleunigen falls die Pumpe außer Funktion ist und das Wasser wurde im Schritt Auflockern nicht abgelassen 	 Programmbeschleunigung: den Schlüßelschalter in Modus "Programm" drehen und die "START"-Taste drücken. Ist das Wasser abgelassen, kann die Tür geöffnet werden. Es ist immer möglich, die Tür durch einen bestimmten mechanischen Eingriff zu öffnen. Vergewissern Sie sich daß die Wassertemperatur ausreichend niedrig ist (siehe untere Anzeige), damit es zu keiner Verbrühung durch Wasser kommt, welches durch die Türöffnung entweicht.

9.3. FEHLERMELDUNGEN

Kommt es zu einer Störung, stellt der Rechner in der Anzeige eine diagnostische Meldung dar. Die Meldung ist eine Nummer, welche dem charakteristischen Problem entspricht.

Demnach, ob die Maschine als Münz- oder OPL-Version befähigt ist, entdecken Sie eine andere Lösung des Mangels. Verscheidene Fehlermeldungen sind in weiteren Absätzen beschrieben.

9.4. WIE WERDEN FEHLERMELDUNGEN GELÖST

Im Handbuch die entsprechende Fehlermeldung aufsuchen.

Die Fehlermeldung kann durch Drücken der Taste "SET"(Schlüßelschalter im Modus "Program") oder durch Stromab- und –einschalten gelöscht werden.

Aus Sicherheitsgründen schließt die Tür nicht, wenn:

- sich in der Trommel Wasserbefindet (nicht bei WDH)
- die Wassertemperatur höher als 55°C liegt
- sich die Trommel immer noch dreht.

Dies ist der Sicherheitsvorgang, welchen die Maschine jedesmal vor dem Türöffnen durchführt.

Sind diese Sicherheitsbedingungen am Zyklusende nicht erfüllt:

erscheint in der Anzeige der diagnostische Fehler 99.

Über den Zeitrum, wann die Meldung 99 blinkt, kann die Tür nicht geöffnet werden.

☐ ÜBERWINDUNG DER DIAGNOSTISCHEN MELDUNG 99:

OPL - MASCHINEN:

Die Absicherung kann durch Drücken der "SET"-Taste überwunden werden (Schlüßelschalter im Programmodus). Die Fehlermeldung 99 wird gelöscht und durch die ursprüngliche Fehlermeldung ersetzt. Es ist vom Anwender abhängig, ob er die Originalfehlermeldung löscht.

DIESE LÖSUNG WIRD NICHT EMPFOHLEN, UND IHRE AUSFÜHRUNG SOLLTE NUR UNTER EINHALTUNG VON UNVERMEIDLICHEN MAßNAHMEN VORGENOMMEN WERDEN.

Die ursprüngliche Fehlermeldung kann durch Drücken der "SET"-Taste gelöscht werden (Schlüßelschalter im Programmiermodus).

MÜNZENMASCHINEN:

- Anwender:

Falls jemand seine Wäscherei in eine öffentliche Selbstbedienungswäscherei umbaut, muß er eine Münze einwerfen und die "SET"-Taste zum Türöffnen drücken (Schlüßelschalter im Modus Betrieb). Die Fehlermeldung 99 wird gelöscht und durch ursprüngliche Fehlermeldung ersetzt. Es liegt an dem Anwender, ob er die ursprüngliche Fehlermeldung löscht.

- Eigentümer:

Die Absicherung kann durch Drücken der "SET"-Taste (Schlüßelschalter im Modus Programm) überwinden. Die Fehlermeldung 99 wird gelöscht und durch ursprüngliche Fehlermeldung ersetzt. Es liegt an dem Eigentümer, ob er die Originalfehlermeldung löscht.

DIESE LÖSUNG WIRD NICHT EMPFOHLEN, UND IHRE AUSFÜHRUNG SOLLTE NUR UNTER EINHALTUNG VON UNVERMEIDLICHEN MAßNAHMEN VORGENOMMEN WERDEN.

Die urspröngliche Fehlermeldung kann durch Drücken der "SET"-Taste gelöscht werden (Schlüßelschalter im Programmodus).

HINWEIS:

FEHLERMELDUNGEN 1 UND 4 KÖNNEN DURCH ÖFFNEN DER TÜR OHNE EINGRIFF DES EIGENTÜMERS GELÖSCHT WERDEN.

In Abhängigkeit von der Störungsart: die Maschine startet den genau vorgegebenen Vorgang.

IST DIE SICHERHEIT EINGEGLIEDERT:

- Vollständiger Stop + Auflockerung: Programm stoppt, aber führt die Auflockerung durch.
- Vollständiger Stop + Sicherheitszeitraum: das Programm stoppt und der Sicherheitszeitraum startet.
- Startet nicht: Das Programm wird so lange nicht gestartet, bevor die Sicherheitsbedingungen nicht erfüllt sind.

IST DIE SICHERHEIT NICHT EINGEGLIEDERT:

- Auslassung + Fortsetzung: bestimmter Zyklusschritt wird ausgelassen und das Programm setzt mit folgendem Schritt wort.
- Fortsetzung: Programm setzt fort.

9.5. STROMAB- UND EINSCHALTUNG

Die Fehlermeldungen können durch Ab- und Einschaltung der Stromzuleitung gelöscht werden.

WICHTIG:

FEHLER 24,25 A 35 KÖNNEN LEDIGLICH DURCH STROMAB- UND EINSCHALTUNG GELÖSCHT WERDEN.

Maßnahme:

Fehler 31 a 32 können durch Stromab- und Einschaltung gelöscht werden. Fehler 31 und 32 zeigen an, daß der Frequenzwandler keine richtige Parametereinstellung beinhaltet. Die Maschine kann beschädigt werden, wenn der Wandler bei falscher Einstellung arbeitet.

Die Maschine nicht früher benutzen, bevor ein Techniker das Problem nachprüft.

HINWEIS:

DER FEHLER 34 KANN DURCH STROMAB- EINSCHALTUNG GELÖSCHT WERDEN.

Wenn das Programm startet, ermittelt die Software sofort, daß sämtliche Programme blockiert sind. Der Fehler kann durch die Programmentriegelung gelöscht werden.

9.6. ÜBERSICHT

Nr	Fehlermeldung	Münzmaschine	OPL-Maschine	Vorkommen der Störung	WDH(C)
99	Die Tür kann vor dem Erfülle geöffnet werden	en der Sicherheitsbedi	ngungen nicht	Zyklusende	✓
1	Störung Ablaß – nicht im Abschlußschritt	auslassen+ fortsetzen	auslassen+ fortsetzen	Ablaß	✓
2	Störung Ablaß - Abschlußschritt	auslassen+ fortsetzen	auslassen+ fortsetzen	Ablaßvorgang-letzter Schritt	✓
3	Unwucht: vor dem Schleudern	auslassen+ fortsetzen	vollständiger Stop +Auflockerung	Start Schleudern	✓
4	Unwucht: normales Schleudern	auslassen+ fortsetzen	auslassen+ fortsetzen	nach 10 Schwingungen	✓
5	Unwucht: hohes Schleudern	vollständ.Stop + Sicherheitszeit	vollständ.Stop + Sicherheitszeit	> 500 oder 750 U/min	✓
6	Störung Türschalter	vollständ.Stop + Sicherheitszeit	vollständ.Stop + Sicherheitszeit	Gesamtzyklus	✓
7	Störung Schalter Türselenoid	vollständ.Stop + Sicherheitszeit	vollständ.Stop + Sicherheitszeit	Gesamtzyklus	×
8	Störung Türschloß beim Start	Nicht starten	Nicht starten	Beim Start	×
9	Störung Schalter Türschloß	Nicht starten	Nicht starten	Zyklusende	×
10	Bimetal	Fortsetzung	Fortsetzung	2 min 30 s nach Zyklusstart	×
11	Störung Befüllung	vollständ.Stop + Auflockerung	vollständ.Stop + Auflockerung	bei der Befüllung	✓
12	Überfüllung	Fortsetzung	vollständ.Stop + Auflockerung	bei der Befüllung	✓
13	Störung Aufwärmung	Fortsetzung (Start Zeitgeber Waschen)	vollständ.Stop + Auflockerung	beim Aufwärmen	✓
14	Störung Aufwärmungszeit	Fortsetzung (Start Zeitgeber Waschen)	vollständ.Stop + Auflockerung	beim Aufwärmen	✓
15	Zu heiß	vollständ.Stop + Auflockerung	vollständ.Stop + Auflockerung	beim Aufwärmen	✓
16	Münzenblockierung 1	Fortsetzung + nicht starten	1	vor dem Start	✓
17	Münzenblockierung 2	Fortsetzung + nicht starten	1	vor dem Start	(✓)
18	TH Überstromabsicherung	vollständ.Stop + Sicherheitszeit	vollständ.Stop + Sicherheitszeit	Motorschütz eingeschaltet	×
19	M1 Absicherung Waschmotor + niedriges Schleudern	vollständ.Stop + Sicherheitszeit	vollständ.Stop + Sicherheitszeit	Motorschütz eingeschaltet	×
20	M2 Motorabsicherung Auflockerung + hohes Schleudern	vollständ.Stop + Sicherheitszeit	vollständ.Stop + Sicherheitszeit	Motorschütz eingeschaltet	×
21	Störung Überfall	vollständ.Stop + Auflockerung	vollständ. Stop+ Auflockerung	Schritt Waschen	×
22	Störung Durchspülung	vollständ.Stop + Auflockerung	vollständ.Stop + Auflockerung	Schritt Durchspülung	×
23	Vadný teplotní senzor PCB	Fortsetzung	Fortsetzung	jederzeit	×
24	fehlerhafter Niveaufühler	Fortsetzung + nicht starten	Fortsetzung + nicht starten	vor dem Start	√
25	fehlerhafter Temperaturfühler	Fortsetzung + nicht starten	Fortsetzung + nicht starten	vor dem Start	✓
26	nicht bestimmter Fehlercode des Frequenzwandlers	vollständ. Stop + Auflockerung	vollständ. Stop + Auflockerung	Gesamtzyklus	×
27	Kommunikationsfehler des Frequenzwandlers	vollständ. Stop+ Sicherheitszeit	vollständ. Stop + Sicherheitszeitba	Gesamtzyklus	×
28	THT Ablaufen der Zeit	vollständ.Stop + Sicherheitszeit	vollständ. Stop + Sicherheitszeit	beim Schleudern	×
29	OV3 Ablaufen der Zeit	vollständ. Stop + Sicherheitszeit	vollständ. Stop + Sicherheitszeit	beim Schleudern	×
30	Alarm – Frequenzwandler	vollständ. Stop + Sicherheitszeit	vollständ. Stop + Sicherheitszeit	Gesamtzyklus	×
31	Initialisierungsstörung Wandler	nicht starten	nicht starten	bei der Initialisierung	×
32	Fehlernachprüfung Frequenzwandler	nicht starten	nicht starten	bei der Parame- tereingabe	×
33	Aktive Prevenz Überlastung	Fortsetzung	Fortsetzung	beim Schleudern	×
	J	ı <u> </u>	1 -	1	i .

Nr	Fehlermeldung	Münzmaschine	OPL-Maschine	Vorkommen der Störung	WDH(C)
34	sämtliche Programme blockiert	nicht starten	nicht starten	bei der Pro- grammblockierung	×
35	falsche Softwareversion	nicht starten	nicht starten	neue Software-version	✓
36	fehlerhaftes Motorschütz	fataler Fehler: voller Stop	fataler Fehler: voller Stop	beim Auflockern	×
37	Störung Türentriegelung (nur WDH(C))	Fortsetzung	Fortsetzung	Zyklusende	✓
38	fehlerhafter Geschwindigkeitsmesser (lediglich WDH(C)) (#)	Fortsetzung	Fortsetzung	Gesamtzyklus	✓
39	fehlerhafter SR-Antrieb (lediglich WDH(C)) (#)	Fortsetzung	Fortsetzung	jederzeit	✓
40 - 49	Speicherfehler	Voller Stop + Sicherheitszeit	voller Stop + Sicherheitszeit	jederzeit	√
50	Keine Netzverbindung	Hinweis	Hinweis	Unterbrechung der Netzverbindung	✓
52	Fehler PCB-EEPROM CRC	nicht starten	nicht starten	beim Start	✓
53	Fehler PCB-EEPROM Daten außer Bereich	nicht starten	nicht starten	beim Start	✓
54	Schloss geschaltet	nicht starten	nicht starten	beim Start	×
55	Schloss Start	nicht starten	nicht starten	beim Start	×
60	kein RESET des SR-Antriebes (lediglich WDH(C)) (#)	Fortsetzung	Fortsetzung	Gesamtzyklus	✓
61	überschrittene Geschwindigkeit (lediglich WDH(C)) (#)	Voller Stop + Sicherheitszeit	voller Stop + Sicherheitszeit	Gesamtzyklus	✓
62	ständiges Schleudern (lediglich WDH(C)) (#)	Voller Stop + Sicherheitszeit	voller Stop + Sicherheitszeit	Gesamtzyklus	✓
68	kein Signal beim Schleudern (#)	vollständiger Stopp + Sicherheitszeit	vollständiger Stopp + Sicherheitszeit	beim Schleudern	√
70 - 88	Softwarefehler	Voller Stop + Sicherheitszeit	voller Stop + Sicherheitszeit	jederzeit	√
90	Watch Dog	Reset	Reset	jederzeit	✓

WDH = Maschine ohne Türhandgriff (#) nur für Maschinen RS6-RS7-RS10, WDH, WDHC WDHC = Maschinen ohne Türgriff mit Münzengerät

9.7. ERLÄUTERUNG FEHLERMELDUNGEN

Zu jeder Fehlermeldung sind Diagnostiken beigefügt.

WICHTIG!

TECHNISCHE EINGRIFFE IN DIE WASCHMASCHINE KÖNNEN LEDIGLICH DURCH TECHNIKER MIT AUSREICHENDEN KENNTNISSEN DER "EASY CONTROL" -MASCHINEN VORGENOMMEN WERDEN.

☐ STÖRUNG 1: STÖRUNG ABLAß – NICHT IM ABSCHLUßSCHRITT

Fehler 1 kommt vor, wenn der elektronische Zeitgeber ermittelt, daß das Wasser nach 3 min im Schritt Ablaß oder Schleudern nicht abgelassen wurde. Die Fehlermeldung erscheint in der Anzeige am Zyklusende.

VORGANG:

Maschinenablaßrohrleitung prüfen	Ist die Rohrleitung verstopft, Abhilfe schaffen.
Ablaßventil prüfen	Ist das Ventil fehlerhaft, austauschen.
Anschluß prüfen: ermitteln, ob das Ablaßventil nicht unter Spannung steht. Normalerweise ist das Ventil offen.	Ist der Anschluß beschädigt, korrigieren.
4. Pumpe prüfen (nur WDH)	Ist die Pumpe beschädigt, reparieren oder austauschen.

☐ STÖRUNG 2: STÖRUNG ABLAß – IM ABSCHLUßSCHRITT

Fehler 2 kommt vor, wenn der elektronische Zeitgeber ermittelt, daß das Wasser nach 3 min im zuletzt programmierten Schritt Ablaß oder Schleudern nicht abgelassen wurde. Die Fehlermeldung erscheint in der Anzeige am Zyklusende.

VORGANG:

Maschinenablaßrohrleitung prüfen	Ist die Rohrleitung verstopft, Abhilfe schaffen.
Ablaßventil prüfen	Ist das Ventil fehlerhaft, austauschen.
Anschluß prüfen: ermitteln, ob das Ablaßventil nicht unter Spannung steht. Normalerweise ist das Ventil geöffnet.	Ist der Anschluß beschädigt, korrigieren.
5. Pumpe prüfen (nur WDH)	Ist die Pumpe beschädigt, reparieren oder austauschen.

☐ STÖRUNG 3: UNWUCHT, VOR DEM SCHLEUDERN

Der Fehler 3 kommt vor, wenn der Unwuchtgeber vor dem Schleuderbeginn aktiviert wird. Ergebnis: Maschine geht nicht ins Schleudern.

VORGANG:

Ermitteln, ob der Unwuchtschalter nicht be- schädigt ist	Ist der Unwuchtschalter beschädigt: austauschen.
2. Lage des Unwuchtschalters prüfen	Ist der Schalter falsch eingebaut: richtig einbauen.
Anschluß prüfen: Kontakt des Unwuchtschalters ist normalerweise abgeschaltet	Ist der Anschluß beschädigt, korrigieren.

☐ STÖRUNG 4: UNWUCHT, NORMALES SCHLEUDERN

Die Unwucht kommt beim normalen Schleudern dann vor, wenn die Waschmaschine falsch mit Wäsche beladen ist. Die Maschine probiert 10x, die Wäsche in der Trommel aufzulockern, bevor der Schritt Schleudern ausgelasen wird.

Diese Funktion schützt Ihre Maschine vor Überlastung und garantiert eine normale Lebensdauer der Waschmaschine.

Lage des Unwuchtschalters prüfen	Ist der Schalter falsch eingebaut, richtig
	einbauen.

2. Wenn der Fehler oft vorkommt	Die Trommel vollständig auffüllen. Volle Trommel verursacht weniger Unwucht, als wenn sie von 1/3 befüllt ist.
Anschluß prüfen, ob er richtig durchgeführt wurde. Kontakt des Unwuchtschalters ist normalerweise abgeschaltet	Ist der Anschluß falsch: korrigieren.

☐ STÖRUNG 5: UNWUCHT, HOHES SCHLEUDERN

Der Fehler 5 kommt vor, wenn der Unwuchtgeber beim hohen Schleudern aktiviert wird. Dieser Fehler deutet an, daß es sich wahrscheinlich um einen mechanischen Fehler handelt.

VORGANG:

Lage des Unwuchtschalters prüfen	Ist der Schalter falsch eingebaut, richt einbauen.
Federn und andere mechanische Bauteile, die die Trommel befestigen, prüfen	Wenn Sie ein beschädigtes Bauteil finden: austauschen.
Anschluß prüfen, ob die Verdrahtung nicht falsch ist	Ist der Anschluß falsch: korrigieren.

☐ STÖRUNG 6: STÖRUNG TÜRSCHALTER

Aus Sicherheitsgründen: beim Betrieb wird das Systém des Türschlosses über den gesamten Zeitraum eingelesen.

Ermittelt die Maschine, daß der "Türschalter" nicht mehr geschaltet ist, stoppt sie sofort ihre sämtliche Funktionen.

VORGANG:

1. Funktionsfähigkeit des "Türschalters" prüfen.	Ist der "Türschalter" fehlerhaft oder er arbeitet
Der "Türschalter" ist KEIN normalerweise	nicht 100%-ig: das Schloßsystem austauschen.
offener Kontakt	
2. Anschluß prüfen	Ist der Anschluß unterbrochen, korrigieren.

□ STÖRUNG 7: STÖRUNG SOLENOID TÜRSCHALTER

Aus Sicherheitsgründen: Das Systém des Türabschliessen wird über den gesamten Zeitraum eingelesen. Ermittelt die Maschine, daß der "Solenoid des Türschlosses" nicht geschlossen ist, stoppt sie sofort ihre sämtliche Funktionen.

VORGANG:

 Funktionsfähigkeit des "Türschaltersolenoids" prüfen. Der "Türschaltersolenoid" ist KEIN offener Kontakt 	Ist der Türschalter fehelrhaft oder arbeitet er nicht 100-%: das Schloßsystem austauschen.	
2. Spule des Türschlosses prüfen	Falls die Schloßspule nicht funktioniert: Spule austauschen.	
Mechanische Funktionsfähigkeit des Türschlosses prüfen	Ist das Schloß mechanisch nicht funktionsfähig: das Schloßsystem austauschen.	
4. Anschluß prüfen	Ist der Anschluß unterbrochen, korrigieren.	

☐ STÖRUNG 8: STÖRUNG TÜRSCHLOß BEIM START

Die Waschmaschine startet keinen neuen Waschprozeß, bevor die Tür nach Drücken von "START" nicht abgeschlosen wird. Die Maschine probiert es 5x, die Tür abzuschließen.

Keine Fehlermeldung in der Anzeige: nur die LED Störung + Kontrolleuchte Türöffnen blinken.

Falls Sie die Tür öffnen, wird die Kontrolleuchte Störung gelöscht.

- OPL-Version: LED-Leuchte Tür gelöscht
- Münzenversion: Türkontrolleuchte blinkt, wodurch sie signalisiert, daß Sie die Tür für den Beginn eines neuen Programmes nach Preisbezahlung schließen müssen.

Ermitteln, ob der Verbindungsstecker "A" angeschlossen ist	Ist der verbindungsstecker "A" nicht angeschlossen: anschließen.
Richtige Funktion des "Türschaltersolenoids" prüfen	Ist der Türschalter fehlerhaft oder er arbeitet nicht 100%-ig: das Schloßsystem austauschen.
3. Spule des Türschlosses prüfen	Ist die Schloßspule nicht funktionfähig: austauschen.

Mechanische Funktionsfähigkeit prüfen	Funktioniert das Schloß mechanisch nicht: das Schloßsystem austauschen.	
5. Anschluß prüfen	Ist der Anschluß unterbrochen, korrigieren.	
ermitteln, ob die Ausgangsrelais die Türschlossspule aktivieren	ist das Relais fehlerhaft, die elektronische Platine austauschen.	
7. ermitteln, ob das Ausgangsrelais die Türschlossspule aktiviert	Ist das Relais nicht fehlerhaft, aber bekommt kein Signal von der elektronischen Platine, die elektronische Platine austauschen.	

☐ STÖRUNG 9: STÖRUNG TÜRSCHLOßSOLENOID

Falls der "Türschloßsolenoid" bis 30s die Lage am Zyklusende nicht ändert: in der Anzeige erscheint die Meldung 9. Am Zyklusende schaltet die Türschloßspule ab und der "Türschloßsolenoid" muß seinen Kontakt öffnen. Ist der Kontakt fehlerhaft und bleibt geschlossen, gibt die Software eine Meldung aus, die den Anwender informiert, daß das Schloßsystem weiter nicht sicher ist.

VORGANG:

Richtige Funktion des "Türschloßsolenoids" prüfen	Ist der Türschalter fehlerhaft oder er arbeitet nicht 100%-ig: das Schloßsystem austauschen.
2. Türschloßspule prüfen	Ist die Schloßspule nicht funktionsfähig: austauschen.
Mechanische Funktionsfähigkeit des Türschlosses prüfen	Funktioniert das Schloß nicht mechanisch: das Schloßsystem austauschen.
4. Anschluß prüfen	Ist der Anschluß unterbrochen, korrigieren.
ermitteln, ob die Ausgangsrelais die Türschlossspule aktivieren	bleibt das Relais geschlossen, die elektronische Platine austauschen.
ermitteln, ob das Ausgangsrelais die Türschlossspule aktiviert	Ist das Relais nicht fehlerhaft, aber bekommt kein Signal von der elektronischen Platine, die elektronische Platine austauschen.

☐ STÖRUNG 10: BIMETAL ODER FEDERABSCHLIEßSYSTEM

Bimetall stellt eine weitere Absicherung vor, damit es nicht möglich ist, die Tür sofort nach der Stromabschaltung zu öffnen.

Zur Überprüfung der Bimetallfunktionsfähigkeit wird das Bimetall durch jeden Zyklus geprüft. Ist das Bimetall fehlerhaft: erscheint in der Anzeige am Programmende die Meldung 10.

VORGANG:

Bimetall prüfen	Ist das Bimetall fehlerthaft, austauschen.
Mechanische Funktionsfähigkeit des Türschlosses prüfen	Funktioniert das Schloß mechanisch nicht: das Schloßsystem austauschen.
3. Anschluß prüfen	Ist der Anschluß unterbrochen, korrigieren.

☐ STÖRUNG 11: STÖRUNG EINLAß

Der Fehler 11 kommt vor, wenn das Wasserniveau das Zielniveau bis X min nicht erreicht.

ACHTUNG:

DER GUMMISCHLAUCH MUß AM EINGANG IN DEM ELEKTRONISCHEN FÜHLER BEFESTIGT WERDEN.

VORGANG: (X = 10' FÜR R6, R7, R10, F6, F7, F10	X = 15' FÜR R16, R22, F16, F22, F23	X= 20' FÜR R35)
VURGANG. (A = 10 FUR RD. R/. R 10. FD. F/. F 10	A = 10 FUR R 10, R22, F 10, F22, F23	X= ZU FUR R331

Ermitteln, ob die Wasseraußenventils offen sind	Sind die Ventils zu: Eingangsventils öffnen.
Ermitteln, ob die Eingangsventil nicht verstopft sind	Sind die Eingangsventils verstopft, diese reinigen oder austauschen.
3. Spule der Eingangsventils prüfen	Ist die Ventilspule beschädigt, Spule oder das ganze Ventil austauschen.
4. Ablaßventil prüfen	Ist das Ablaßventil fehlerhaft, austauschen.
Prüfen, ob der Gummischlauch (für das Wasserniveaumessen) an dem elektronischem Niveaufühler und am Ablaßventil gut befestigt ist	Ist der Schlauch nicht gut befestigt, richtig montieren.
6. Ermitteln, ob der Schlauch luftdicht an	Ist das Luftröhrchen nicht luftdicht, austauschen.

dem elektronischen Geber montiert ist	
7. Ermitteln, ob der Schlauch kein Wasser beinhaltet (Sifon)	Beinhaltet der Luftschlauch wasser, dieses beseitigen und den Schlauch so gestalten, damit er nicht als Sifon arbeitet.
8. Anschluß prüfen	Ist der Anschluß unterbrochen, korrigieren.
Ausgangsrelais prüfen, welches die Eingangsventile und das Ablassventil aktiviert	bekommt das Relais ein Befehlssignal, aber ist nicht geschlossen, die elektronische Platine austauschen.
10. Ausgangsrelais prüfen, welches die Eingangsventile und das Ablassventil aktiviert	bekommt das Relais kein Steuersignal, die elektronische Platine austauschen.

☐ STÖRUNG 12: STÖRUNG ÜBERLAUF

Liegt das Wasserzielniveau 10 Einheiten über dem Zielniveau,erscheint in der Anzeige die Fehlermeldung 12. Die Fehlermeldung 12 wird nicht dargestellt, wenn der Anwender vom Programm mit hohem Niveau auf das Programm mit niedrigem Wasserniveau umschaltet.

VORGANG:

Ermitteln, ob die Wassereingangsventils nicht fehlerhaft sind	Sind die Wasserventils fehlerhaft, austauschen.
Ermitteln, ob der Wasserdruck nicht zu hoch liegt	Den Wasserdruck vermindern.
Ausgangsrelais prüfen, welches das Eingangsventil aktiviert	bleibt das Relais geschlossen und ist es fehlerhaft, die elektronische Platine austauschen.
Ausgangsrelais prüfen, welches das Eingangsventil aktiviert	Ist das Relais nicht fehlerhaft, aber bekommt kein Signal von der elektronischen Platine, die elektronische Platine austauschen.

☐ STÖRUNG 13: STÖRUNG AUFWÄRMUNG

Sind die Heizkörper nicht funktionsfähig: am Display erscheint die Fehlermeldung 13. Die Fehlermeldung erscheint, falls die Temperatur in 10 min nicht um 3°C ansteigt.

Für **HE = on:** Auf Heizungsauswahl warten = > es kann die Fehlermeldung 13 angezeigt werden Für **HE = oFF:** kein Warten auf Heizungsauswahl = > die Fehlermeldung 13 wird nicht angezeigt

VORGANG:

Ermitteln, ob das Aufwärmungsschütz aktiviert ist	Ist das Aufwärmungsschütz nicht aktiviert, Verdrahtung korrigieren oder Schütz austauschen.
Ermitteln, ob sich die Heizkörper erwärmen	Falls sich die Heizkörper nicht erwärmen: Verdrahtung korrigieren oder fehlerhafte Heizkörper austauschen.
Ermitteln, ob der Temperaturfühler funktioniert	Ist der Fühler fehlerhaft, austauschen.
Ausgangsrelais überprüfen, welches das Heizschütz aktiviert	ist das Relais fehlerhaft, die elektronische Platine austauschen.
5. Ausgangsrelais überprüfen, welches das Heizschütz aktiviert	Ist das Relais nicht fehlerhaft, aber bekommt kein Signal von der elektronischen Platine, die elektronische Platine austauschen.

□ STÖRUNG 14: STÖRUNG AUFWÄRMUNGSZEIT

Wird nach 75 min die Zieltemperatur nicht erreicht (bei Maschinen, eingestellt auf Abwarten der Aufwärmung): in der Anzeige erscheint die Meldung 14.

Ermitteln, ob sich die Heizkörper erwärmen	Erwärmen sich die Heizkörper nicht: Verdrahtung korrigieren oder Resistoren austauschen.
Die Wassertemperatur ermitteln	Ist die Temperatur zu niedrig, die Heißwassertemperatur erhöhen.
Ermitteln, ob der Temperaturgeber funktionsfähig ist	Ist der Temperaturgeber fehlerhaft, austauschen.

☐ STÖRUNG 15: ZU HEISSES WASSER

Liegt die Wassertemperatur um 15°C höher als Zieltemperatur: in der Anzeige erscheint die Meldung 15.

VORGANG:

Wassertemperatur ermiteln	Liegt die Temperatur des zugeführten Heißwassers zu hoch: die Wassertemperatur vermindern.
Ermitteln, ob der Temperaturfühler funktioniert	Ist der Fühler fehlerhaft, austauschen.
Prüfen, ob das Heizungsschütz geschaltet bleibt	Bleibt das Heizungsschütz geschaltet: Heizungsschütz austauschen.
Ausgangsrelais überprüfen, welches das Heizschütz aktiviert	ist das Relais fehlerhaft und bleibt es geschlossen, die elektronische Platine austauschen.
 Ausgangsrelais überprüfen, welches das Heizschütz aktiviert 	Ist das Relais nicht fehlerhaft, aber bekommt kein Signal von der elektronischen Platine, die elektronische Platine austauschen.

☐ STÖRUNG 16: MÜNZENVERRIEGELUNG 1

Ist der Eingang für die Münzenbuchse 1 über einen Zeitraum länger als 5s blockiert: erscheint die Meldung 16. **FALLS EP = "ON".**

Fehler 16 erscheint, wenn das externe Startsignal für mehr als 10s bei offener Tür am Programmende aktiviert wurde.

VORGANG:

Funktion der Münzenbuchse 1 prüfen	Ist der Mikroschalter oder der optische Fühler nicht 100%-ig funktionsfähig: Buchse austauschen.
2. Verdrahrung prüfen	Ist die Verdrahtung unterbrochen, korrigieren.

☐ STÖRUNG 17: MÜNZENVERRIEGELUNG 2

Wird der Eingang für die Münzenbuchse 2 über einen Zeitraum länger als 5s blockiert: erscheint die Meldung 17.

VORGANG:

Funktion der Münzenbuchse 2 prüfen	Ist der Mikroschalter oder optischer Fühler nicht 100%-ig funktionsfähig: Buchse austauschen.
Verdrahtung korrigieren	Ist die Verdrahtung unterbrochen, korrigieren.

□ STÖRUNG 18: TH -ÜBERSTROMSCHUTZ

Wird der Motorüberstromschutz aktiviert, schalten die Motoren ab. Kontakt schaltet automatisch wieder nach bestimmter Zeit. Es ist möglich, wenn der Fehler 18 vorkommt, daß nicht der Überstromschutz, aber die Wärmelerais der Motoren 1 und 2 gleichzeitig aktiviert werden. Vorkommen so eines Fehlers ist außerordentlich (der Wärmekontakt wird nur dann geprüft, wenn das Motorausgangsrelais eingeschaltet ist).

Prüfen, ob der Überstromschutz aktiviert ist	Ist der Überstromschutz offen, wird in 15 min der Schutz automatische deaktiviert. Ist der Motor fehlerhaft: Kann der Schutz bei erneutem Maschinenstart aktiviert werden. War das nur ein Temperaturproblem und der Motor ist nicht fehlerhaft: wird der Überstromschutz nicht erneut aktiviert.
Falls der Überstromschutz nach 15 min nicht deaktiviert wird	Der Motorüberstromschutz ist wahrscheinlich fehlerhaft.
3. Ist der Überstromschutz nicht aktiviert	Ermitteln, ob beide Wärmerelais der Motors aktiviert sind.
	Falls ja, liegt das Hauptproblem im Motor.
4. Verdrahtung prüfen	Ist die Verdrahtung unterbrochen, korrigieren.

☐ STÖRUNG 19: M1 WASCHMOTORSCHUTZ + NIEDRIGES SCHLEUDERN

Wird das Motorüberstromschutz aktiviert, schalten die Motoren ab. Kontakt schaltet automatisch wieder nach bestimmter Zeit (der Wärmekontakt wird nur dann geprüft, wenn das Motorausgangsrelais eingeschaltet ist).

VORGANG:

Prüfen, ob der Wärmeschutz der Motoren für den Waschvorgang und niedriges Schleudern aktiviert ist	Ist der Wärmeschutz aktiviert, wird der Schutz automatisch in 15 min deaktiviert. Ist der Motor fehlerhaft: Der Schutz kann bei erneutem Maschinenstart aktiviert werden. War das nur ein Temperaturproblem und der Motor ist nicht fehlerhaft: der Überlastungsschutz wird nicht mehr aktiviert.
Prüfen, ob die Temperatur in der Maschinenhaube während des Waschvorganges mit Aufwärmung oder Auskochen bei einer sehr lang programmierten Zeit nicht erheblich gestiegen ist	Wäscht die Maschine: Motor erwärmt sich. Erhöht sich die Umgebungstemperatur erheblich und der Motor kann seine thermische Energie nicht freigeben, kann es nach längerer Zeit zur Aktivierung des Wärmekontaktes kommen. Das Programm ändern oder die Umgebungstemperatur vermindern.
Der Motorwärmeschutz deaktiviert sich nach 15 min nicht	Motorwärmeschutz ist wahrscheinlich fehlerhaft.
4. Verdrahtung prüfen	Ist die Verdrahtung unterbrochen, korrigieren.

☐ STÖRUNG 20: M2 MOTORSCHUTZ FÜR AUFLOCKERUNG + HOHES SCHLEUDERN

Nach Aktivierung des Motorüberstromschutzes schalten die Motoren ab. Der Kontakt wird automatisch wieder nach bestimmter Zeit deaktiviert (Wärmekontakt wird nur dann geprüft, wenn das Ausgangsrelais des Motors eingeschaltet ist).

VORGANG:

Prüfen, ob der Thermoschutz des Motorschutz Auflockern und hohes Schleudern aktiviert ist	Ist der Thermoschutz geöffnet, wird der Schutz automatisch in 15 min deaktiviert. Ist der Motor fehlerhaft: Der Schutz kann wieder öffnen bei erneutem Maschinenstart. War das nur ein Temperaturproblem und der Motor ist nicht fehlerhaft: der Überlastungsschutz wird nicht mehr aktiviert.
Falls sich der Motorthermoscshutz in 15 min nicht deaktiviert	der Motorthermoschutz ist wahrscheinlich fehlerhaft.
3. Verdrahtung prüfen	Ist die Verdrahtung unterbrochen, korrigieren.

☐ STÖRUNG 21: STÖRUNG ÜBERLAUF

Steigt das wasserniveau bis zur Öffnung des Überlaufrohres, erscheint in der Anzeige die Meldung 21.

Ermitteln, ob der Überlaufschlauch nicht verstopft ist	Ist der Schlauch verstopft, Abhilfe schaffen.
2. Ermitteln, ob das Abfallrohr nicht verstopft ist	Ist das Abfallrohr verstopft, Abhilfe schaffen.
Wassereingangsventils prüfen	Sind die Zuleitungsventils beschädigt, diese austauschen.
Ausgangsrelais prüfen, welches das Eingangsventil aktiviert	bleibt das Relais geschlossen und ist es fehlerhaft, die elektronische Platine austauschen.
5. Ausgangsrelais prüfen, welches das Eingangsventil aktiviert	Ist das Relais nicht fehlerhaft, aber bekommt kein Signal von der elektronischen Platine, die elektronische Platine austauschen.

☐ STÖRUNG 22: STÖRUNG DURCHSPÜLUNG

Ist die Funktion Durchspülung aktiv und die Maschine verliert 7 cm Wasserniveau vor dem Ablaßbeginn. In der Anzeige erscheint die Meldung 22.

VORGANG:

Ermitteln, ob das Abfallventil nicht Wasser durchlässt	Ist das Ventil fehlerhaft, austauschen.
Prüfen, ob die Maschine kein Wasser verliert	Lässt die Maschine Wasser durch, fehlerhafte Bauteile austauschen.

☐ STÖRUNG 23: FEHLERHAFTER TEMPERATURFÜHLER PCB

Die elektronische Platine misst die Temperatur der elektronischen Platine. Dieser Wert wird als Referenz zum Einstellen der Wassertemperatur und des Wasserniveaus verwendet. Misst der Sensor an der Platte falsch, dann werden das Niveau und die Wassertemperatur einen Wert anzeigen, der gering von dem richtigen Wert abweicht. Der Fehler 23 wird in das Register lediglich beim Abschalten eingetragen.

VORGANG:

Visuell die PCB-Platte prüfen	Falls Sie eine Beschädigung sehen, die PCB-Platte austauschen.
2. Ist es ein dauerhafter Fehler	PCB-Platte austauschen.

☐ STÖRUNG 24: FEHLERHAFTER NIVEAUFÜHLER

Ist der Niveaufühler beschädigt, erscheint der Fehler 24. Dieser kommt nur dann vor, wenn die Maschine im Modus "Standby" (bereit) steht, und kein Programm aktiv ist. Der Fehler kann durch Stromab- und - einschaltung gelöscht werden.

VORGANG:

Visuell den Niveaufühler prüfen	Wenn Sie eine Beschädigung ermitteln, die PCB- Platte austauschen.
Wenn der Fehler dauerhaft ist	PCB-Platte austauschen (vergewissern Sie sich, daß es kein Problem mit Ablaß gibt).

☐ STÖRUNG 25: FEHLERHAFTER TEMPERATURFÜHLER

Ist der Temperaturfühler beschädigt, erscheint der Fehler 25. Er kommt dann vor, wenn die Maschine im Modus "Standby" (bereit) steht, und kein Programm aktiv ist. Der Fehler kann durch Ab- und Einschaltung der Einspeisung der Versorgung gelöscht werden. Ist der Fehler immer noch aktiv nach Wiedereinschaltung der Einspeisung: es wird erneut der Fehler 25 aktiviert.

VORGANG:

Ermitteln, ob der Temperaturfühler an die PCB-Platte angeschlossen ist	Steckdose des Verbindungssteckers muß mit dem Verbindungsstecker des "T-"-Steckers der PCB-Platte verbunden sein.
Temperaturfühler prüfen	lst der Fühler beschädigt, austauschen.
3. Fühlerwiderstand messen	Ist der Widerstand nicht i.O., den Temperaturfühler austauschen.
Überprüfen, ob der Erdungsdraht in der mittleren Lage des Verbinsungssteckers ist	Liegt der Erdungsdraht nicht in der Mittellage, diesen in die Mittellage des "T"-Verbindungssteckers legen.
5. PCB-Platte visuell prüfen	Falls Sie irgendeine Beschädigung ermitteln: Platte austauschen.
6. Falls der Fehler dauerhaft ist	PCB-Platte austauschen Vergewissern Sie sich, daß das Problem mit der PCB-Platte, und nicht mit dem fehlerhaften Temperaturfühler zusammenhängt.

☐ STÖRUNG 26: NICHT BESTIMMTER FEHLER DES WANDLERCODES

Dieser Fehler sollte niemals vorkommen. Falls ja, den Hersteller informieren.

□ STÖRUNG 27: KOMMUNIKATIONSSTÖRUNG WANDLER

Zu diesem Fehler kommt es, wenn die Kommunikation zwischen dem elektronischen Programmator und dem Wandler unterbrochen wird. Der elektronische Programmator sendet an den Wandler Anforderungen,

und der Wandler sendet Antworten an den Programmator. Falls der elektronische Programmator eine Antwort bis 5s nicht erhält, erscheint in der Anzeige der Fehler 27.

VORGANG:

	<u>, </u>
Ermitteln, ob die Tür geschlossen und abgeschlossen ist	Ist die Tür nicht geschlossen, kann der Wandler nicht aktiviert werden; Tür schließen. Ist das Türschloß
abgesomossem ist	fehlerhaft, das Schloßsystem korrigieren.
2. Ermitteln, ob der Wandler aktiviert ist	Spannung am Wandlerausgang messen.
Ermitteln, ob die Sicherungen funktionsfähig sind	Sind die Sicherungen unterbrochen, austauschen.
Ermitteln, ob das Sicherheitsschütz aktiviert ist	Ist das Schütz beschädigt, austauschen.
Ermitteln, ob Verbindungsstecker an beide Seiten des Kommunikationskabels angeschlossen sind	Verbindungsstecker an die elektronische Programmatorplatte am Wandler anschließen.
Funktionsfähigkeit des Anschlusses ermitteln	Ist die Verdrahtung unterbrochen, korrigieren.
7. Ermitteln, ob das Ausgangsrelais, welches das Wandlersicherheitsschütz aktiviert, funktionsfähig ist	Ist das Relais fehlerhaft, die elektronische Platine austauschen.
Ermitteln, ob das Ausgangsrelais, welches das Wandlersicherheitsschütz aktiviert, funktionsfähig ist	Ist das Relais nicht fehlerhaft, aber bekommt kein Signal von der elektronischen Platine, die elektronische Platine austauschen.

☐ STÖRUNG 28: THT VERFLIEßEN DER ZEIT

Der Fehler 28 kommt vor, wenn die Software den THT-Fehler des Frequenzwandlers nicht beherrschen kann. Dieser Fehler ist eine spezifische Störung des Frequenzwandlers, durch Überstrom verursacht.

VORGANG:

Ermitteln, ob der richtige Maschinentyp in der Menüuntergruppe "S" ausgewählt wurde	Wurde ein falscher Maschinentyp ausgewählt, den richtigen Typ eingeben.
2. Ermitteln, ob es ein Dauerfehler ist	Ist der Fehler ein Dauerfehler, Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.

☐ STÖRUNG 29: OV 3 VERFLIEßEN DER ZEIT

Der Fehler 29 kommt vor, wenn die Software den OV 3-Fehler des Frequenzwandlers nicht beherrschen kann.

Dieser Fehler ist eine spezifische Störung des Frequenzwandlers, durch eine Überspannung während der Verzögerung verursacht.

VORGANG:

Ermitteln, ob der richtige Maschinentyp in der Menüuntergruppe "S" ausgewählt wurde	Wurde ein falscher Maschinentyp ausgewählt, den richtigen Typ eingeben.
 Prüfen, ob die Wäsche während des Schleudervorganges nicht ungleichmäßig ausgewuchtet wurde. Eine ungleichmäßige Wuchtung kann durch Einlegen der halben Wäschefüllung in die Maschine verursacht werden. 	Immer eine volle Wäschefüllung in die Waschmaschinentrommel einlegen. In die Maschine niemals andere Materialien als Textilien (Gewebe) einlegen.
3. Ermitteln, ob es ein Dauerfehler ist	Ist es ein Dauerfehler, Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.

☐ STÖRUNG 30: ALARM FREQUENWANDLER

Der Fehler 30 kommt vor, wenn der Frequenzwandler Alarmgestartet hat. Außer THT- und OV 3- Fehler, wann die Programmatorsoftware den Frequenzwandler automatische nur 1x voreinstellt. Der aktive Prozeß wird sofort unterbrochen. In der unteren Anzeige erscheint die entsprechende Fehlermeldung des Wandlers.

Ermitteln, ob der richtige Maschinentyp in	Wurde ein falscher Maschinentyp ausgewählt, den
der Menüuntergruppe "S" ausgewählt wurde	richtigen Typ eingeben.
2. Ermitteln, ob die invertorfehlerliste diesen	Ist es ein Dauerfehler, Kontakt mit dem Hersteller

Zustand beinhaltet(siehe Handbuch	aufnehmen.
Frequenzwandler)	

☐ STÖRUNG 31: INITIALISIERUNGSSTÖRUNG FREQUENZWANDLER

Wird ein Parametersatz des Frequenzwandlers in den EPROM-Speicher des Wandlers eingetragen, und kommt während dieser Tätigkeit ein Fehler vor, wird in der Anzeige der Fehler 31 dargestellt.

ES WIRD NICHT EMPFOHLEN, DIE MASCHINE ZU VERWENDEN, WENN DER FREQUENZWANDLER MIT FALSCHER PARAMETEREINSTELLUNG ARBEITET.

Parameter:

P 35 = 1 (Außenkommunikation),

P 77 = 1 (Verhinderung der Parametereintragung)

P 53 = 10 (Kommunikationsinterval)

Falls diese 3 Parameter einen anderen Wert aufweisen, ist es nicht möglich, diese Parameter mittels Programmator "Easy Control" einzugeben, und es ist eine Parameterkopiereinheit erforderlich.

VORGANG:

Ermitteln, ob die Tür geschlossen und abgeschlossen ist	Ist die Tür nicht geschlossen, diese schließen. Ist die Tür nicht abgeschlossen, das Schloßsystem korrigieren.
Ermitteln, ob der Frequenzwandler aktiviert ist	Ist der Wandler nicht aktiviert, elektrische Einspeisung des Wandlers prüfen (siehe Fehler 27).
Noch einmal die Parameter in den Wandler eintragen	Ist es ein Dauerfehler, Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.

☐ STÖRUNG 32: FEHLER WANDLERÜBERPRÜFUNG

Die Software des elektronischen Programmators ermittelt, ob die Parametereinstellung richtig eingegeben wurde. Falls nicht: in der Anzeige erscheint der Fehler 32. Die Fehlermeldung 32 kann durch die "SET"-Taste nicht resertiert werden.

Die Fehlermeldung kann durch Ab- und Einschaltung der Einspeisung gelöscht werden.

Die Fehlermeldung kann durch Eingabe des richtigen Parametersatzes gelöscht werden.

VORGANG:

Ermitteln, ob der richtige Maschinentyp in der Menüuntegruppe "S" ausgewählt wurde	Wurde ein falascher Maschinentyp ausgewählt, den richtigen Typ eingeben.
Ermitteln, ob die Tür geschlossen und abgeschlossen ist	Ist die Tür nicht geschlossn, schließen. Ist die Tür nicht abgeschlossen, das Schloßsystem korrigieren.
3. Ermitteln, ob der Wandler aktiviert ist	Ist der Wandler nicht aktiviert, elektrische Einspeisung des Wandlers prüfen (siehe Fehler 27).
Nochmals die Parameter in den Wandler eintragen	Ist es ein Dauerfehler, Kontakt mi dem Hersteller aufnehmen.

☐ STÖRUNG 33: VORBEUGUNG DER ÜBERLASTUNG

Diese Fehlernummer signalisiert, daß die Vorbeugung der Frequenzwandlerüberlastung im Augenblick der Überlastung und auch danach funktionsfähig ist.

Die Fehlernummer erscheint in der Anzeige nicht am Zyklusende. Sie ist lediglich in das Fehlerregister eingetragen. Funktion der Überlastungsvorbeugung wird zwecks Motorschutz vor Überstrombelastung aktiviert. Diese Fehler bedeutet eigentlich, daß zuviel Wäsche eingefüllt wurde. Es ist ebenfalls möglich, daß die Wäsche in der Trommel Unwucht verursacht, was eine übermäßige Motorbelastung verursacht.

1. Ermitteln, ob die Trommel nicht zu voll ist	In die Trommel richtige Wäschemenge einlegen.
2. Ermitteln, ob der richtige Maschinentyp in das Menü-"S"-System eingegeben wurde	Installierte Parameter hängen zusammen mit der Größe des Maschinentyps. Wurde ein falscher Maschinentyp ausgewählt, wird die Überlastungsvorbeugung für den falschen Motortyp arbeiten. Den richtigen Maschinentyp auswählen.
Ermitteln, ob mechanische Bauteile nicht beschädigt sind	Beschädigte mechanische Bauteile können eine trommelunwucht verursachen. Fehlerhafte Bauteile austauschen.

☐ STÖRUNG 34: SÄMTLICHE PROGRAMME BLOCKIERT

Beim Ver- und Entriegeln der Programme kann es vorkommen, daß Sie zufallsweise sämtliche Programme verriegeln. Falls alle Programme blockiert sind, kann das gewünschte Programm nicht gestartet werden, und in der Anzeige erscheint der Fehler 34. Das Problem kann durch Entriegeln 1 Programmes gelöst werden. Unterbrechung der Einspeisung durch Ab- und Einschalten kann den Softwarefehler nicht löschen.

VORGANG:

1. Ermitteln, ob sämtliche Programm in der	Programm = ON in der Menüuntergruppe "a"
Menüuntergruppe "n" verriegelt sind	auswählen.

□ STÖRUNG 35: FALSCHE SOFTWAREVERSION

Wird eine völlig neue Software eingebaut, die mit den vorherigen niedrigeren Softwareversionen nicht kompatibel ist,dann ermittelt diese Software, daß die ursprüngliche und neue Software nicht kompatibel sind.

Es muß einer der standarten Waschprogrammsätze (EU1, EU2 oder US1) eingegeben werden, damit abgesichert wird, daß der elektronische Programmator richtig angepasst wird.

ACHTUNG!

BEIM EINLEGEN VON STANDARTEN WASCHPROGRAMMEN WERDEN SÄMTLICHE KUNDENEINSTELLUNGEN GELÖSCHT.

Eingabe von Standard-Waschprogrammen:

Änderung der Wahl EU1 auf EU2 oder der EU2 auf US1 oder US1 auf EU1. Durch diese Auswahländerung wird eine neue Waschprogramm-Datei eingegeben. Falls die Einstellung nicht geändert oder erneut die alte Einstellung gewählt wird, dann werden die ungültigen Waschprogramme nicht eingegeben (sobald die Daten gespeichert werden, erscheinen in der Anzeige Striche)

Die Fehlermeldung 35 kann nur durch Unterbrechung der Einspeisung durch Ab- und Einschaltung gelöscht werden. Aber zur Absicherung der richtigen Softwarefunktion müssen die Standartwaschprogramme in die Menüuntergruppe "S" eingegeben werden.

□ STÖRUNG 36: FEHLERHAFTES MOTORSCHÜTZ

Der Fehler 36 kommt nur dann vor, wenn der thermische Überstromschutz oder beide Motorthermoschutze im Verlauf der Funktion Auflockern aktiviert werden.

Zum Entstehen dieser Störungen müssen die Eingänge thermischer Kontakte beim Beginn der Funktion Auflockern hoch, und am Ende der Funktion Auflockern niedrig sein.

Der Fehler zeigt an, daß der Schleudermotor immer unter Spannung steht, da sein Schleuderschütz geschlossen blieb, während sein Relais abgeschaltet ist. Dieses ist ein gewichtiger Fehler und die Maschinentür wird nicht aufgeschlossen. Lediglich durch Unterbrechung der Einspeisung durch Ab- und Einschaltung ist es möglich, die Tür zu öffnen.

HINWEIS:

DAS BIMETALL WIRD DIE TÜR ABGESCHLOSSEN HALTEN. DESHALB MÜSSEN SIE ABWARTEN, BIS DAS BIMETALL ABGEKÜHLT IST, WODURCH DAS ÖFFNEN DER TÜR ERMÖGLICHT WIRD.

VORGANG:

Ermitteln, ob sich die Trommel immer nocht dreht	Vor jedem Eingriff Strom abschalten.
Ermitteln, ob das Schleuerschütz fehlerhaft ist	Ist das Schütz fehlerhaft, austauschen.
Ermitteln, ob das Ausgangsrelais des Schleudermotors geschlossen bleibt, oder ob es fehlerhaft ist	Ist das Relais fehlerhaft, die elektronische Platine austauschen.
Ermitteln, ob das Ausgangsrelais des Schleudermotors geschlossen bleibt	Ist das Relais nicht fehlerhaft, aber bekommt kein Signal von der elektronischen Platine, die elektronische Platine austauschen.
5. Ermitteln, ob es zu keinem Kurzschluß an der Verdrahtung kam, wodurch das Schleuderschütz eingeschaltet blieb	Verdrahtung korrigieren, falls es an dieser zu einem Kurzschluß gekommen ist.

☐ STÖRUNG 37: STÖRUNG TÜR AUFSCHLIEßEN (NUR BEI WDH)

Kommt es zum Aufschließen der Tür druch Drücken der Türaufschließtaste "Door Unlock" an der Tastatur nicht, erscheint nach 50 Versuchen der Fehler 37.

VORGANG:

Ermitteln, ob der Verbindungsstecker "K" der Tastatur an den Programmator angeschlossen ist	Ist der Verbindungsstecker "K" falsch an den Programmator angeschlossen, richtig anschließen.
Ermitteln, ob die Kontrolleuchte der Türaufschließung "Door Unlock" aufleuchtet	Leuchtet die Kontrolleuchte: Schalter der Türabschließung ist geschlossen. Spule der Türaufschließung ist außer Funktion, oder ist der Schloßmechanismus fehlerhaft.
Ermitteln, ob die Kontrolleuchte der Türaufschließung "Door Unlock" nicht aufleuchtet	Leuchtet die Kontrolleuchte nicht: (zuerst ermitteln, ob der Verbindungsstecker "S" der Tastatur an den Programmator angeschlossen ist), Schalter der Türabsicherung ist offen, aber der Türschloßmeschanismusmus ist blockiert; den Schloßmechanismus prüfen.
Ist die Spule des Türschlosses funktionsfähig gleich wie der Schloßmechanismus: An der elektronischen Platine das Ausgangsrelais prüfen.	Ist das Relais der Türentriegelung fehlerhaft, die elektronische Platine austauschen.
5. Ermitteln, ob das Ausgangsrelais für das Aufschließen der Tür geschlossen bleibt	Ist das Relais nicht fehlerhaft, aber bekommt kein Signal von der elektronischen Platine, die elektronische Platine austauschen.
Ermiteln, ob es zu keinem Kurzschluß an der Verdrahtung kam, was verursacht, daß die Spule der Türentriegelung aktiviert bleibt	Verdrahtung korrigieren, falls es hier zu einem Kurzschluß kam.

☐ STÖRUNG 38: KEIN DREHZAHLSIGNAL (NUR BEI WDH)

Fehler 38 kommt vor, wenn der Drehzahlmesser kein Signal durch Rückkopplung in den SR-Antrieb sendet.

VORGANG:

Das Kommunikationskabel prüfen	Ist das Kabel beschädigt, ausbessern.				
2. SR-Antrieb prüfen	Ist der SR-Antrieb fehlerhaft, austauschen.				
3. Motor prüfen	Ist der Motor fehlerhaft, austauschen.				
Zuleitungskabel zum SR-Antrieb und SR- Motor prüfen	Ist das Kabel fehlerhaft, ausbessern.				
Ausgangsrelais, welches den SR- Motorantrieb aktiviert, prüfen	Ist das Relais fehlerhaft, die elektronische Platine austauschen.				
Ausgangsrelais, welches den SR- Motorantrieb aktiviert, prüfen	Ist das Relais nicht fehlerhaft, aber bekommt kein Signal von der elektronischen Platine, die elektronische Platine austauschen.				

☐ STÖRUNG 39: FEHLERHAFTER "SR"-ANTRIEB (NUR BEI WDH)

Der Fehler 39 kommt vor, wenn der Drehzahlmesser ein Signal durch Rückkopplung in den SR-Antrieb dann sendet, wann er nicht soll.

Der Fehler 39 kommt ebenfalls vor, wenn die Zielgeschwindigkeit um mehr als 50 U/min überschritten ist.

Kommunikationskabel prüfen	Ist das Kabel beschädigt, nachbessern.			
2. SR-Antrieb prüfen	Ist der SR-Antrieb fehlerhaft, austauschen.			
3. Motor prüfen	Ist der Motor fehlerhaft, austauschen.			
4. Riemen prüfen	Ist der Riemen fehlerhaft, austauschen.			
	Falls der Riemen gleitet, Motor- und			
	Riemenbefestigung, und mechanisches			
	Riemenspannen prüfen.			

☐ STÖRUNG 40-49: SPEICHERFEHLER

Kommen Speicherfehler vor, liegt das Problem im EEPROM-Speicher.

VORGANG:

Fehler 44 Nach einer gerade installierten neuen Software kann der Fehler 44 ignoriert werden	Diesen Fehler können Sie im Fehlerregister nach der Implementierung des EPROMs in der neuen Software finden. Wird die neu installierte Software eine andere Speichergröße aufweisen, entsteht dieser Fehler.
Falls ein Speicherfehler vorkommt	Ermitteln, ob das ein Dauerfehler ist.
Ist es ein Dauerfehler, erneut Waschprogramme (EU1, EU2, US1) eingeben	Ist es immer noch ein Dauerfehler, die elektronische Platine austauschen.

☐ STÖRUNG 50: KEINE NETZVERBINDUNG

Der Fehler 50 wird angezeigt, falls keine Netzverbindung zur Verfügung steht.

Für mehr Informationen siehe "Handbuch PC-Networking".

Die Waschmaschine nicht abschalten während der Dateneingabe in den EPROM-Speicher des Waschmaschinenrechners. Falls der Fehler 50 angezeigt wird, muß erneut das Programm geladen werden.

VORGANG:

Netzkabel prüfen	Ist das Netzkabel beschädigt, austauschen.		
2. RS232-RS485-Wandler prüfen	Ist der Wandler beschädigt, ersetzen.		

□ STÖRUNG 51: STÖRUNG AUFWÄRMUNG 2 NUR PROGRAMMSATZ DA1

Funktioniert das Aufwärmungssystem nur teilweise, und die Aufwärmung auf die richtige Temperatur ist unzureichend, wird die Fehlermeldung 51 angezeigt.

Die Meldung wird angezeigt, falls die Temperatur nicht während 10 min um 7°C ansteigt.

VORGANG:

1. Prüfen, ob die Heizkörper heizen	Heizen die Heizkörper nicht, Schaltung korrigieren oder die Heizkörper austauschen.
2. Wassertemperatur prüfen	Ist die Heißwassertemperatur zu niedrig, dann die Heißwassertemperatur erhöhen.
3. Prüfen, ob der Temperaturfühler funktionsfähig ist	Ist er fehlerhaft, dann austauschen.

☐ STÖRUNG 52: PCB-EEPROM CRC

Beim Einschalten prüft der Programmator, ob die Werkseinstellungen im EEPROM- Speicher richtig sind. (Daten im EEPROM- Speicher sind beschädigt).

Der Programmator muss zurück an den Hersteller gesendet werden.

□ STÖRUNG 53: PCB-EEPROM DATEN AUSSER BEREICH

Beim Einschalten prüft der Programmator, ob die Werkseinstellungen im EEPROM- Speicher richtig sind. (Daten im EEPROM- Speicher liegen außer Bereich).

Der Programmator muss zurück an den Hersteller gesendet werden.

☐ STÖRUNG 54: SCHLOß GESCHALTET

Die Störung 54 wird angezeigt, falls das Türschloß im Stillstand abgeschlossen ist, aber die Tür steht offen. Vor weiterer Verwendung der Waschmaschine muss dar Türschloß durch den Servicetechniker aufgeschlossen werden.

Die Türschloßfunktion prüfen.	Ist das Türschloß fehlerhaft, muß es ausge-		
	tauscht werden.		

☐ STÖRUNG 55: TÜRSCHLOSS START

Die Störung 55 wird angezeigt, falls beim Start das Schloß abgeschlossen ist, aber die Tür steht offen. Vor weiterer Verwendung der Waschmaschine muss dar Türschloß durch den Servicetechniker aufgeschlossen werden.

VORGANG:

Die Türschloßfunktion prüfen.	Ist das Türschloß fehlerhaft, muß es ausge-
	tauscht werden.

☐ STÖRUNG 68: AKO- ANTRIEB

Der Fehler 68 wird angezeigt, falls während der Sequenz Waschen kein Rücksignal der Geschwindigkeit aus der Motorsteuereinheit vorhanden ist. Wahrscheinlich heisst es, dass sich die Trommel nicht dreht.

VORGANG:

Kommunikationskabel prüfen.	Ist das Kommunikationskabel fehlerhaft, dann austauschen.
2. Motorsteuereinheit prüfen.	Ist die Motorsteuereinheit fehlerhaft, dann austauschen.
3. Motor prüfen.	Ist der Motor fehlerhaft, dann austauschen.
Versorgungskabel in die Motorsteuereinheit sowie in den Motor prüfen.	Ist das Versorgungskabel fehlerhaft, dann austauschen.
Ausgangsrelais prüfen, welches die Motor- steuereinheit versorgt, prüfen.	Ist das Relais fehlerhaft, dann den Programmator austauschen.
Schütz der Zuleitungsspannung der Motor- steuereinheit prüfen (Schütz nicht an allen Maschinentypen zur Verfügung).	Ist das Schütz fehlerhaft, dann austauschen.

☐ STÖRUNG 70-88: SOFTWAREFEHLER

Softwarefehler dürfen niemals erscheinen. Falls diese Fehlermeldungen erscheinen, sofort Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.

☐ STÖRUNG 90: ÜBERWACHUNGSGLIED "WATCH DOG"

Wurde das Überwachungsglied aktiviert, wird in das Fehlerregister der Fehler 90 eingetragen. Kommt dieser Fehler öfter vor, einen Techniker herbeirufen.

☐ STÖRUNG 99: SICHERHEITSFEHLER

Erscheint der Fehler 99, dann handelt es sich um die Hauptfehlermeldung, die ein mögliches Öffnen der Tür verhindert.

In der unteren Anzeige erscheint anstatt Err der Temperaturwert.

Beispiele:

- * Am Waschzyklusende:
- befindet sich in der Trommel immer noch Wasser, darf die Tür nicht geöffnet werden
- ist die Temperatur in der Trommel zu hoch (Wasser?), darf die Tür nicht geöffnet werden
 Nach Beseitigung dieses Fehlers verschwindet auch der Fehler 99 und die Tür kann geöffnet werden.
- * Falls das Problem im Türschloßsystem während des Zyklus Waschen- Schleudern erscheint:
- Zyklus Waschen-Schleudern wird sofort unterbrochen und die Maschinentür bleibt geschlossen.
- Der Fehler 99 kann lediglich durch einen manuellen Eingriff (Umschalter im Programm-Modus und Drücken der SET- Taste beseitigt werden). Als Ergebnis wird eine neue Fehlernummer angezeigt, welche identisch mit dem Türschlossproblem ist. Die Tür kann nur durch einen manuellen Eingriff geöffnet werden.

∕!\ ACHTUNG!!!

VOR JEDEM EINGRIFF ABWARTEN, BIS DIE TEMPERATUR EINEN SICHEREN WERT ERREICHT HAT!

VORGANG:

Ursachen prüfen, die bei Fehlermeldungen 2, 6, 7 und 25 angeführt sind.

☐ FEHLER 100-140: MITSUBISHI ERRORS

100 ErrOC1	106 ErrTHT	112 ErrOHT	118 E.6	124 OP2	130 MB3	136 OSD
101 ErrOC2	107 ErrTHM	113 ErrOPT	119 E.7	125 OP3	131 MB4	137 ECT
102 ErrOC3	108 ErrFAN	114 ErrPE	120 IPF	126 CTE	132 MB5	138 E.1
103 ErrOV1	109 ErrOLT	115 ErrPUE	121 UVT	127 P24	133 MB6	139 E.2
104 ErrOV2	110 ErrBE	116 ErrRET	122 LF	128 MB1	134 MB7	140 E.3
105 FrrO\/3	111 FrrGF	117 FrrCPH	123 OP1	120 MR2	135 FIN	

VORGANG BEI STÖRUNGEN 100-101-102: OC - FEHLER

Prüfen, ob am Wandlerausgang kein Kurzschluß vorliegt (lose Leiter des Motorkabels,).	Kurzschluß beseitigen.
 Prüfen, ob an der Motorklemmleiste kein Kurz- schluß vorliegt (lose Leiter des Motorkabels, Schrauben oder andere Metallteile, die in die Klemmleiste eindringen können). 	Kurzschluß beseitigen. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben genü-gend festgezogen sind.

VORGANG BEI STÖRUNGEN 103-104-105: OV - FEHLER

Bekommt der Wandler aus dem Motor (tätig als Generator) zu viel Strom, erhöht sich die Spannung an den Kondensatoren und der Wandler schaltet in den Zustand OV-Warnungssignalisierung - um.

Prüfen, ob im Konfigurationsmenü der richtige Waschmaschinentyp ausgewählt wurde.	Wurde ein falscher Waschmaschinentyp ausgewählt, den richtigen Typ eingeben.
 Prüfen, ob die Wäsche während des Schleudervorganges nicht ungleimäßig ausgewuchtet wurde. Eine ungleichmäßige Auswuchtung kann durch Einlegen nur einer Hälfte der Wäschefüllung in die Maschine verursacht werden. 	In die Waschmaschinentrommel immer die volle Wäschefüllung einlegen. In die Maschine nicht andere Materialien als Textil (Gewebe) einlegen.
3. Prüfen, ob die Störung andauert.	Dauert die Störung an, den Kontakt zum Hersteller aufnehmen.

VORGANG BEI DER STÖRUNG 106: THT-FEHLER

Ist die Ausgangsspannung über einen bestimmten Zeitraum ungewöhnlich hoch, schaltet der Wandler in den Zustand THT- Warnungssignalisierung – um.

Prüfen, ob die Zuleitungsspannung während des Wäscheschleuderns ausreichend und stabil ist.	Richtige Zuleitungsspannung einstellen.
Manuell prüfen, ob sich die Trommel regelmä- ßig dreht (ohne erhöhtes Reiben).	Im Bedarfsfall nachbessern / reinigen.
Prüfen, ob im Konfigurationsmenü der richtige Waschmaschinentyp ausgewählt wurde.	Wurde ein falscher Waschmaschinentyp ausgewählt, den richtigen Typ eingeben.
Prüfen, ob der Programmator die richtigen Wandlerparameter geladen hat.	Richtige Wandlerparameter laden.

VORGANG BEI DER STÖRUNG 107: THM-FEHLER

Liegt der Motorstrom langzeitig höher als bewilligt, aktiviert der Wandler den elektronischen Motorüberstromschutz und schaltet in den Zustand THM – Warnungsignalisierung – um.

 Manuell pr üfen, ob sich die Trommel regelmäßig dreht (ohne erh öhtes Reiben). 	Im Bedarfsfall nachbessern / reinigen.
Prüfen, ob im Konfigurationsmenü der richtige Waschmaschinentyp ausgewählt wurde.	Wurde ein falscher Waschmaschinentyp ausgewählt, den richtigen Typ eingeben.
Prüfen, ob der Programmator die richtigen Wandlerparameter geladen hat.	Richtige Wandlerparameter laden.
4. Prüfen, ob die Störung andauert.	Dauert die Störung an, den Kontakt zum Hersteller aufnehmen.

VORGANG BEI DER STÖRUNG 113: OPT-FEHLER

Erhält der Wandler vom Programmator über einen bestimmten Zeitraum (10-30s) keine Anweisung (= keine Serienkommunikation), schaltet der Wandler in den Zustand OPT – Warnungsignalisierung - um.

Am Waschzyklusende prüfen, ob das Schütz	Dauert die Störung an, dann das Schütz austau-
der Wandlerzuleitungsspannung sämtliche	schen.
Phasen abschaltet.	

Diese OPT – Störung kann manchmal durch eine sehr kurze Unterbrechung der Zuleitungshauptversorgung verursacht sein.

(Infolge der Versorgungsunterbrechung wird der Wandler nicht in der Lage sein, Reset richtig selbst durchzuführen.

⇒ In diesem Fall darf der Wandler nicht ausgetauscht werden. Wandler-Reset muß durch eine längere Versorgungsunterbrechung erfolgen.

VORGANG BEI DER STÖRUNG 135: FIN-FEHLER

Überschreitet die Wandlertemperatur ihre bewilligte Betriebstemperatur, schaltet der Wandler in den Zustand FIN – Warnungsignalisierung – um.

Prüfen, ob sich der Wandlerlüfter (falls verwendet) regelmäßig dreht.	Wandlerlüfter austauschen.
Prüfen, ob sich der Lüfter in der Waschmaschi-ne (falls verwendet), der Frischluft in die Wan-dlerumgebung liefert, regelmäßig dreht.	Waschmaschinenlüfter austauschen.
Prüfen, ob der Lüfter nicht durch Staub/ Verun-reinigungen verstopft ist, damit die Frischluft frei umlaufen kann.	Im Bedarfsfall reinigen.
Prüfen, ob die Waschmaschinenumgebungstemperatur in den vorgegebenen Grenzen liegt (siehe Handbuch für Installation und Wartung).	Sicherstellen, damit die Umgebunstemperatur in vorgegebenen Grenzen liegt.

☐ STÖRUNG 60-62, 145-157, 160-180: FEHLER MOTORANTRIEB WDH UND WDHC

60, 150, 151, 155	siehe Störung 38	(Reset Antrieb)
61, 148	siehe Störung 39	(ständiges Schleudern)
62, 147, 156, 157	siehe Störung 39	(überschrittene Geschwindigkeit)
145, 146	siehe Störung 39	(Endzyklus)
160,161, , 180	keine Diagnose	(es erscheint die Sequenz)

9.8. DIAGNOSTISCHES HILFSPROGRAM

ACHTUNG!

ZUERST DIE FEHLERLISTE LÖSCHEN. SIEHE "E"-MENÜ IM KONFIGURATIONSMENÜ.

- 1. H-Position im Konfigurationsmenü auswählen.
- 2. H-Position von "oFF" auf "on" umschalten.
- 3. H-Menü verlassen.
- 4. Das diagnostische Hilfsprogramm starten:
 - OPL-Maschinen: die "START"-Taste drücken
 - Münzmaschinen: die richtige Münzenanzahl einlegen und "START"-Taste drücken
- 5. Immer, wenn das Programm gestartet ist, kann es durch Drücken der "START"-Taste beschleunigt werden.

Mittlere Anzeige: Schrittnummer diagnostisches Program (siehe 1.Spalte Tabelle 9.8) Untere Anzeige: Info-Nachricht diagnostisches Programm (siehe 2.Spalte Tabelle 9.8)

SEQUENZTEST:

- Test Anzeige und Test Türschloß
- Test Fühler
- Test Motor
- Test Einlaß, Aufwärmung und Ablaß
- Diagnostik-Grundwaschprogramm

FEHLERMELDUNGEN:

- ermittelt der Programmierer ein Problem während des Diagnostischen Hilfsprogrammes, generiert er die diagnostische Fehlermeldung aus.
- ebenfalls die Fehlerliste im E-Menü prüfen,
- Vorgang der Fehlerbeseitigung und Erläuterung der Fehlermeldung im Installationshandbuch oder der Anlage des Programmierhandbuches ermitteln

□ DIAGNOSTIKSEQUENZ

Schritt	Info-Nachricht	Erläuterung
1	LED-Kontrolleuchten	→ Test Türschloß (5 x Abschließen und Aufschließen
	schrittweise getestet	Türschloß)
		Test Anzeige
2	keine	→ Test Fühler (alle Fühler der Waschmaschine sind getestet)
3	rev (umgekehrt)	→ Waschgeschwindigkeit, umgekehrte Richtung (umgekehrte Richtung Schleudern)
4	STO (Stilllegen)	⇒ Motorstop
5	For (vorwärts)	→ Waschgeschwindigkeit, Richtung vorwärts (gleich wie die Richtung Schleudern)
6	dIS (Auflockern)	→ Umdrehungen Auflockerung in Uhrzeigersinn
7	Lou (low-niedrige)	→ Schleudern mit niedriger Drehzahl in Uhrzeigersinn
8	hig (high-hohe)	→ Schleudern mit hoher Drehzahl in Uhrzeigersinn
9		⇒ Motorleerlauf
20	I1 (inlet-Eingang 1)	→ Öffnen Ventil 1
20	Temperaturwert	→ Heizung eingeschaltet
21	dod (Ablaßventil)	→ Öffnen Ablaßventil
22	I2 (inlet-Eingang 2)	→ Öffnen Ventil 2
23	dod (Ablaßventil)	→ Öffnen Ablaßventil
24	I3 (inlet-Eingang 3)	→ Öffnen Ventil 3
25	dod (Ablaßventil)	→ Öffnen Ablaßventil
26	l4 (inlet-Eingang 4)	→ Öffnen Ventil 4
27	dod (Ablaßventil)	→ Öffnen Ablaßventil
28	I5 (inlet-Eingang 5)	→ Öffnen Ventil 5
29	dod (Ablaßventil)	→ Öffnen Ablaßventil
30	l6 (inlet-Eingang 6)	→ Öffnen Ventil 6
31	dod (Ablaßventil)	→ Öffnen Ablaßventil
32 - 34		⇒ Trommelsequenz
0		⇒ Sequenz Ende

Tab. 9.8.

Wird am Ende der Diagnostiksequenz eine "0" angezeigt:

□ DIAGNOSTIK-GRUNDWASCHPROGRAMM

	Eingang	Temperat ur	Niveau	Wasch en	Zeit	U/min
* Hauptwäsche	3-4-5	40 °C	LL=NL	normal	6 min	W
Ablaß	-	-	E	-	30 s	D
* Schweifen 1	2-5-6	-	HL=NH	normal	1.5 min	W
Schleudern	-	-	E	-	1 min	L
* Schweifen 3	1(+6 EU2)	1	HL=NL	normal	2 min	W
* Schleudern	-	-	E	-	4,5 min	Н
Verzögerung	-	-	E	-	30 s	-
Auflockerung	-	-	E	normal	30 s	W

⁻ Für das Beenden von Diagnostiksequenzen Tür öffnen

⁻ für den Start des Diagnostik-Grundwaschprogramms die Start-Taste drücken

9.9. RS6-RS7-RS10, MASCHINEN OHNE TÜRGRIFF WDH A WDHC – PROBLEME

Problem	Ursache/Zustand	Problemlösung
Trommel schleudert bei 60 U/min	Kommunikationskabel nicht angeschlossen (falls dieses Kabel nicht angeschlossen ist, beginnt der Motor mit dem Schleudern)	überprüfen, ob das Kommunikationskabel richtig angeschlossen ist
Motor schleudert bei 200 U/min.	Riemen beschädigt – geplatzt (ist der Riemen beschädigt, ist die Belastung so klein, daß der Motor bei 200 U/min zu schleudern beginnt)	Motorriemen austauschen Es wird die Fehlermeldung 39 ausgeneriert.
Motor schwingt	 Verbindungsstecker Drehzahlmesser falsch angeschlossen Stifte des Kommunikationskabels sind nicht richtig angeschlossen 	 überprüfen, ob der Verbindungsstecker des Drehzahlmessers richtig angeschlossen ist absichern, daß die Stifte des Kommunikationskabels in richtiger Position sind, und daß sie Kontakt sichern
Trommel ist nicht in der Lage, sich schneller als 500- 600 U/min auch bei voller Belastung zu drehen	1 Phase fehlt	ermitteln, ob der Verbindungsstecker der elektrischen Motorzuleitung richtig angeschlossen ist
Riemen rutscht durch	Prüfen, ob der Riemen nicht nass ist	Sicherstellen, damit kein Kontakt Riemen-Wasser erfolgt

10. ANLAGE

10.1. MÜNZENGERÄT

Münzengerät, Typ EMP 500.12 v4.

In eine Waschmaschine kann lediglich ein Münzengerät laut Spezifikation des Waschmaschinenherstellers verwendet werden.

Grund: Das Münzengerät ist auf Münzenwerte und Ausgangsimpulslängen, spezifisch für den Betrieb mit einem Programmator, voreingestellt.

Das Münzengerät besitzt 2 Ausgangssignale.

Signal 1 (oberer Leiter) entspricht der ersten Münzengruppe.

Signal 2 (unterer Leiter) entspricht der zweiten Münzengruppe.

Das Münzengerät nimmt Münzen nur dann an, falls es mit richtiger Stromzuleitung arbeitet.

Das Münzengerät kann mittels 16 Umschalter korrigiert werden.

Sämtliche Umschalter sind voreingestellt in die Position Off (Aus). (untere Position).

Es ist möglich, eine Münzengruppe zu sperren.

Umschalter 14 = On (Ein), Münzengruppe 1 ist gesperrt.

Umschalter 13 = On (Ein), Münzengruppe 2 ist gesperrt.

Das Münzengerät ist in der Lage, Münzen anzunehmen oder zu sperren. Falls das Münzengerät ungültige Münzen annimmt (Auslandsmünzen), kann die Toleranz verengt werden. Gültige Münzen können ab und zu abgelehnt werden, aber der Kunde bekommt sie zurück.

Beispiel:

Umschalter für breite Toleranz = On: es ist die mittlere "Medium"-Toleranz ausgewählt.

Vollständige Münzensperrung: Umschalter "Wide" (breit), "Medium" (mittel) & "Narrow" (eng) Toleranz = On.

WICHTIG!			
MASCHINENTYP:			
PROGRAMMATOR: - ELEKTRONISCHER PROGRAMMATOR MCB EC			
AUFSTELLUNGS- DATUM:			
AUFSTELLUNG DURCHGEFÜHRT:			
SERIEN-NUMMER:			
ELEKTRISCHE SPEZIF SPANNUNGV			
HINWEIS: BEI JEDEM KONTAKT MIT IHREM FACHHÄNDLER BETREFFS MASCHINENSICHERHEIT ODER RSATZTEILE MUß DIESES BLATT ORDNUNGSGEMÄß AUSGEFÜLLT WERDEN. FÜR SPÄTERE REFERENZEN AUFBEWAHREN.			
FACHHÄNDLER:			